

Advantys STB

Standard-Fipio-NIM

Applikationshandbuch

8/2009

Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für etwaige in diesem Dokument enthaltene Fehler. Wenn Sie Verbesserungs- oder Ergänzungsvorschläge haben oder Fehler in dieser Veröffentlichung gefunden haben, benachrichtigen Sie uns bitte.

Dieses Dokument darf ohne entsprechende vorhergehende, ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch Schneider Electric weder in Teilen noch als Ganzes in keiner Form und auf keine Weise, weder anhand elektronischer noch mechanischer Hilfsmittel, reproduziert oder fotokopiert werden.

Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Übereinstimmung mit dokumentierten Systemdaten besser zu gewährleisten, sollten Reparaturen an Komponenten nur vom Hersteller vorgenommen werden.


Beim Einsatz von Geräten für Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen sind die relevanten Anweisungen zu beachten.

Die Verwendung anderer Software als der Schneider Electric-eigenen bzw. einer von Schneider Electric genehmigten Software in Verbindung mit den Hardwareprodukten von Schneider Electric kann Körperverletzung, Schäden oder einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann Verletzungen oder Materialschaden zur Folge haben!

© 2009 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.


Inhaltsverzeichnis



	Sicherheitshinweise	5
	Über dieses Buch	7
Kapitel 1	Einleitung	11
	Was ist ein Netzwerk-Schnittstellenmodul (NIM)?	12
	Was ist Advantys STB?	15
	Info zu Fipio	19
	Fipio-Netzwerke und -Kommunikation	21
	Kenndaten und Einschränkungen	23
Kapitel 2	Das STB NFP 2212 NIM	25
	Externe Merkmale des STB NFP 2212	26
	STB NFP-Feldbus-Schnittstelle	28
	Dreheschalter: Einstellen der Netzknotenadresse	31
	LED-Anzeigen	34
	Advantys STB-Inselbus-Status-LEDs	36
	Die KFG-Schnittstelle	39
	Stromversorgungsschnittstelle	42
	Logische Spannung	44
	Auswahl einer Spannungsversorgungsquelle für den logischen Leistungsbuss der Insel	46
	Technische Daten des Moduls	49
Kapitel 3	Konfigurieren der Insel	51
	Wie erhalten Module automatisch Inselbus-Adressen?	52
	Automatisches Konfigurieren von Standardparametern für Inselmodule	55
	Installation der optionalen Wechselspeicherkarte STB XMP 4440	56
	Verwendung der optionalen Wechselspeicherkarte STB XMP 4440 zur Konfiguration des Inselbusses	59
	Was ist die RST-Taste?	62
	Überschreiben des Flash-Speichers mit der RST-Taste	64
Kapitel 4	Unterstützung der Feldbus-Kommunikation	67
4.1	Bevor Sie beginnen	68
	Standardprofile	69
	FRD-Profil	72
	FSD-Profil	74

	FED-Profil	76
	Netzwerk-Zykluszeit	77
	Info zu Klasse 1-Geräten	78
	Anwendungs- und Netzwerkmanagementdienste	80
4.2	Datenaustausch	83
	Datenaustausch	84
	Standarddiagnosedaten	89
	Fipio-spezifische Kanalstatusdaten	91
4.3	Fipio-Applikationsbeispiel	96
	Physikalisches Netzwerk	97
	Konfigurieren des Premium TSX P 57453 mithilfe von PL7 PRO	99
Kapitel 5	Funktionen der erweiterten Konfiguration	109
	STB NFP 2212 Konfigurierbare Parameter	110
	Konfigurieren von obligatorischen Modulen	115
	Priorität eines Moduls festlegen	117
	Was ist eine Reflex Action?	118
	Insel-Fehlerszenarien	123
	Speichern von Konfigurationsdaten	125
	Schreibgeschützte Konfigurationsdaten	126
	Eine Modbus-Ansicht des Datenabbilds des Insel	127
	Vordefinierte Diagnoseregister im Datenabbild	130
	Die Prozessabbildblöcke der Insel	139
	Ein Beispiel einer Modbus-Ansicht des Prozessabbilds	142
	Die Mensch/Maschine-Schnittstellenblöcke im Inseldatenabbild	150
	Test-Modus	152
	Laufzeit-Parameter	155
	Virtueller Platzhalter	161
Glossar	165
Index	191

Sicherheitshinweise



Wichtige Informationen

HINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich vor Installation, Betrieb und Wartung mit dem Gerät vertraut. Die nachstehend aufgeführten Warnhinweise sind in der gesamten Dokumentation sowie auf dem Gerät selbst zu finden und weisen auf potenzielle Risiken und Gefahren oder bestimmte Informationen hin, die eine Vorgehensweise verdeutlichen oder vereinfachen.



Erscheint dieses Symbol zusätzlich zu einem Warnaufkleber, bedeutet dies, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung des Hinweises Verletzungen zur Folge haben kann.



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfälle zu vermeiden.



GEFAHR

GEFAHR macht auf eine unmittelbar gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unweigerlich** einen schweren oder tödlichen Unfall zur Folge hat.



WARNUNG

WARNUNG verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod oder schwere Verletzungen **zur Folge haben** kann.

VORSICHT

VORSICHT verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – leichte Verletzungen **zur Folge haben** kann.

VORSICHT


VORSICHT ohne Verwendung des Gefahrensymbols verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Materialschäden **zur Folge haben** kann.

BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs dieser elektrischen Geräte und der Installationen verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben.

Über dieses Buch



Auf einen Blick

Ziel dieses Dokuments

In diesem *Handbuch* werden die Software- und Hardware-Funktionen des Advantys STB NFP 2212, der standardmäßigen Advantys STB-Schnittstelle zu einem Fipio-Netzwerk, beschrieben.

Das Feldbus-Schnittstellenprotokoll (Fip) ist ein offener Feldbusstandard und ein Feldbusprotokoll, das dem FIP/World FIP-Standard EN 50170, Bd. 3 entspricht. Fipio wurde so entwickelt, dass es zahlreiche handelsübliche Peripheriegeräte unterstützt.

Fipio wird von Schneider Automation vermarktet und zusammen mit TSX Premium, Serie 7-SPS verwendet. Wenn ein Advantys STB-System als Knoten in einem Fipio-Netzwerk konfiguriert ist, wird die Prozesssteuerungsfunktion von Fipio zum Management des Datenaustauschs zum bzw. vom Island verwendet.

Dieses Handbuch enthält folgende Informationen:

- Die Rolle des NIMs als das Advantys STB-Gateway zu einem Feldbus-Netzwerk
- Die integrierte Stromversorgung des NIMs und dessen Funktion für die Verteilung der Logikstromversorgung über den Island-Bus
- Allgemeine externe Schnittstellen:
 - 2-polige Buchse für den Anschluss einer externen Sicherheits-Kleinspannungsversorgung an das NIM.
 - RS-232-Schnittstelle zu optionalen Geräten einschließlich der Advantys Konfigurationssoftware und einer Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel
- Fipio-spezifische Funktionen einschließlich der Schnittstelle des STB NFP 2212 zum Fipio-Netzwerk und die Erstellung der Kommunikation zwischen einem Advantys STB-Island-Bus und dem vorgeschalteten Fipio-Feldbus-Master
- Fipio-Standardprofile und Klasse 1-Funktionen
- Die anwendbaren Fipio- und ISO-OSI-Referenzmodell-Normen
- Island-Bus-Konfigurationsoptionen wie etwa die Standardeinstellungen, die Strombelastungsanforderungen des E/A-Moduls, das Autokonfigurationsverfahren und benutzerdefinierte Konfigurationsoptionen

- Die Wechselspeicherkarten-Option
- Erweiterte Konfigurationsfunktionen wie etwa Island-Bus-Fehlermodusszenarien

Für wen ist dieses Handbuch bestimmt?

Dieses Handbuch soll den Kunden unterstützen, der den Advantys STB-Island-Bus an einem Fipio-Netzwerk installiert hat und die Kommunikation und die Verbindungen zwischen dem STB NFP 2212 und folgenden Elementen verstehen muss:

- Fipio-Feldbus-Master
- Lokal angeschlossene Geräte - die Advantys Konfigurationssoftware, die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel, die Wechselspeicherkarte
- andere Island-Module

Dieses Handbuch setzt voraus, dass der Leser mit dem Fipio-Protokoll vertraut ist.

Gültigkeitsbereich

Diese Dokumentation ist gültig für Advantys ab Version 4.5.

Weiterführende Dokumentation

Titel der Dokumentation	Referenz-Nummer
Advantys STB Analoge E/A-Module-Referenzhandbuch	31007715 (E), 31007716 (F), 31007717 (G), 31007718 (S), 31007719 (I)
Advantys STB Analoge E/A-Module-Referenzhandbuch	31007720 (E), 31007721 (F), 31007722 (G), 31007723 (S), 31007724 (I)
Advantys STB Zählermodule-Referenzhandbuch	31007725 (E), 31007726 (F), 31007727 (G), 31007728 (S), 31007729 (I)
Advantys STB Spezialmodule-Referenzhandbuch	31007730 (E), 31007731 (F), 31007732 (G), 31007733 (S), 31007734 (I)

Advantys STB Systemplanungs- und Installationshandbuch	31002947 (E), 31002948 (F), 31002949 (G), 31002950 (S), 31002951 (I)
Advantys STB Konfigurationssoftware Schnelleinstiegs-Benutzerhandbuch	31002962 (E), 31002963 (F), 31002964 (G), 31002965 (S), 31002966 (I)
Advantys STB Reflex Action-Referenzhandbuch	31004635 (E), 31004636 (F), 31004637 (G), 31004638 (S), 31004639 (I)
PL7-Kommunikations-Applikationsserie	TLXDSCOMPLxx

Diese technischen Veröffentlichungen sowie andere technische Informationen stehen auf unserer Website www.schneider-electric.com zum Download bereit.

Benutzerkommentar

Ihre Anmerkungen und Hinweise sind uns jederzeit willkommen. Senden Sie sie einfach an unsere E-mail-Adresse: techcomm@schneider-electric.com.

Einleitung

1

Einleitung

In diesem Kapitel finden Sie eine Einleitung in das standardmäßige STB NFP 2212-Netzwerk-Schnittstellenmodul im Kontext seiner Rolle als Gateway zwischen einem Fipio-Feldbus und einem STB-Island-Bus. Es enthält einen Überblick über einen Advantys STB-Island-Bus und endet mit einer Einführung zum Fipio-Protokoll. Fipio-Kommunikationsdienste zu einem Island-Bus über das NIM sind besonders hervorgehoben.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Was ist ein Netzwerk-Schnittstellenmodul (NIM)?	12
Was ist Advantys STB?	15
Info zu Fipio	19
Fipio-Netzwerke und -Kommunikation	21
Kenndaten und Einschränkungen	23

Was ist ein Netzwerk-Schnittstellenmodul (NIM)?

Zweck

Jede Insel erfordert ein Netzwerk-Schnittstellenmodul (Network Interface Module, NIM) im äußersten linken Steckplatz des Hauptsegments. Physikalisch ist das NIM das erste (äußerste linke) Modul auf dem Inselbus. Funktional betrachtet ist es das Gateway zum Inselbus. Jegliche Kommunikation zum und vom Inselbus erfolgt über das NIM. Das NIM verfügt außerdem über eine integrierte Spannungsversorgung, die logische Spannung für die Inselmodule bereitstellt.

Das Feldbus-Netzwerk

Ein Inselbus ist ein Netzknoten dezentraler E/A innerhalb eines offenen Feldbus-Netzwerks, und das NIM ist die Schnittstelle der Insel zu diesem Netzwerk. Das NIM unterstützt Datenübertragungen zwischen der Insel und dem Feldbus-Master über das Feldbus-Netzwerk.

Dank seines physikalischen Designs ist das NIM sowohl mit einer Advantys STB-Insel als auch Ihrem spezifischen Feldbus-Master kompatibel. Während der Feldbus-Steckverbinder an jedem NIM-Typ unterschiedlich sein kann, ist die Position an der Frontseite des Moduls im Wesentlichen immer identisch.

Funktionen der verschiedenen Kommunikationsarten

Zu den Kommunikationsmöglichkeiten eines Standard-NIM zählen:

Funktion	Beschreibung
Datenaustausch	Das NIM verwaltet den Austausch von Ein- und Ausgangsdaten zwischen der Insel und dem Feldbus-Master. Die Eingangsdaten, die in einem Inselbus-spezifischen Format gespeichert sind, werden in ein Feldbus-spezifisches Format konvertiert, das vom Feldbus-Master gelesen werden kann. Die vom Master in das NIM geschriebenen Ausgangsdaten werden über den Inselbus gesendet, um die Ausgangsmodule zu aktualisieren. Diese Ausgangsdaten werden automatisch umformatiert.
Konfigurationsdienste	Benutzerdefinierte Dienste können von der Advantys Configuration Software ausgeführt werden. Zu diesen Diensten gehören die Änderung der Betriebsparameter der E/A-Module, die Feinabstimmung der Inselbus-Leistung und die Konfiguration von Reflexaktionen. Die Advantys Configuration Software wird auf einem Computer ausgeführt, der an die KFG-Schnittstelle (<i>siehe Seite 39</i>) des NIM angeschlossen ist. (Bei NIMs mit Ethernet-Port-Konnektivität können Sie den Anschluss auch über den Ethernet-Port herstellen.)
HMI-Schnittstelle	Eine serielle Modbus-HMI-Bedienertafel kann auf der Insel als Eingangs- und/oder Ausgangsgerät konfiguriert werden. Als ein Eingangsgerät kann es Daten schreiben, die vom Feldbus-Master empfangen werden können. Als ein Ausgangsgerät kann es aktualisierte Daten vom Feldbus-Master empfangen. Die HMI-Schnittstelle kann auch den Inselstatus, Daten und Diagnoseinformationen überwachen. Die HMI-Bedienertafel muss an den KFG-Port des NIM angeschlossen werden.


Integrierte Spannungsversorgung

Die integrierte 24-zu-5 VDC-Spannungsversorgung des NIM bietet logische Leistung für die E/A-Module am Hauptsegment des Inselbusses. Die Stromversorgung erfordert eine externe 24-VDC-Spannungsquelle. Sie konvertiert die 24 VDC in 5 V logische Spannung für die Insel. Einzelne STB E/A-Module in einem Insel-Segment nehmen üblicherweise einen Logik-Bus-Strom von 50 bis 265 mA auf. (Unter *Advantys STB - Systemplanungs- und Installationshinweise* finden Sie Informationen zu Strombegrenzungen bei verschiedenen Betriebstemperaturen.) Wenn der von den E/A-Modulen aufgenommene Logik-Bus-Strom insgesamt mehr als 1,2 A beträgt, müssen zusätzliche STB-Spannungsversorgungen installiert werden, um die Last zu unterstützen.

Das NIM liefert das logische Leistungssignal nur an das Hauptsegment. Spezielle STB XBE 1300-Segmentanfangsmodule (BOS-Module), die sich im ersten Steckplatz jedes Erweiterungssegments befinden, verfügen über ihre eigene integrierte Spannungsversorgung, welche die logische Leistung an die STB-E/A-Module in den Erweiterungssegmenten liefert. Jedes von Ihnen installierte BOS-Modul benötigt 24 VDC von einer externen Spannungsversorgung.

Struktureller Überblick

Die folgende Abbildung veranschaulicht die zahlreichen Funktionen des NIM. Die Abbildung zeigt eine Netzwerkansicht und eine physikalische Darstellung des Inselbusses.



- 1 Feldbus-Master
- 2 Externe 24-VDC-Spannungsversorgung, die Quelle für die logische Spannung auf der Insel

- 3** externes, an den KFG-Port angeschlossenes Gerät (ein Computer, auf dem die Advantys Configuration Software ausgeführt wird, oder eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel)
- 4** Spannungsverteilungsmodul (PDM): liefert die Feldstromversorgung an die E/A-Module
- 5** Insel-Netzknoten
- 6** Inselbus-Abschlussplatte
- 7** Andere Netzknoten im Feldbus-Netzwerk
- 8** Feldbus-Netzwerkabschluss (falls erforderlich)

Was ist Advantys STB?

Einführung

Advantys STB ist eine Gruppe von dezentralen E/A-, Spannungsversorgungs- und sonstigen Modulen, die zusammen als ein Inselknoten in einem offenen Feldbus-Netzwerk fungieren. Advantys STB stellt eine äußerst modulare und vielseitige kaskadierbare E/A-Lösung für die Fertigungsindustrie mit einem Migrationspfad zur Prozessindustrie dar.

Mit Advantys STB können Sie eine Insel mit verteilten E/A erstellen, bei dem die E/A-Module so nah wie möglich an den von ihnen gesteuerten mechanischen Feldgeräten installiert werden können. Dieses integrierte Konzept wird als *Mechatronik* bezeichnet.

Inselbus-E/A

Eine Advantys STB-Insel kann bis zu 32 E/A-Module unterstützen. Bei diesen Modulen kann es sich um Advantys STB E/A-Module, Vorzugsmodule und verbesserte CANopen-Geräte handeln.

Das Hauptsegment

STB E/A-Module auf einer Insel können in Gruppen untereinander verbunden sein und werden dann als Segmente bezeichnet.

Jede Insel verfügt über wenigstens ein Segment, das sogenannte *Hauptsegment*. Es handelt sich dabei grundsätzlich um das erste Segment auf dem Inselbus. Das NIM ist das erste Modul auf dem Hauptsegment. Das Hauptsegment muss mindestens ein Advantys STB E/A-Modul enthalten und kann eine E/A-Last von bis zu 1,2 A unterstützen. Das Segment enthält ein oder mehrere Leistungsverteilungsmodule (Power Distribution - Modul (PDM)), die die Feldstromversorgung der E/A-Module gewährleisten.

Erweiterungssegmente


Wenn Sie ein Standard-NIM verwenden, können Advantys STB E/A-Module, die sich nicht im Hauptsegment befinden, in *Erweiterungssegmenten* installiert werden. Erweiterungssegmente sind optionale Segmente, die eine Insel in ein echtes verteiltes E/A-System verwandeln können. Der Inselbus kann bis zu sechs Erweiterungssegmente unterstützen.

Es werden spezielle Erweiterungsmodule und Verlängerungskabel verwendet, um die Segmente in Reihe zu schalten. Die Erweiterungsmodule lauten:

- STB XBE 1100 EOS-Module: Das letzte Modul in einem Segment, wenn der Bus erweitert ist
- STB XBE 1300 BOS-Modul: Das erste Modul in einem Erweiterungssegment

Das BOS-Modul verfügt über eine eingebaute 24-zu-5-VDC-Spannungsversorgung, die der des NIM gleicht. Die BOS-Spannungsversorgung liefert außerdem logische Spannung an die STB E/A-Module in einem Erweiterungssegment.

Erweiterungsmodule werden mittels STB XCA 100x-Kabeln miteinander verbunden, die den Insel-Kommunikationsbus vom vorigen Segment zum nächsten BOS-Modul verlängern:



- 1 Hauptsegment
- 2 NIM
- 3 STB XBE 1100 EOS Buserweiterungsmodul(e)
- 4 1 m langes STB XCA 1002-Busverlängerungskabel
- 5 Erstes Erweiterungssegment
- 6 STB XBE 1300 BOS-Buserweiterungsmodul für das erste Erweiterungssegment
- 7 4,5 m langes STB XCA 1003-Busverlängerungskabel
- 8 Zweites Erweiterungssegment
- 9 STB XBE 1300 BOS-Buserweiterungsmodul für das zweite Erweiterungssegment
- 10 STB XMP 1100-Abschlusselement


Busverlängerungskabel sind in verschiedenen Längen von 0,3 m bis 14,0 m verfügbar.

Vorzugsmodule

Ein Inselbus kann auch die selbstadressierenden Module unterstützen, die als *Vorzugsmodule* bezeichnet werden. Vorzugsmodule werden nicht in Segmenten installiert, jedoch als Teil des maximalen Systemlimits von 32 Modulen gezählt.

Ein Vorzugsmodul kann über ein STB XBE 1100 EOS-Modul und ein STB XCA 100x-Busverlängerungskabel mit einem Insel-Bussegment verbunden werden. Jedes Vorzugsmodul verfügt über zwei Kabelstecker gemäß IEEE 1394 – ein Kabelstecker für den Empfang der Insel-Bussignale und der andere zur Übertragung dieser Signale zum nächsten Modul der Reihe. Vorzugsmodule sind ebenfalls mit einem Abschluss ausgestattet, der aktiviert werden muss, wenn ein Vorzugsmodul das letzte Gerät auf dem Inselbus ist, und der deaktiviert werden muss, wenn dem Vorzugsmodul andere Module auf dem Inselbus folgen.

Vorzugsmodule können in Reihe miteinander verkettet oder mit Advantys STB-Segmenten verbunden werden. Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, leitet ein Vorzugsmodul das Inselbus-Kommunikationssignal vom Hauptsegment an ein Erweiterungssegment von Advantys STB-E/A-Modulen weiter:




- 1 Hauptsegment
- 2 NIM
- 3 STB XBE 1100 EOS-Buserweiterungsmodul
- 4 1 m langes STB XCA 1002-Busverlängerungskabel
- 5 Vorzugsmodul
- 6 1 m langes STB XCA 1002-Busverlängerungskabel
- 7 Erweiterungssegment von Advantys STB-E/A-Modulen
- 8 STB XBE 1300 BOS-Buserweiterungsmodul für das Erweiterungssegment
- 9 STB XMP 1100-Abschlusselement

Verbesserte CANopen-Geräte

Sie können ein oder mehrere verbesserte CANopen-Geräte auf der Insel installieren. Diese Geräte sind nicht automatisch adressierbar und müssen am Ende des Inselbusses installiert werden. Wenn Sie verbesserte CANopen-Geräte auf einer Insel installieren möchten, müssen Sie ein STB XBE 2100 CANopen-Erweiterungsmodul als letztes Modul im letzten Segment verwenden.

HINWEIS: Wenn Sie verbesserte CANopen-Geräte in die Insel aufnehmen möchten, müssen Sie die Insel mit der Advantys Configuration Software konfigurieren und die Insel muss für den Betrieb bei 500 Kbaud konfiguriert werden.

Da verbesserte CANopen-Geräte nicht automatisch über den Inselbus adressiert werden können, müssen sie mittels physikalischer Adressierungsmethoden an den Geräten selbst adressiert werden. Das verbesserte CANopen-Gerät bildet zusammen mit dem CANopen-Erweiterungsmodul ein Teilnetz, das am Anfang und am Ende separat abgeschlossen werden muss. Im STB XBE 2100 CANopen-Erweiterungsmodul ist ein Abschlusswiderstand für ein Ende des Erweiterungsteilnetzes enthalten. Das letzte Gerät der CANopen-Erweiterung muss ebenfalls mit einem 120 Ω -Widerstand abgeschlossen werden. Der restliche Inselbus muss nach dem CANopen-Erweiterungsmodul mit einer STB XMP 1100-Abschlussplatte abgeschlossen werden:



- 1 Hauptsegment
- 2 NIM
- 3 STB XBE 1100 EOS-Buserweiterungsmodul
- 4 1 m langes STB XCA 1002-Busverlängerungskabel
- 5 Erweiterungssegment
- 6 STB XBE 2100 CANopen-Erweiterungsmodul
- 7 STB XMP 1100-Abschlusselement
- 8 Typisches CANopen-Kabel
- 9 verbessertes CANopen-Gerät mit 120 Ω -Abschluss

Länge des Inselbusses

Die maximale Länge eines Inselbusses - der maximale Abstand zwischen dem NIM und dem letzten Gerät auf der Insel - beträgt 15 m. Bei dieser Länge müssen die Verlängerungskabel zwischen den Segmenten, die Verlängerungskabel zwischen Vorzugsmodulen und der von den Geräten benötigte Platz berücksichtigt werden.

Info zu Fipio

Einleitung

Fieldbus Interface Protocol (FIP) ist ein offener Feldbusstandard und ein Feldbusprotokoll, das dem FIP/World FIP-Standard und in der physikalischen Schicht dem IEC 61158-2-Standard entspricht. Fipio ist als WorldFIP-Protokoll mit Profil 2 klassifiziert. Dies bedeutet, dass die Funktionen eine niedrigstufige Konfiguration, Parametrierung, einen zyklischen Datenaustausch, Diagnosen und die Möglichkeit nicht zyklischer Austauschvorgänge umfassen. Fipio wurde so entwickelt, dass es zahlreiche handelsübliche Peripheriegeräte unterstützt.

Globale Bezeichner

Anstelle von physikalischen Adressen basiert die Fipio-Kommunikation auf einem System globaler Adressen, die auch Bezeichner (global_IDs) genannt werden. Ein Bezeichner ist eine 16-Bit-Ganzzahl, welche die Position eines Gerätes in einem Netzwerk eindeutig festlegt. Da ein Bezeichner die Adresse eines Geräts symbolisiert, muss die jeweilige physikalische Position weder für das Gerät, für das ein bestimmter Bezeichner festgelegt ist, noch für Geräte, die Daten von einem Bezeichner empfangen, bekannt sein.

Kommunikationsarchitektur

Das Fipio-Protokoll legt die Funktionen für die Schichten 1, 2 und 7 im ISO-OSI-Referenzmodell (Standard ISO 7498) fest. Die Funktion dieser Schichten entspricht vollständig dem Standard EN 50170, Band 3. Der Architektur wird eine vertikale Schicht für Netzwerkmanagementdienste hinzugefügt.

Eine grafische Darstellung der in einer Fipio-Umgebung verwendeten Kommunikationsschichten entspricht in etwa der folgenden Abbildung:



- 1 Die physikalische Schicht besteht aus einem paarig verdrehten Elektrokabel.
- 2 Bezeichner werden über die Sicherungsschicht ausgetauscht.
- 3 MPS – Die bereitgestellten Mitteilungen und periodischen Dienste können Daten lesen und schreiben.
- 4 Netzwerkmanagement – Jeder Fipio-Busverwalter (Master) muss eine Reihe von Netzwerkmanagementdiensten durchführen.

Info zu den Standardprofilen

Bei Fipio muss jedes Gerät im Netzwerk einem Standardprofil (STD_P) entsprechen, das im *Referenzhandbuch zu den WorldFip Fipio-Standardprofilen* (FCP DM FSDP V10E) definiert ist. Informationen zu den Fipio-Standardprofilen erhalten Sie auch im *Benutzerhandbuch zur FIP E/A-Standardgerätebibliothek "SDK_FIPIU"*.

Ein Advantys STB NIM kann einem der drei nachfolgend genannten Profile entsprechen. Das STB NFP 2212 wählt automatisch das richtige Profil für das Island anhand der Datengröße der Konfiguration aus, die sich aus den Routinen der automatischen Adressierung (*siehe Seite 52*) und der automatischen Konfiguration (*siehe Seite 55*) ergibt:

- FRD (*siehe Seite 72*) – Fipio-reduziertes Gerät
- FSD (*siehe Seite 74*) – Fipio-Standardgerät
- FED (*siehe Seite 76*) – Fipio-erweitertes Gerät

HINWEIS: Sie können auch die Advantys Configuration Software verwenden, um einen Standard-Profiltyp für Ihr Island einzurichten. Durch ein mithilfe der Advantys Configuration Software konfiguriertes Standardprofil wird in der Regel ein aufgrund der Daten für die automatische Adressierung und die automatische Konfiguration ausgewähltes Profil umgangen, es sei denn, das betreffende Standardprofil ist zu klein (*siehe Seite 69*).

Klassentyp

Zusätzlich zur Übereinstimmung mit einem Standardprofil muss ein Gerät in einem Fipio-Netzwerk einem der drei nachfolgend genannten Klassentypen entsprechen. Jeder STD_P-Typ unterstützt alle drei Klassen.

Beim STB NFP 2212 handelt es sich um ein Klasse 1 (*siehe Seite 78*)-Gerät. Klasse 1-Geräte steuern Prozesse so, dass das Verhalten von Ausgangsdaten zwangsläufig von den Betriebszuständen des Feldbus-Masters abhängig ist. Anders als bei einem Klasse 0-Gerät können für ein Klasse 1-Gerät unterschiedliche Betriebszustände eingestellt werden, und im Unterschied zu einem Klasse 2-Gerät ist für ein Klasse 1-Gerät keine Parametrierung erforderlich.

Busverwalter und Agents

Fipio verwendet die folgende Terminologie, um auf Master- und Slave-Geräte zu verweisen:

- Busverwalter – Feldbus-Master
- Agent – Slave

Das STB NFP 2212 ist ein Agent-Gerät.

Fipio-Netzwerke und -Kommunikation

Einleitung

In einem Fipio-Netzwerk ist jedem Gerät (Knoten) ein eindeutiger Bezeichner zugeordnet, der als globale Adresse dient.

Topologien

Die Topologie eines Fipio-Netzwerks kann eine der folgenden Konfigurationen unterstützen:

- Verkettet – Jedes Gerät wird einfach mithilfe des Hauptkabels an das vorige Gerät angeschlossen
- Abzweigverbindung – Jedes Gerät wird mithilfe einer Abzweigverbindung über eine Abzweigung des Hauptkabels angeschlossen
- Kombiniert – Einige Netzwerkgeräte sind verkettet und andere sind über Abzweigverbindungen angeschlossen

Erzeuger-Verbrauchermodell

Als zeitkritisches Protokoll wird in Fipio-Netzwerken häufig ein Erzeuger-Verbraucher-Kommunikationsmodell verwendet.

Das Erzeuger-Verbraucher-Kommunikationsmodell ist so strukturiert, dass nur ein Erzeuger einer Variablen (Bezeichner) vorhanden ist. Alle anderen Geräte im Netzwerk sind potentielle Verbraucher der Variablen. In Wirklichkeit können eine, einige oder alle anderen Netzwerkgeräte eine Variable "verbrauchen".

Auf Anforderung des Fipio-Feldbus-Masters gibt der Erzeuger einer Variablen den entsprechenden Wert an. Die Verbraucher, die den Wert benötigen, erfassen ihn. Seitens der Verbrauchergeräte ist keine Quittierung erforderlich.

In der folgenden Tabelle ist der Vorgang der Erzeuger-Verbraucher-Kommunikation zusammengefasst:

Stufe	Aktion
1	Der Feldbus-Master überträgt eine Anforderung für einen bestimmten Bezeichner.
2	Der Eigentümer des Bezeichners reagiert, indem er den entsprechenden Wert sendet.
3	Geräte, die die mit dem Bezeichner in Zusammenhang stehenden Daten benötigen, erkennen diese.

Stufe	Aktion
4	Die Verbrauchergeräte erfassen die Daten.
Hinweis: In der Regel handelt es sich bei einer Erzeuger-Verbraucher-Kommunikationsumgebung um eine Umgebung ohne Quittierungen. Das bedeutet, dass die Verbraucher den Empfang von Daten, die von einem Erzeuger gesendet wurden, nicht routinemäßig bestätigen müssen. Nur falls ein Fehler auftritt (z. B. eine Zeitüberschreitung), generiert der Verbraucher eine Meldung. Wenn keine Fehlermeldung generiert wird, wird davon ausgegangen, dass die Verbraucher die jeweils erforderlichen Daten empfangen und erfassen.	

Erforderliche Kommunikationsdienste

Als Fipio-*Agent*, der an der Prozesssteuerung beteiligt ist, muss das STB NFP 2212 dem Island-Bus-Knoten die folgenden Dienste zur Verfügung stellen:

- Download von FIP-Bezeichnern auf ein Gerät
- Dezentrales Lesen von Bezeichnern, die dem Gerät zugeordnet sind (Konfigurationen für erneutes Lesen)
- Dezentrale Gerätesteuerung (vollständiges oder teilweises Reset der Kommunikationsfunktion)
- Zugriff auf die Kommunikations-Diagnosedaten, die durch das Gerät generiert werden (Bericht)
- Erkennung des Vorhandenseins/Nichtvorhandenseins von Geräten, die für eine bestimmte Anwendung erforderlich sind
- Geräte-Identifizierung
- Liste aller vorhandenen Geräte

HINWEIS: Die Haupt-Management-Funktion, die das STB NFP 2212 in einem Advantys STB-System erfüllt, besteht darin, als Gateway zu den E/A-Modulen zu fungieren.

Kenndaten und Einschränkungen

Einleitung

Nachfolgend werden die Kenndaten und Einschränkungen für das Fipio-Protokoll hinsichtlich eines Advantys STB-Island-Busses beschrieben.

Fipio-Netzwerk-Kenndaten

Leistungsmerkmal	Beschreibung
Elektrische Schnittstelle (siehe Seite 28)	Geschirmtes, paarig verdrilltes Kabel (Impedanz 150 Ω); 9-polige D-Sub-Buchse
Übertragungsrate	1 Mbit/s
Topologie	verkettet, Abzweigverbindung (Mehrpunktverbindung) oder kombiniert
Maximale Anzahl der Knoten	128
Maximale Entfernung	1 km für einzelnes Feldbussegment
	15 km mit Repeatern zwischen Segmenten
Adressierung (siehe Seite 31)	Bereich 1 ... 127 (außer 63); die Adresse wird mit Hilfe des Drehschalters ausgewählt
Normen	IEC 60870-5, IEC 61158-2
	IEEE-P1451.2
	EN 50170 Bd. 3, Teil 1-3, 2-3, 3-3, 5-3, 6-3 und 7-3

Einschränkungen beim STB NFP 2212

Leistungsmerkmal	Beschreibung
Maximale Eingangsdaten	32 Wörter
Maximale Ausgangsdaten	32 Wörter
Maximale Anzahl der unterstützten Advantys STB-Module	32
Meldungsverarbeitung	nicht verfügbar
Busverwalter	nicht verfügbar

Einleitung

In diesem Kapitel werden die externen Funktionen, Verbindungen, Leistungsanforderungen und Produktspezifikationen des STB NFP 2212 beschrieben.

Inhalt dieses Kapitels


Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Externe Merkmale des STB NFP 2212	26
STB NFP-Feldbus-Schnittstelle	28
Dreheschalter: Einstellen der Netzknotenadresse	31
LED-Anzeigen	34
Advantys STB-Island-Status-LEDs	36
Die KFG-Schnittstelle	39
Stromversorgungsschnittstelle	42
Logische Spannung	44
Auswahl einer Spannungsversorgungsquelle für den logischen Leistungsbuss der Insel	46
Technische Daten des Moduls	49

Externe Merkmale des STB NFP 2212

Übersicht der Merkmale

Die folgende Abbildung zeigt die Lage der wichtigsten mechanischen und elektrischen Komponenten des STB NFP 2212 Buskopplers:




Die mechanischen Merkmale sind kurz in der nachfolgenden Tabelle beschrieben:

Leistungsmerkmal		Funktion
1	Feldbus-Schnittstelle	Für den Anschluss des Buskopplers und des Inselbusses an das Fipio-Netzwerk wird eine neunpolige Sub-D-Buchse verwendet (siehe Seite 28).
2	Oberer Drehschalter	Die beiden Schalter (siehe Seite 31) werden gemeinsam verwendet, um die Netzknoten-ID der Insel im Fipio-Netzwerk anzugeben.
3	Unterer Drehschalter	
4	Spannungsversorgungsschnittstelle	Eine 2-polige Steckbuchse (siehe Seite 42) für den Anschluss einer externen 24-VDC-Spannungsversorgung (siehe Seite 46) an den Buskoppler
5	LED-Zeile	Farbige LEDs (siehe Seite 34), die verschiedene Blinkmuster zur Anzeige des Betriebszustands des Inselbusses und des Status der Kommunikation zwischen dem Feldbus-Master und dem Inselbus verwenden.

Leistungsmerkmal		Funktion
6	Befestigungsschraube	Ein Mechanismus zum Abnehmen des Buskopplers von der DIN-Schiene. (Nähere Informationen finden Sie im <i>Advantys STB Systemplanungs- und Installationshandbuch</i> 890 USE 171 00.)
7	Karteneinschub für das herausnehmbare Speichermodul	Ein Kunststoff-Karteneinschub, in den ein herausnehmbares Speichermodul (<i>siehe Seite 56</i>) eingeschoben werden kann und der dann in den Buskoppler eingesetzt wird.
8	Abdeckung des KFG-Ports	Ein Klappdeckel an der Frontseite des NIM, der die KFG-Schnittstelle (<i>siehe Seite 39</i>) und die RST-Taste (<i>siehe Seite 62</i>) abdeckt.

Gehäuseform

Das L-förmige Design des NIM'-Gehäuses dient zur Aufnahme eines Feldbus-Steckverbinders, ohne das Tiefenprofil der Insel zu erhöhen:



- 1 Reservierter Platz für den Netzwerk-Steckverbinder
- 2 Buskoppler-Gehäuse


STB NFP-Feldbus-Schnittstelle

Zusammenfassung

Die Feldbus-Schnittstelle auf dem STB NFP 2212 ist der Verbindungspunkt zwischen einem Advantys STB-Island-Bus und dem Fipio-Netzwerk. Bei dieser Schnittstelle handelt es sich um einen 9-poligen SUB-D-Steckverbinder.

Feldbus-Portanschlüsse

Die Feldbus-Schnittstelle befindet sich oben an der Vorderseite des Fipio NIM:



Es wird empfohlen, dass Sie einen 9-poligen SUB-D-Steckverbinder verwenden, der dem FIP-Standard EN 50170, Teil 2 und 3, entspricht. Die Pinbelegung sollte den Angaben in der folgenden Tabelle entsprechen:

Pin	Beschreibung
1	nicht verwendet
2	nicht verwendet
3	nicht verwendet
4	nicht verwendet
5	nicht verwendet
6	Daten+
7	Daten-
8	nicht verwendet
9	nicht verwendet

Fipio-Netzwerkkabel

Das Fipio-Netzwerkkabel ist ein geschirmtes, verdrehtes Doppeladerkabel, das dem Fipio-Standard EN 50170, Teil(e) 2 und 3, entspricht. Die Kabelabschirmung besteht aus einer inneren Kupferfolienabschirmung und einem äußeren Drahtgeflecht. Die Kabelabschirmung und das Verbindungszubehör müssen an die normale Erdung angeschlossen werden.

Anschlüsse

Abhängig von der Position des Island-Bus-Knotens im Fipio-Netzwerk müssen Sie entweder einen in Reihe geschalteten oder einen mit Widerstand versehenen Leitungsabschluss mit dem Feldbuskabel verbinden.

Jeder Steckverbinder, der zusammen mit dem Kabel verwendet wird, muss eine SUB-D-Buchse mit 9 Steckhülsen sein, wie die beiden folgenden:

- TSXFPACC12, 45° eingebaute Fipio-Verbindung
- TSXFPACC2, 90°

Zubehör

Verwenden Sie die Informationen in der nachfolgenden Tabelle, um zu ermitteln, welches STB NFP 2212-Modul und welches Fipio-Zubehör mit Ihrer Installation kompatibel sind:

Beschreibung	Teilenummer
NIM, einschließlich der Advantys STB-Abschlussplatte	STB NFP 2212
Fipio-Netzwerkkabel nach Metern (oder Fuß)	
Geschirmtes, paarig verdrehtes Kabel; die charakteristische Impedanz beträgt 150 Ω	Folgende Kabel sind mit dem Advantys STB-Island-Bus kompatibel: <ul style="list-style-type: none"> • TSX FP CA e00 • TSX FP CR e00 • TSX FP CC e00
Anschlüsse	
Optionales Abschlusswiderstands-Kit ¹	TSKFPACC7
In Reihe geschaltete Steckverbinder ²	Folgende in Reihe geschaltete Steckverbinder sind mit dem Advantys STB-Island-Bus kompatibel: <ul style="list-style-type: none"> • TSX FP ACC 12, 45° 9-polig Steckverbinder-Kit • TSX FPA CC2, 90° 9-polig Steckverbinder-Kit

Beschreibung	Teilenummer
1 Verwenden Sie nur einen Leitungsabschluss mit Widerstand, wenn das Island der letzte Netzknoten im Fipio-Netzwerk ist.	
2 Verwenden Sie einen in Reihe geschalteten Steckverbinder, wenn sich das Island an einer anderen Fipio-Netzwerkadresse als der letzten befindet.	

Drehschalter: Einstellen der Netzknotenadresse


Zusammenfassung

Das Island ist ein einzelner Netzknoten im Fipio-Netzwerk und erfordert eine Netzwerkadresse. Bei der Adresse kann es sich um eine beliebige Zahl zwischen 1 und 127 handeln, die hinsichtlich der anderen Knotenadressen in demselben Netzwerk nur ein Mal vergeben werden darf. Die Knotenadresse wird durch zwei Drehschalter am NIM festgelegt.

Der Feldbus-Master und das NIM können nur über das Fipio-Netzwerk kommunizieren, wenn die Drehschalter auf eine gültige Knotenadresse eingestellt sind.

Physikalische Beschreibung

Die beiden Drehschalter befinden sich übereinander an der Vorderseite des STB NFP 2212. Der obere Schalter gibt die Zehnerstelle an, und der untere Schalter gibt die Einerstelle an:



Gültige und ungültige Fipio-Knotenadressen

Jede Drehschalterposition, die Sie beim Einstellen der Knotenadresse für Ihr Island nutzen können, ist inkremental auf dem Gehäuse des NIM gekennzeichnet. Die verfügbaren Positionen an jedem Schalter lauten:

- oberer Schalter – 0 bis 12 (Zehnerstellen)
- unterer Schalter – 0 bis 9 (Einerstellen)

HINWEIS: Durch die Verwendung der beiden Schalter ist es mechanisch möglich, eine beliebige Knotenadresse zwischen 0 und 129 einzustellen. Fipio reserviert die Adresse 0 jedoch für den Feldbus-Master und die Adresse 63 für die Programmierung und Diagnose. Die Adressen 128 und 129 liegen außerhalb des gültigen Bereichs. Stellen Sie für die Knotenadresse keinen ungültigen Wert ein.

Ist die Netzknotenadresse des Island ungültig, kann sie nicht mit dem Master kommunizieren. Zum Aufbauen der Kommunikation müssen Sie mit den Drehschaltern eine gültige Adresse einstellen und das Island aus- und wieder einschalten.

Nutzung der Netzknotenadresse

Die Knotenadresse wird *nicht* gespeichert. Stattdessen liest das NIM bei jedem Einschalten des Island die Adresse von den Drehschaltern ab. Aus diesem Grund sollten die Drehschalter *immer* auf die Knotenadresse eingestellt bleiben. Auf diese Weise erkennt der Feldbus-Master den Island-Bus bei jedem Einschalten an derselben Knotenadresse.

HINWEIS: Wenn Ihre Fipio-Konfigurationssoftware (z. B. PL7 PRO (siehe Seite 99)) eine Geräteadresse benötigt, **müssen** Sie die Island-Knotenadresse angeben, die Sie mit diesen Drehschaltern eingestellt haben.

Einstellen der Netzknotenadresse

In der nachfolgenden Tabelle sind Anleitungen zum Einrichten der Knotenadresse aufgeführt:

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Wählen Sie eine Netzknotenadresse aus, die in Ihrem Feldbus-Netzwerk verfügbar ist.	
2	Stellen Sie mittels eines kleinen Schraubendrehers den unteren Drehschalter auf die Position, die der Einerstelle Ihrer Knotenadresse entspricht.	Stellen Sie beispielsweise für die Knotenadresse 123 den unteren Schalter auf 3.

Schritt	Aktion	Kommentar
3	Stellen Sie mittels eines kleinen Schraubendrehers den oberen Drehschalter auf die Position, die der Zehnerstelle Ihrer Knotenadresse entspricht.	Stellen Sie den oberen Schalter für die Beispieladresse 123 auf 12. Die Drehschalter in der Abbildung (<i>siehe Seite 31</i>) sind richtig auf die Beispieladresse 123 eingestellt.
4	Schalten Sie den Island-Bus ein.	Das NIM liest die Stellung der Drehschalter nur beim Einschalten.
Hinweis: Wenn die Knotenadresse, die Sie für das STB NFP 2212 eingestellt haben, mit einer vorhandenen Knotenadresse im selben Fipio-Netzwerk übereinstimmt oder auf andere Weise ungültig ist, blinken die LEDs FIP RUN, FIP ERR und FIP COM alle gleichmäßig (<i>siehe Seite 34</i>), und Bit 5 in Wort 1 der Fipio-spezifischen Kanaldiagnose wird auf 1 gesetzt (<i>siehe Seite 92</i>).		


LED-Anzeigen

LED-Positionen am Modul

Alle sieben LEDs am STB NFP 2212 zeigen den Betriebsstatus des Island-Busses (*siehe Seite 15*) in einem Fipio-Netzwerk an:

- Die FIP RUN-, FIP ERR- und FIP COM-LEDs (*siehe Seite 34*) zeigen den Status des Fipio-Netzwerks an.
- Die LEDs RUN, PWR, ERR und TEST zeigen Ereignisse am Advantys STB-Island an. (*siehe Seite 36*)

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die LED-Verwendung durch das STB NFP 2212. Der LED-Bereich befindet sich oben an der Frontseite des NIMs.



Fipio-Kommunikations-LEDs

Die Fipio-Kommunikations-LEDs geben die in der folgenden Tabelle beschriebenen Zustände wieder:

Kennzeichnung	Muster		Bedeutung
FIP RUN (grün)	Aus		Das STB NFP 2212 ist abgeschaltet.
	Ein		Das STB NFP 2212 ist eingeschaltet.
	Blinkend ¹	in Verbindung mit FIP ERR-LED	Das STB NFP 2212 wird initialisiert.
		in Verbindung mit den FIP ERR- und FIP COM-LEDs	Ungültige Knotenadresse (<i>siehe Seite 32</i>)

Kennzeichnung	Muster		Bedeutung
FIP ERR (rot)	Aus		Keine Fipio-Fehler.
	Ein		Schwerer Fehler auf dem Island oder ein erforderlicher Knoten fehlt. Hinweis: Diese LED-Anzeige ist <i>nur</i> möglich, wenn das STB NIP 2212 erfolgreich mit dem Fipio-Netzwerk verbunden ist.
	Blinkend ¹		Das STB NFP 2212 ist mit dem Fipio-Netzwerk nicht logisch verbunden.
		in Verbindung mit FIP RUN-LED	Das STB NFP 2212 wird initialisiert.
		in Verbindung mit FIP RUN- und FIP COM-LEDs	Ungültige Knotenadresse (<i>siehe Seite 137</i>).
FIP COM (gelb)	Aus		Keine Fipio-Aktivitäten auf dem Feldbus.
	Blinkend ¹		Datenaustausch.
		in Verbindung mit FIP RUN- und FIP ERR-LEDs	Ungültige Knotenadresse (<i>siehe Seite 137</i>).

¹ Diese LEDs blinken zwei Mal pro Sekunde.

Advantys STB-Island-Status-LEDs

Wissenswertes über die Island-Status-LEDs

Die folgende Tabelle beschreibt:

- die von den LEDs übermittelten Island-Bus-Zustände
- die zur Angabe jedes Zustands verwendeten Farben und Blinkmuster

Beachten Sie beim Lesen der Tabelle die folgenden Punkte:

- Es wird vorausgesetzt, dass die *PWR*-LED permanent leuchtet, wodurch angezeigt wird, dass das NIM ausreichend mit Spannung versorgt wird. Wenn die *PWR*-LED aus ist, ist die Logikstromversorgung (*siehe Seite 44*) zum NIM unterbrochen oder unzureichend.
- Ein einzelnes Blinken dauert etwa 200 ms. Zwischen den Blinksequenzen liegt eine Pause von einer Sekunde. Bitte beachten!
 - Blinkend: Die LED blinkt kontinuierlich, d.h. die LED ist 200 ms lang ein und 200 ms lang aus.
 - Blinken 1: Die LED blinkt ein Mal (200 ms) und ist dann 1 Sekunde aus.
 - Blinken 2: Die LED blinkt zwei Mal (200 ms an, 200 ms aus, 200 ms an) und ist dann 1 Sekunde aus.
 - Blinken *N*: Die LED blinkt *N* Mal und ist dann für eine Sekunde lang aus.
 - Wenn die *TEST*-LED leuchtet, fungiert entweder die Advantys Konfigurationssoftware oder eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel als Master für den Island-Bus. Wenn die LED *TEST* aus ist, wird der Island-Bus durch den Feldbus-Master gesteuert.

LED-Anzeigen für den Island-Status

RUN (grün)	ERR (rot)	TEST (gelb)	Bedeutung
Blinken: 2	Blinken: 2	Blinken: 2	Das Island fährt hoch (Selbsttests laufen).
Aus	Aus	Aus	Das Island wird initialisiert. Das Island wurde noch nicht gestartet.
Blinken: 1	Aus	Aus	Das Island wurde über die RST-Taste in den Anlaufstatus versetzt. Das Island wurde noch nicht gestartet.
		Blinken: 3	Das NIM liest den Inhalt der Wechselspeicherkarte (<i>siehe Seite 59</i>).
		Ein	Das NIM überschreibt den Inhalt des Flash-Speichers mit den auf der Speicherkarte enthaltenen Konfigurationsdaten. (Siehe Hinweis 1.)
Aus	Blinken: 8	Aus	Der Inhalt der Wechselspeicherkarte ist ungültig.
Blinkend (permanent)	Aus	Aus	Das NIM konfiguriert (<i>siehe Seite 51</i>) den Island-Bus oder führt die Autokonfiguration (<i>siehe Seite 55</i>) durch. Der Island-Bus wurde noch nicht gestartet.

RUN (grün)	ERR (rot)	TEST (gelb)	Bedeutung
Blinkt	Aus	Ein	Die Auto-Konfigurationsdaten werden in den Flash-Speicher geschrieben (Siehe Hinweis 1.)
Blinken: 3	Blinken: 2	Aus	Nach dem Hochfahren wurde ein Konfigurationsfehler festgestellt. Mindestens ein obligatorisches Modul stimmt nicht überein. Der Island-Bus wurde noch nicht gestartet.
Aus	Blinken: 2	Aus	Das NIM hat einen Modulzuweisungsfehler festgestellt. Der Island-Bus wurde nicht gestartet.
	Blinken: 5		Ungültiges internes Auslösungsprotokoll
Aus	Blinken: 6	Aus	Das NIM erkennt keine E/A-Module auf dem Island-Bus.
	Blinkend (permanent)	Aus	<p>Das NIM erkennt keine E/A-Module auf dem Island-Bus ... oder ...</p> <p>Es ist keine weitere Kommunikation mit dem NIM möglich. Mögliche Ursachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interne Bedingung • Falsche Modul-ID • Gerät hat keine Selbstadressierung durchgeführt (<i>siehe Seite 52</i>) • Obligatorisches Modul wurde falsch konfiguriert (<i>siehe Seite 115</i>) • Prozessabbild ist ungültig • Gerät wurde fehlerhaft konfiguriert (<i>siehe Seite 55</i>) • Das NIM hat einen Fehler auf dem Island-Bus erkannt. • Software-Überlauf der Empfangs-/Sendewarteschlange
Ein	Aus	Aus	Der Island-Bus ist betriebsbereit.
Ein	Blinken 3	Aus	Mindestens ein Standardmodul stimmt nicht überein. Der Island-Bus ist mit nicht übereinstimmenden Konfigurationen in Betrieb.
Ein	Blinken: 2	Aus	Es liegt ein schwerwiegender Konfigurationsfehler vor (beim Abzug eines Moduls von einem derzeit ausgeführten Island). Der Island-Bus befindet sich aufgrund der Nichtübereinstimmung eines oder mehrerer systemkritischer Module im Anlaufmodus.
Blinken: 4	Aus	Aus	Der Island-Bus wurde angehalten (beim Abzug eines Moduls von einem derzeit ausgeführten Island). Es ist keine weitere Kommunikation mit dem Island möglich.
Aus	Ein	Aus	Interne Bedingung: Das NIM ist nicht betriebsbereit.

RUN (grün)	ERR (rot)	TEST (gelb)	Bedeutung
[beliebig]	[beliebig]	Ein	Der Testmodus ist aktiviert: Ausgänge können über die Konfigurationssoftware oder ein HMI-Bedienerfeld festgelegt werden. (Siehe Hinweis 2.)
1 Die TEST-LED ist während des Überschreibvorgangs des Flash-Speichers vorübergehend eingeschaltet. 2 Die TEST-LED ist permanent eingeschaltet, während das an den KFG-Port angeschlossene Gerät über die Steuerung verfügt.			

Power-LED

Die Power-LED (PWR) gibt an, ob die interne Stromversorgung des STB NIC 2212 mit der korrekten Spannung arbeitet. Die PWR-LED wird direkt von der Reset-Schaltung des STB NIC 2212 gesteuert.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zustände der PWR-LED:

Kennzeichnung	Muster	Bedeutung
PWR	Leuchtet kontinuierlich	Die internen Spannungen des STB NIC 2212 entsprechen alle der vorgegebenen Mindestspannung oder gehen über diese hinaus.
PWR	Aus (kontinuierlich)	Eine oder mehrere der internen Spannungen des STB NIC 2212 liegen unter der erforderlichen Mindestspannung.


Die KFG-Schnittstelle

Ziel

Der KFG-Port ist der Anschlusspunkt an den Inselbus entweder für einen Computer, auf dem die Advantys Configuration Software ausgeführt wird, oder eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel.

Physikalische Beschreibung

Die KFG-Schnittstelle ist eine von der Vorderseite aus zugängliche RS-232-Schnittstelle, die sich hinter einer Klappe vorne an der Unterseite des NIM befindet:



Der Port verwendet einen 8-poligen HE-13-Steckverbinder.

Port-Parameter

Der KFG-Port unterstützt den in der folgenden Tabelle aufgeführten Kommunikationsparametersatz. Wenn Sie andere als die werkseitigen Standardeinstellungen verwenden möchten, müssen Sie die Advantys Configuration Software verwenden:

Parameter	Gültige Werte	Werkseitige Standardeinstellungen
Bitrate (Baud)	2400/4800/9600/19200/ 38400/ 57600	9600
Datenbits	7/8	8
Stopbits	1 oder 2	1
Parität	keine/ungerade/gerade	Gerade
Modbus-Kommunikationsmodus	RTU	RTU

HINWEIS: Um alle Kommunikationsparameter des KFG-Ports wieder auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die RST-Taste (*siehe Seite 62*) am NIM. Beachten Sie jedoch, dass durch diese Aktion alle aktuellen Konfigurationswerte der Insel mit den werkseitigen Standardwerten überschrieben werden.


Wenn Sie Ihre Konfiguration beibehalten und die RST-Taste weiterhin für das Zurücksetzen Ihrer Port-Parameter verwenden möchten, sichern Sie die Konfiguration in einer Wechselspeicherkarte (*siehe Seite 56*) STB XMP 4440, und setzen Sie die Karte in ihren Karteneinschub im NIM ein.

Sie können die Konfiguration auch mit einem Passwort schützen (*siehe Seite 126*). Wenn Sie dies tun, wird die RST-Taste deaktiviert, und Sie sind nicht in der Lage, sie zum Zurücksetzen der Port-Parameter zu verwenden.

Anschlüsse

Es muss ein STB XCA 4002-Programmierskabel verwendet werden, um den Computer, auf dem die Advantys Configuration Software ausgeführt wird, oder eine Modbus-fähige Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel über den KFG-Port an das NIM anzuschließen.

Das STB XCA 4002 ist ein 2 m langes, geschirmtes verdrehtes Doppeladernkabel mit einer HE-13-Buchse mit 8 Steckhülsen an einem Ende, das an den KFG-Port angeschlossen wird, und einer SUB-D-Buchse mit 9 Steckhülsen am anderen Kabelende, das an den Computer oder eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel angeschlossen wird:



TXD Daten senden

RXD Daten empfangen

DSR Datensatz bereit

DTR Datenterminal bereit

RTS Sende-Request
CTS Sendebereitschaft
ERDE Erdungsreferenz
- nicht angeschlossen

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Programmierkabels:

Parameter	Beschreibung
Modell	STB XCA 4002
Funktion	Verbindung zu einem Gerät, auf dem die Advantys Configuration Software ausgeführt wird
	Verbindung zur Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel
Kommunikationsprotokoll	Modbus (entweder RTU- oder ASCII-Modus)
Kabellänge	2 m
Kabelstecker	<ul style="list-style-type: none">● HE-13-Buchse mit 8 Steckhülsen● SUB-D-Buchse mit 9 Steckhülsen
Kabeltyp	Mehrleiterkabel


Stromversorgungsschnittstelle

Einleitung

Die integrierte Stromversorgung des NIMs erfordert eine 24-VDC-Stromversorgung von einer externen Sicherheits-Kleinspannungsquelle. Die Verbindung zwischen der 24-VDC-Quelle und dem Island erfolgt durch die unten dargestellte 2-polige Buchse.

Physische Beschreibung


Die Leistung von der externen 24-VDC-Stromversorgung wird dem NIM über den unten links am Modul befindlichen Steckverbinder mit 2 Pins zugeführt:



Steckverbinder

Schraubbare und Federklemmen-Stromstecker sind im Lieferumfang des NIMs enthalten. Ersatzstecker sind ebenfalls erhältlich.

Die folgende Abbildung zeigt zwei Ansichten jedes Steckers. Links ist eine Front- und Rückansicht des schraubbaren Stromsteckers STB XTS 1120 abgebildet, rechts eine Front- und Rückansicht des Federklemmen-Feldverdrahtungssteckers STB XTS 2120:



- 1 Schraubbarer Stromversorgungsstecker STB XTS 1120
- 2 Federklemmen-Stromversorgungsstecker STB XTS 2120
- 3 Drahteinführungshülse
- 4 Schraubklemmenzugang
- 5 Federklemmen-Betätigungstaste

Jede Einführungshülse kann einen Draht mit einem Durchmesser von 0,14 bis 1,5 mm² (28 bis 16 AWG) aufnehmen.

Logische Spannung

Einleitung

Die logische Spannung ist ein 5-VDC-Spannungssignal auf dem Island-Bus, das die E/A-Module für die interne Verarbeitung benötigen. Das NIM verfügt über eine eingebaute Spannungsversorgung, die die logische Spannung liefert. Das NIM sendet das logische 5-V-Spannungssignal über den Island-Bus, um die Module im Hauptsegment zu unterstützen.

Externe Spannungsquelle

⚠ VORSICHT

FALSCHES GALVANISCHES TRENNUNG


Die Stromversorgungskomponenten sind nicht galvanisch getrennt. Sie sind ausschließlich für die Verwendung in Systemen vorgesehen, die eine Trennung der Sicherheits-Kleinspannung zwischen den Ein- und Ausgängen der Versorgungsspannung und den Lastelementen oder dem Spannungsbus des Systems gewährleisten. Sie müssen eine Sicherheits-Kleinspannung verwenden, um die 24-VDC-Stromversorgung für das NIM zu gewährleisten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.


Für die integrierte Spannungsversorgung des NIM ist eine Spannungszufuhr von einer externen 24-VDC-Spannungsversorgung (*siehe Seite 46*) erforderlich. Die integrierte Spannungsversorgung des NIM wandelt die eingehende 24-V-Spannung in eine logische 5-V-Spannung um. Bei der externen Spannungsversorgung muss es sich um eine *Sicherheits-Kleinspannung* handeln (Sicherheits-Kleinspannung).

Fluss des logischen Signals

Die folgende Abbildung zeigt, wie die integrierte Spannungsversorgung des NIM die logische Spannung generiert und über das Hauptsegment sendet:



Die folgende Abbildung zeigt, wie das 24-VDC-Signal an ein Erweiterungssegment auf dem Island verteilt wird:



Das logische Spannungssignal endet im STB XBE 1100-Modul am Segmentende (EOS).

Island-Buslasten

Über die integrierte Spannungsversorgung wird Logik-Bus-Strom für das Island bereitgestellt. Wenn der von den E/A-Modulen aufgenommene Logik-Bus-Strom über den verfügbaren Strom hinausgeht, müssen zusätzliche STB-Spannungsquellen installiert werden, um die Last zu unterstützen. Bei *Advantys STB - Systemplanungs- und Installationshinweise* (890 USE 171 00) erhalten Sie Informationen zum Strom, der bereitgestellt und von Advantys STB-Modulen bei verschiedenen Betriebstemperaturen und Spannungen verbraucht wird.

Auswahl einer Spannungsversorgungsquelle für den logischen Leistungsbus der Insel

Anforderungen an die logische Leistung

Eine externe 24 VDC-Stromquelle ist als Quelle für die an den Inselbus zu liefernde logische Leistung erforderlich. Diese externe Spannungsversorgung wird am NIM der Insel angeschlossen. Diese externe Spannungsversorgung sorgt für die 24 V-Zufuhr für die eingebaute 5 V-Spannungsversorgung im NIM.

Das NIM liefert das logische Leistungssignal nur an das Hauptsegment. Spezielle STB XBE 1300-Segmentanfangsmodule (BOS-Module), die sich im ersten Steckplatz jedes Erweiterungssegments befinden, verfügen über ihre eigene integrierte Spannungsversorgung, welche die logische Leistung an die STB-E/A-Module in den Erweiterungssegmenten liefert. Jedes von Ihnen installierte BOS-Modul erfordert 24 VDC von einer externen Spannungsversorgung.

Technische Daten der externen Spannungsversorgung

VORSICHT

FALSCHES GALVANISCHES TRENNUNG

Die Leistungskomponenten sind nicht galvanisch getrennt. Sie sind ausschließlich für die Verwendung in Systemen vorgesehen, die eine SELV-Potentialtrennung zwischen den Ein- und Ausgängen der Versorgungsspannung und den Lastelementen oder dem Leistungsbus des Systems gewährleisten. Sie müssen eine SELV-Spannungsversorgung verwenden, um die 24 VDC-Stromversorgung für das NIM zu gewährleisten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die externe Spannungsversorgung muss 24 VDC für die Insel bereitstellen. Die von Ihnen ausgewählte Spannungsquelle kann eine untere Bereichsgrenze von 19,2 VDC und eine obere Bereichsgrenze von 30 VDC aufweisen. Bei der externen Spannungsversorgung muss es sich um eine *Safety Extra Low Voltage (SELV)* handeln (Sicherheits-Kleinspannung (SELV)).


Die Sicherheits-Kleinspannung (SELV) bedeutet, dass zusätzlich zur Standardisolierung zwischen der gefährlichen Spannung und dem DC-Ausgang eine zweite Isolierungsschicht hinzugefügt wurde. Wenn eine einzelne Komponente/Isolierung ausfällt, wird der DC-Ausgang die Grenzwerte für die Sicherheits-Kleinspannung dementsprechend nicht überschreiten.

Berechnung der Nennleistungsanforderungen

Die Leistung (*siehe Seite 44*), die die externe Spannungsversorgung bieten muss, ist von der Anzahl der Module und der Anzahl der auf der Insel installierten, integrierten Spannungsversorgungen abhängig.

Die externe Spannungsversorgung muss 13 W Leistung für das Netzwerk-Schnittstellenmodul (NIM) und 13 W für jede zusätzliche STB-Spannungsversorgung (wie etwa ein STB XBE 1300-BOS-Modul) bieten. So erfordert beispielsweise ein System mit einem NIM im Hauptsegment und einem BOS-Modul in einem Erweiterungssegment 26 W Leistung.

Dies ist ein Beispiel für eine erweiterte Insel:



- 1 24 VDC-Spannungsversorgung
- 2 NIM
- 3 PDM
- 4 E/A-Module des Hauptsegments

- 5 BOS-Modul
- 6 E/A-Module des ersten Erweiterungssegments
- 7 E/A-Module des zweiten Erweiterungssegments
- 8 Inselbus-Abschlussplatte

Der erweiterte Inselbus umfasst drei integrierte Spannungsversorgungen:

- die in das NIM, das sich im äußersten linken Steckplatz des Hauptsegments befindet, integrierte Spannungsversorgung
- eine in jedes der STB XBE 1300-BOS-Erweiterungsmodule, die sich im äußersten linken Steckplatz der beiden Erweiterungssegmente befinden, integrierte Spannungsversorgung

In der Abbildung liefert die externe Spannungsversorgung 13 W Leistung für das NIM plus 13 W für jedes der beiden BOS-Module in den Erweiterungssegmenten (also insgesamt 39 W).

HINWEIS: Wenn die 24 VDC-Spannungsversorgung auch die Feldspannung für ein Leistungsverteilungsmodul (PDM) liefert, müssen Sie die Feldlast bei der Berechnung der Leistung in Watt berücksichtigen. Für 24 VDC-Lasten lautet die Formel einfach *Ampere x Volt = Watt*.

Empfohlene Geräte

Die externe Spannungsversorgung wird normalerweise in demselben Gehäuse wie die Insel untergebracht. Normalerweise handelt es sich bei der externen Spannungsversorgung um ein auf ein DIN-Segment montierbares Gerät.

Wir empfehlen die Verwendung von ABL8 Phaseo-Spannungsversorgungen.

Technische Daten des Moduls

Technische Daten im Detail

Die folgende Tabelle zeigt die allgemeinen technischen Daten des STB NFP 2212, dem Fipio-Buskoppler für einen Advantys STB-Inselbus:

Allgemeine technische Daten		
Abmessungen	Breite	40,5 mm
	Höhe	130 mm
	Tiefe	70 mm
Schnittstelle und Steckverbinder	Zum Fipio-Netzwerk	Die Schnittstelle ist FIPIU-Chip
		9-polige Sub-D-Buchse (siehe Seite 28)
	RS-232 (siehe Seite 39)-Port für das Gerät, auf dem die Advantys-Konfigurationssoftware ausgeführt wird, oder für die Mensch/Maschine-Schnittstelle-Bedienertafel (siehe Seite 150)	8-polige HE-13-Steckbuchse
	Zur externen 24-VDC-Spannungsversorgung	2-polige Buchse (siehe Seite 42)
Eingebaute Spannungsversorgung	Eingangsspannung	24 VDC-Nennspannung
	Eingangsspannungsbereich	19.2 ... 30 VDC
	Interne Stromversorgung	400 mA bei 24 VDC, verbrauchend
	Ausgangsspannung an den Inselbus	5 VDC
		2 % Schwankung aufgrund von Temperaturdrift, Intoleranzen oder Ausgleich von Netzschwankungen
		1 % Lastregelung
		≤50 mΩ Ausgangsimpedanz bis zu 100 kHz
	Ausgangsnennstrom	1.2 A bei 5 VDC
	Potentialtrennung	keine interne Potentialtrennung Die Potentialtrennung muss durch eine externe 24 VDC-SELV-Stromquelle erfolgen.
unterstützte adressierbare Module (siehe Seite 52)	je Segment	max. 16
	je Insel	max. 32

Allgemeine technische Daten		
unterstützte Segmente	Hauptsegment (erforderlich)	1
	Erweiterungssegmente (optional)	max. 6
Standards	Fipio-Konformität	EN 50170, Bd. 3, Teil 1-3, 2-3, 3-3, 5-3, 6-3 und 7-3
	MTBF	200.000 Stunden (Massegutartigkeit)
	elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN 61131-2
Lagertemperatur		-40 bis 85 °C
Betriebstemperaturbereich*		0 bis 60 °C
Zulassungen		Nähere Informationen finden Sie im Advantys STB Systemplanungs- und Installationshandbuch 890USE 171 00
*Dieses Produkt unterstützt den Betrieb in normalen und erweiterten Temperaturbereichen. Eine vollständige Aufstellung der Funktionen und Beschränkungen finden Sie im <i>Advantys STB Systemplanungs- und Installationshandbuch, 890 USE 171 00</i> .		

Konfigurieren der Insel

3

Einleitung

In diesem Kapitel werden die automatische Adressierung und die automatische Konfiguration beschrieben. Ein Advantys STB-System verfügt über eine automatische Konfigurationsfunktion, bei der die Konfiguration von E/A-Modulen auf der Insel gelesen und auf Flash-Speicher gespeichert wird.

In diesem Kapitel wird die Wechselspeicherkarte beschrieben. Die Speicherkarte ist eine Advantys STB-Option zur Offline-Speicherung von Konfigurationsdaten. Werkseitige Standardeinstellungen können durch Betätigung der RST-Taste auf den E/A-Modulen des Inselbusses und dem KFG-Port wiederhergestellt werden.

Das NIM ist der physikalische und logische Speicherplatz aller Konfigurationsdaten und Funktionen des Inselbusses.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Wie erhalten Module automatisch Inselbus-Adressen?	52
Automatisches Konfigurieren von Standardparametern für Inselmodule	55
Installation der optionalen Wechselspeicherkarte STB XMP 4440	56
Verwendung der optionalen Wechselspeicherkarte STB XMP 4440 zur Konfiguration des Inselbusses	59
Was ist die RST-Taste?	62
Überschreiben des Flash-Speichers mit der RST-Taste	64

Wie erhalten Module automatisch Inselbus-Adressen?

Einführung

Bei jedem Einschalten oder Rücksetzen der Insel weist das NIM automatisch jedem Modul auf der Insel, das am Datenaustausch beteiligt ist, eine einmalig vergebene Inselbus-Adresse zu. Alle Advantys STB-E/A-Module und Vorzugsgeräte sind am Datenaustausch beteiligt und benötigen eine Inselbus-Adresse.

Info zur Inselbus-Adresse

Eine Inselbus-Adresse ist ein einmalig vergebener Ganzzahlwert im Bereich von 1 bis 127, der den physikalischen Standort eines jeden adressierbaren Moduls auf der Insel angibt. Die Adresse des NIM ist immer 127. Die Adressen 1 bis 32 sind für E/A-Module und andere Insel-Geräte verfügbar.

Während der Initialisierung erkennt das NIM die Reihenfolge, in der die Module installiert sind, und adressiert sie sequentiell von links nach rechts beginnend beim ersten adressierbaren Modul nach dem NIM. Für die Adressierung dieser Module ist kein Eingriff durch den Benutzer erforderlich.

Adressierbare Module


Advantys STB-E/A-Module und Vorzugsgeräte sind automatisch adressierbar. Verbesserte CANopen-Module sind nicht automatisch adressierbar. Für diese Module müssen die Adresseinstellungen manuell vorgenommen werden.

Da die folgenden Module keine Daten über den Inselbus austauschen, benötigen Sie keine Adresse:

- Buserweiterungsmodule
- PDMs wie das STB PDT 3100 und das STB PDT 2100
- zusätzliche Stromversorgungsmodule wie das STB CPS 2111
- Abschlusselement

Beispiel

Sie verfügen beispielsweise über einen Insel-Bus mit acht E/A-Modulen:



- 1 NIM
- 2 STB PDT 3100 (24 VDC-PDM)
- 3 STB DDI 3230 24 VDC (digitales 2-Kanal-Eingangsmodul)
- 4 STB DDO 3200 24 VDC (digitales 2-Kanal-Ausgangsmodul)
- 5 STB DDI 3420 24 VDC (digitales 4-Kanal-Eingangsmodul)
- 6 STB DDO 3410 24 VDC (digitales 4-Kanal-Ausgangsmodul)
- 7 STB DDI 3610 24 VDC (digitales 6-Kanal-Eingangsmodul)
- 8 STB DDO 3600 24 VDC (digitales 6-Kanal-Ausgangsmodul)
- 9 STB AVI 1270 +/-10 VDC (analoges 2-Kanal-Eingangsmodul)
- 10 STB AVO 1250 +/-10 VDC (analoges 2-Kanal-Ausgangsmodul)
- 11 STB XMP 1100 (Inselbus-Abschlussplatte)

Das NIM würde sich wie folgt automatisch adressieren. Bitte beachten Sie, dass das PDM und die Abschlussplatte keine Inselbus-Adressen benötigen:

Modul	Physikalischer Standort	Inselbus-Adresse
NIM	1	127
STB PDT 3100-PDM	2	nicht adressiert: tauscht keine Daten aus
STB DDI 3230-Eingang	3	1
STB DDO 3200-Ausgang	4	2
STB DDI 3420-Eingang	5	3
STB DDO 3410-Ausgang	6	4
STB DDI 3610-Eingang	7	5
STB DDO 3600-Ausgang	8	6
STB AVI 1270-Eingang	9	7
STB AVO 1250-Ausgang	10	8
STB XMP 1100-Abschlusselement	11	nicht definiert

Verknüpfung des Modultyps mit dem Inselbus-Standort

Als ein Ergebnis des Konfigurationsverfahrens erkennt das NIM automatisch physikalische Standorte auf dem Inselbus mit spezifischen E/A-Modultypen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein fehlerhaftes Modul bei laufendem System (hot swap) durch ein neues Modul desselben Typs auszutauschen.

Automatisches Konfigurieren von Standardparametern für Inselmodule

Einführung

Alle Advantys STB E/A-Module werden mit einer Reihe vordefinierter Parameter ausgeliefert, die ermöglichen, dass eine Insel sofort nach ihrer Initialisierung betriebsbereit ist. Diese Fähigkeit von Inselmodulen, mit Standardparametern zu funktionieren, wird als Auto-Konfiguration bezeichnet. Sobald ein Islandbus installiert, zusammengestellt und erfolgreich für Ihr Feldbus-Netzwerk parametrisiert und konfiguriert wurde, können Sie ihn als Netzknoten auf diesem Netzwerk nutzen.

HINWEIS: Eine gültige Inselkonfiguration erfordert nicht den Eingriff durch die optionale Advantys Configuration Software.

Über Auto-Konfiguration

Die Auto-Konfiguration wird durchgeführt, wenn:

- Die Insel wird mit einer werkseitigen Standard-NIM-Konfiguration eingeschaltet. (Wenn dieses NIM anschließend zur Erstellung einer neuen Insel verwendet wird, wird beim Einschalten dieses neuen Island keine Autokonfiguration durchgeführt.)
- Sie drücken die RST-Taste (*siehe Seite 62*).
- Sie erzwingen eine Autokonfiguration über die Advantys Configuration Software.

Als Teil des Auto-Konfigurationsverfahrens überprüft das NIM jedes Modul und bestätigt, dass es ordnungsgemäß an den Inselbus angeschlossen ist. Das NIM speichert die Standard-Betriebsparameter für jedes Modul im Flash-Speicher.

Benutzerdefinierte Anpassung einer Konfiguration

Bei einer benutzerdefinierten Konfiguration können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Anpassen der Betriebsparameter von E/A-Modulen
- Erstellen von Reflexaktionen (*siehe Seite 118*)
- Hinzufügen verbesserter CANopen-Standardgeräte zum Island-Bus
- Anpassen anderer Island-Funktionen
- Konfigurieren von Kommunikationsparametern (nur STB NIP 2311)

Installation der optionalen Wechselspeicherkarte STB XMP 4440

Einführung

VORSICHT

VERLUST DER KONFIGURATION: SPEICHERKARTE BESCHÄDIGT ODER VERSCHMUTZT

Die Leistung der Speicherkarte kann durch Verschmutzungen oder Fett auf dessen Schaltungen beeinträchtigt werden. Verschmutzungen oder Beschädigungen können zu einer ungültigen Konfiguration führen.

- Behandeln Sie die Speicherkarte sorgfältig.
- Untersuchen Sie die Speicherkarte vor der Installation im Karteneinschub des NIM auf Verschmutzungen, physikalische Schäden und Kratzer.
- Wenn die Speicherkarte verschmutzt ist, kann sie mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Wechselspeicherkarte STB XMP 4440 ist ein 32-kByte-Teilnehmer-Identifikationsmodul (SIM) mit dem Sie benutzerdefinierten Inselbus-Konfigurationen speichern (*siehe Seite 125*), verteilen und wiederverwenden können. Wenn sich die Insel im Bearbeitungsmodus befindet und eine Wechselspeicherkarte mit einer gültigen Inselbuskonfiguration enthält, in das NIM eingesetzt wird, werden die Konfigurationsdaten im Flash-Speicher mit den auf der Karte enthaltenen Konfigurationsdaten überschrieben. Die neuen Konfigurationsdaten werden beim Einschalten der Insel übernommen. Wenn sich die Insel im geschützten Modus befindet, ignoriert sie das Vorhandensein einer Wechselspeicherkarte.



Die Wechselspeicherkarte ist eine optionale Advantys STB-Funktion.

Erinnerung:

- Schützen Sie die Karte vor Schmutz und Staub.
- Netzwerk-Konfigurationsdaten wie etwa die Feldbus-Baudrate können nicht auf der Speicherkarte gespeichert werden.



Installation der Speicherkarte

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Speicherkarte zu installieren:

Schritt	Aktion
1	<p>Drücken Sie die ausstanzbare Wechselspeicherkarte aus der Kunststoffkarte heraus, an der es bei Lieferung befestigt ist.</p>  <p>herausnehmbares Speichermodul</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Kanten der Speicherkarte nach dem Herausdrücken aus der Karte keine scharfe Stelle aufweisen.</p>
2	<p>Öffnen Sie den Karteneinschub an der Vorderseite des NIM. Wenn dies Ihre Arbeit erleichtert, können Sie den Karteneinschub vollständig aus dem Gehäuse des NIM herausziehen.</p>
3	<p>Richten Sie die Karte so aus, dass die abgeschrägte Kante (die 45° -Ecke) der Wechselspeicherkarte deckungsgleich mit der abgeschrägten Kante des Montage-Steckplatzes im Karteneinschub ist. Halten Sie die Speicherkarte so, dass sich die abgeschrägte Kante in der oberen linken Ecke befindet.</p> 
4	<p>Setzen Sie die Speicherkarte in den Montage-Steckplatz ein und üben Sie leichten Druck auf die Karte aus, bis Sie einrastet. Die rückseitige Kante der Speicherkarte muss bündig mit der Rückseite des Karteneinschubs sein.</p>
5	<p>Schließen Sie den Karteneinschub.</p>

Herausnehmen der Speicherkarte

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Speicherkarte aus dem NIM herauszunehmen. Vermeiden Sie beim Umgang mit der Speicherkarte eine Berührung der Schaltungen auf der Karte.

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie den Karteneinschub. 
2	Schieben Sie die Wechselspeicherkarte durch die runde Öffnung auf der Rückseite aus dem Karteneinschub heraus. Verwenden Sie einen weichen, jedoch festen Gegenstand wie beispielsweise die Radiergummispitze eines Bleistifts. 

Verwendung der optionalen Wechselspeicherkarte STB XMP 4440 zur Konfiguration des Inselbusses

Einführung

Eine Wechselspeicherkarte wird ausgelesen, wenn eine Insel eingeschaltet oder zurückgesetzt wird. Wenn die Konfigurationsdaten auf dieser Karte gültig sind, werden die aktuellen Konfigurationsdaten im Flash-Speicher überschrieben.

Eine Wechselspeicherkarte kann nur *aktiv* sein, wenn sich eine Insel im *Bearbeitungsmodus* befindet. Wenn sich eine Insel im geschützten Modus (siehe Seite 126) befindet, werden die Speicherkarte und dessen Daten ignoriert.

Konfigurationsszenarien

Nachfolgend werden einige Insel-Konfigurationsszenarien beschrieben, bei denen die Wechselspeicherkarte verwendet wird. Bei den Szenarien wird davon ausgegangen, dass bereits eine Wechselspeicherkarte im NIM installiert ist:

- Inselbus-Erstkonfiguration
- Ersetzen der aktuellen Konfigurationsdaten im Flash-Speicher, um:
 - benutzerdefinierte Konfigurationsdaten auf Ihre Insel anzuwenden
 - temporär eine alternative Konfiguration zu implementieren, beispielsweise, um eine tagtäglich genutzte Inselkonfiguration durch eine andere, für die Ausführung eines Sonderauftrags benötigte Konfiguration zu ersetzen
- Konfigurationsdaten von einem NIM zu einem anderen NIM, einschließlich von einem fehlerhaften NIM zu dessen Austausch-NIM zu kopieren; die NIMs müssen die gleiche Teilenummer aufweisen
- mehrere Inseln mit denselben Konfigurationsdaten zu konfigurieren

HINWEIS: Während das Schreiben von Konfigurationsdaten *von* der Wechselspeicherkarte in das NIM nicht die Verwendung der optionalen Advantys Configuration Software erfordert, müssen Sie diese Software nutzen, um zunächst Konfigurationsdaten *auf* der Wechselspeicherkarte zu speichern.

Bearbeitungsmodus

Ihr Inselbus muss sich im Bearbeitungsmodus befinden, um konfiguriert werden zu können. Im Bearbeitungsmodus können Daten auf den Inselbus geschrieben werden. Außerdem kann er in diesem Modus überwacht werden.

Der Bearbeitungsmodus ist der Standardbetriebsmodus für die Advantys STB-Insel:

- Eine neue Insel befindet sich im Bearbeitungsmodus.
- Der Bearbeitungsmodus ist der Standardmodus für eine von der Advantys Configuration Software in den Konfigurationsspeicherbereich im NIM heruntergeladene Konfiguration.

Erstkonfigurations- und Neukonfigurationsszenarien

Befolgen Sie das nachfolgend aufgeführte Verfahren, um einen Inselbus mit Konfigurationsdaten einzurichten, die zuvor auf einer Wechselspeicherkarte gespeichert (*siehe Seite 125*) wurden. Sie können dieses Verfahren nutzen, um eine neue Insel zu konfigurieren oder um eine vorhandene Konfiguration zu überschreiben. (**HINWEIS:**Durch die Anwendung dieses Verfahrens werden die bestehenden Konfigurationsdaten gelöscht.)

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Installieren Sie die Wechselspeicherkarte in seinem Karteneinschub am NIM (<i>siehe Seite 56</i>).	
2	Schalten Sie den neuen Inselbus ein.	Die Konfigurationsdaten auf der Speicherkarte werden überprüft. Wenn die Daten gültig sind, werden sie in den Flash-Speicher geschrieben. Das System startet automatisch neu und die Insel wird mit diesen Daten konfiguriert. Wenn die Konfigurationsdaten ungültig sind, werden sie nicht verwendet, und der Inselbus wird angehalten. Wenn sich die Konfigurationsdaten im Bearbeitungsmodus befinden, bleibt der Inselbus im Bearbeitungsmodus. Wenn die Konfigurationsdaten auf der Speicherkarte passwortgeschützt (<i>siehe Seite 126</i>) waren, geht Ihr Inselbus am Ende des Konfigurationsverfahrens in den geschützten Modus über. HINWEIS: Wenn Sie dieses Verfahren befolgen, um einen Inselbus neu zu konfigurieren, und sich Ihre Insel im geschützten Modus befindet, können Sie die Konfigurationssoftware verwenden, um die Insel vom Betriebsmodus in den Bearbeitungsmodus zu versetzen.

Verwendung der Speicherkarte und der RST-Funktion zur Neukonfiguration einer Insel

Sie können eine Wechselspeicherkarte in Verbindung mit der RST-Funktion verwenden, um die aktuellen Konfigurationsdaten der Insel zu überschreiben. Die Konfigurationsdaten auf der Speicherkarte können benutzerdefinierte Konfigurationsfunktionen enthalten. Mittels der Daten auf der Speicherkarte können Sie einen Passwortschutz zu Ihrer Insel hinzufügen und die E/A-Modulzusammensetzung sowie die benutzerdefinierbaren KFG-Porteinstellungen (*siehe Seite 39*) ändern. *Durch die Anwendung dieses Verfahrens werden bestehende Konfigurationsdaten gelöscht.*

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Versetzen Sie den Inselbus in den Bearbeitungsmodus.	Wenn sich Ihre Insel im geschützten Modus befindet, können Sie die Konfigurationssoftware verwenden, um die Insel vom Betriebsmodus in den <i>Bearbeitungsmodus</i> zu versetzen.
2	Drücken Sie die RST -Taste und halten Sie sie mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.	Wenn sich die Konfigurationsdaten im Bearbeitungsmodus befinden, bleibt der Inselbus im Bearbeitungsmodus. Wenn die Konfigurationsdaten auf der Speicherkarte geschützt waren, geht Ihr Inselbus am Ende des Konfigurationsverfahrens in den geschützten Modus über.

Konfigurieren mehrerer Inselbusse mit denselben Daten

Sie können eine Wechselspeicherkarte verwenden, um eine Kopie Ihrer Konfigurationsdaten zu erstellen. Verwenden Sie die Speicherkarte anschließend, um mehrere Inselbusse mit denselben Konfigurationsdaten zu konfigurieren. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft in einer dezentralen Herstellungsumgebung oder für einen OEM (Original Equipment Manufacturer, dt.: Originalgerätehersteller).

HINWEIS: Die Inselbusse können entweder neu oder zuvor konfiguriert sein, aber die NIMs müssen alle die gleiche Teilenummer aufweisen.

Was ist die RST-Taste?

Zusammenfassung

Die RST-Funktion ist im Grunde ein Überschreibvorgang des Flash-Speichers. Das bedeutet, dass die RST-Taste erst betriebsbereit ist, nachdem das Island mindestens einmal erfolgreich konfiguriert wurde. Alle RST-Funktionen werden mittels der RST-Taste ausgeführt, die nur im Bearbeitungsmodus (*siehe Seite 59*) aktiviert ist.

Physikalische Beschreibung


⚠ VORSICHT

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBZUSTAND DES GERÄTS/KONFIGURATION ÜBERSCHRIEBEN—RST-TASTE

Versuchen Sie nicht, das Island über die RST-Taste neu zu starten. Durch Drücken der RST-Taste wird das Island mit Standardeinstellungen (keine benutzerdefinierten Parameter) neu konfiguriert.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die RST-Taste befindet sich unmittelbar über dem KFG-Port (*siehe Seite 39*) und hinter derselben klappbaren Abdeckung:



Durch Drücken und gedrückt halten der RST-Taste für mehr als zwei Sekunden wird der Inhalt des Flash-Speichers überschrieben, was zu einer neuen Konfiguration für das Island führt.

Wenn das Island bereits automatisch konfiguriert wurde, hat dies lediglich zur Folge, dass das Island während des Konfigurationsverfahrens stoppt. Island-Parameter, die Sie zuvor über die Advantys-Konfigurationssoftware angepasst haben, werden während des Konfigurationsverfahrens jedoch durch Standardparameter überschrieben.

Drücken der RST-Taste

Um die RST-Taste zu drücken, wird empfohlen, einen kleinen Schraubendreher zu verwenden, dessen flacher Kopf nicht breiter als 2,5 mm ist. Verwenden Sie weder spitze Gegenstände, die zu einer Beschädigung der RST-Taste führen können, noch weiche Gegenstände wie etwa einen Bleistift, dessen Spitze abbrechen und die Taste blockieren könnte.

Überschreiben des Flash-Speichers mit der RST-Taste

Einführung

VORSICHT

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBZUSTAND DES GERÄTES/KONFIGURATIONSDATEN ÜBERSCHREIBEN - RST-TASTE

Versuchen Sie nicht, die Insel durch Drücken der RST-Taste neu zu starten. Durch Drücken der RST-Taste (*siehe Seite 62*) führt der Inselbus eine Neukonfiguration mit den werkseitigen Standard-Betriebsparametern durch.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die RST-Funktion ermöglicht Ihnen die Neukonfiguration der Betriebsparameter und -werte einer Insel durch Überschreiben der aktuellen, im Flash-Speicher gespeicherten Konfiguration. Die RST-Funktion wirkt sich auf die mit den E/A-Modulen auf der Insel verknüpften Konfigurationswerte, den Betriebsmodus der Insel und die Parameter des KFG-Ports aus.

Die RST-Funktion wird durch Drücken und gedrückt halten der RST-Taste (*siehe Seite 62*) für mindestens zwei Sekunden ausgeführt. Die RST-Taste ist nur im Bearbeitungsmodus aktiviert. Im geschützten Modus (*siehe Seite 126*) ist die RST-Taste deaktiviert. Die Betätigung dieser Taste hat keine Auswirkungen.

HINWEIS: Das Drücken der RST-Taste hat keine Auswirkungen auf die Netzwerkeinstellungen.

RST-Konfigurationsszenarien

Die folgenden Szenarien beschreiben einige der Arten, wie Sie die RST-Funktion zur Konfiguration Ihrer Insel nutzen können:

- Wiederherstellung von werkseitigen Standardparametern und Werten auf einer Insel, einschließlich der E/A-Module und des KFG-Ports (*siehe Seite 39*).
- Hinzufügen eines neuen E/A-Moduls zu einer zuvor automatisch konfigurierten (*siehe Seite 55*) Insel.

Wenn ein neues E/A-Modul zur Insel hinzugefügt wird, wird durch Drücken der RST-Taste das Autokonfigurationsverfahren ausgeführt. Die aktualisierten Inselkonfigurationsdaten werden automatisch in den Flash-Speicher geschrieben.

Überschreiben des Flash-Speichers mit werkseitigen Standardwerten

Das folgende Verfahren beschreibt, wie die RST-Funktion zum Schreiben von Standard-Konfigurationsdaten in den Flash-Speicher verwendet wird. Befolgen Sie dieses Verfahren, wenn Sie die Standardeinstellungen einer Insel wiederherstellen möchten. Es ist ebenfalls das zu befolgende Verfahren, um die Konfigurationsdaten im Flash-Speicher zu aktualisieren, nachdem Sie ein E/A-Modul zu einem zuvor automatisch konfigurierten Inselbus hinzugefügt haben. *Da bei diesem Verfahren die Konfigurationsdaten überschrieben werden, möchten Sie eventuell Ihre vorhandenen Inselkonfigurationsdaten auf einer Wechselspeicherkarte sichern, bevor Sie die RST-Taste drücken.*


Schritt	Aktion
1	Wenn eine Wechselspeicherkarte installiert ist, nehmen Sie es heraus (<i>siehe Seite 58</i>).
2	Versetzen Sie die Insel in den Bearbeitungsmodus (<i>siehe Seite 59</i>).
3	Drücken Sie die RST-Taste (<i>siehe Seite 62</i>), und halten Sie sie mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

Die Rolle des NIM bei diesem Verfahren

Das NIM konfiguriert den Inselbus mit den Standardparametern wie folgt neu:

Phase	Beschreibung
1	Das NIM adressiert automatisch (<i>siehe Seite 52</i>) die E/A-Module auf der Insel und leitet ihre werkseitigen Standard-Konfigurationswerte ab.
2	Das NIM überschreibt die aktuelle Konfiguration im Flash-Speicher mit Konfigurationsdaten, die die werkseitigen Standardwerte für die E/A-Module verwenden.
3	Es setzt die Kommunikationsparameter auf seinem KFG-Port auf deren werkseitige Standardwerte (<i>siehe Seite 39</i>) zurück.
4	Es reinitialisiert den Inselbus und versetzt ihn in den Betriebsmodus.

Unterstützung der Feldbus-Kommunikation



Einleitung

Dieses Kapitel beginnt mit einer Beschreibung der Fipio-Standardprofile. Es wird erklärt, wie das STB NFP 2212 das geeignete Profil für ein einzelnes Island auswählt. Anschließend folgt eine Darstellung der Fipio-Dienste, die das STB NFP 2212 verwendet. Das Kapitel endet mit einem Anwendungsbeispiel, in dem beschrieben wird, wie ein Premium TSX P 57453-Prozessor mit einem Fipio-Modul als Feldbus-Master eines Advantys STB-Island konfiguriert wird und wie das Island als Fipio-Netzwerkknoten konfiguriert wird.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Thema	Seite
4.1	Bevor Sie beginnen	68
4.2	Datenaustausch	83
4.3	Fipio-Applikationsbeispiel	96

4.1 Bevor Sie beginnen

Einleitung

Die Informationen in diesem Abschnitt dienen als Einführung in die Standardprofiletypen und -klassen von Fipio. Die Informationen beinhalten den Funktionsblocktyp, der dem jeweiligen Profil zugeordnet ist. Die vom STB NFP 2212 genutzten Anwendungs- und Netzwerkmanagementdienste werden ebenfalls in diesem Abschnitt beschrieben.

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Standardprofile	69
FRD-Profil	72
FSD-Profil	74
FED-Profil	76
Netzwerk-Zykluszeit	77
Info zu Klasse 1-Geräten	78
Anwendungs- und Netzwerkmanagementdienste	80

Standardprofile

Zusammenfassung

Jeder Knoten in einem Fipio-Netzwerk muss einem der drei Standardprofiltypen (STD_P) entsprechen. Das STB NFP 2212 stellt sicher, dass der Advantys STB-Island-Knoten richtig mit einem Standardprofil konfiguriert ist.

Profiltypen

Das STB NFP 2212 kann einem der drei Fipio-Standardprofiltypen entsprechen. Wie in der nachfolgenden Tabelle beschrieben, basiert das richtige Profil auf der maximalen Eingangs- bzw. Ausgangsdatengröße des Island. Beachten Sie, dass die Daten in der Tabelle die Bus-Geschwindigkeit in Mikrosekunden (μs) für jeden Profiltyp umfassen:

Profil	Größe der Eingangs-/Ausgangsdaten in Worten	Bus-Geschwindigkeit in μs	Diagnose			Vorteil
			Standardstatus-Bits	Eingegebene zulässige Bits	Spezifischer Status (in Wörtern)	
Fipio-reduziertes Gerät (FRD_P) <i>(siehe Seite 72)</i>	1 ... 2	450 μs	8	8		Hochleistung
Fipio-Standardgeräteprofil (FSD_P) <i>(siehe Seite 74)</i>	3 ... 8	700 μs	8	8		Kompatibel mit den meisten E/A-Geräten, die in der Regel mit PLC-Peripheriegeräten verwendet werden
Fipio-erweitertes Gerät (FED_P) <i>(siehe Seite 76)</i>	9 ... 32	1.500 μs	8	8	acht 16-Bit-Worte	Konfigurationen mit einem großen Volumen an E/A-Daten

So wählt das STB NFP 2212 ein Standardprofil aus

Nach der erfolgreichen Initialisierung eines STB NFP 2212 im Fipio-Netzwerk tastet das STB NFP 2212 die Modulkonfiguration des Island ab, um die Gesamtgröße der Eingangs-/Ausgangsdaten zu bestimmen.

Wenn die Konfiguration eines Island geändert wird, d. h., wenn Module im Island-Bus hinzugefügt oder entfernt werden, erkennt das STB NFP 2212 im Rahmen der automatischen Adressierung *(siehe Seite 52)* automatisch das richtige STD_P für die aktualisierte Island-Konfiguration.

HINWEIS: Sie können auch die Advantys Configuration Software verwenden, um den Standard-Profiltyp für das Island einzurichten. Ein STD_P, das mithilfe der Advantys Configuration Software eingerichtet wurde, überschreibt ein Profil, das automatisch vom STB NFP 2212 ausgewählt wurde, es sein denn, das Profil ist *kleiner* als die tatsächliche Konfiguration des Island. Wenn das mithilfe der Advantys Configuration Software ausgewählte Profil zu klein ist, wird es ignoriert.

Wissenswertes zur Beziehung zwischen Funktionsblocktypen und Standardprofiltypen

Jedem Standardprofiltyp ist eine automatische Funktion, wie beispielsweise Geschwindigkeitssteuerung, und ein spezifischer Funktionsblock (FB) zugeordnet. Ein Bezeichner in Hexadezimalschreibweise wird jeder Funktion und jedem Funktionsblocktyp zugeordnet. Diese Bezeichner werden global im Netzwerk erkannt. Verwenden Sie die folgende Tabelle als Referenz:

Datenaufkommen (in Wörtern)	Standardprofiltyp (STD_P)	Automatischer Funktionstyp	Funktionsblocktyp
1 ... 2	FRD-Profil	F2h	A2h
3 ... 8	FSD-Profil	F0h	7Fh
9 ... 32	FED-Profil	F1h	A1h

Standard-Betriebsparameter

Ein FB entspricht einem Standardprofiltyp und umfasst eine Reihe von Betriebsparametern für ein Profil. Da ein Gerät in einem Fipio-Netzwerk einem Standardprofil entsprechen muss, wird das Gerät automatisch mit den erforderlichen Betriebsparametern konfiguriert.

HINWEIS: In Fipio-Netzwerken werden Betriebsparameter in der Regel als *Variablen* bezeichnet. Ein eindeutiger *Bezeichner* im Hexadezimalformat wird jeder Variablen zugeordnet.

Der Satz der Standard-Betriebsparameter, die das STB NFP 2212 verwendet, umfasst Folgendes:

- **Gerätename** – STB NFP 2212
- **Gerätereferenz** – Ein eindeutiger globaler Bezeichner im Hexadezimalformat, der verwendet wird, um die Netzwerkposition eines Geräts anzugeben
- **Geräteklasse** – Zeigt an, ob ein Netzwerkgerät in die Klasse (*siehe Seite 78*) 0, 1 oder 2 eingeordnet ist
- **Geräte-Bereitschaftswert** – Für einen Erzeuger festgelegter Zeitüberschreitungswert

Vom STB NFP 2212 verwendete Betriebsparameter und Werte

Durch die Fipio-Standard-Betriebsparameter wird gewährleistet, dass jedes STB NFP 2212 dem Fipio-Standard EN 50170 entspricht. Die Parameter sind obligatorisch. Sie verfügen über die festen Werte, die in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind. *Hinweis: Die Werte für diese Parameter können nicht geändert werden.*

Typ	Wert	Beschreibung
Gerätename	STB NFP 2212	
Gerätereferenz	Der Bezeichner basiert auf dem Standardprofiltyp und auf der Revisionsnummer, die im <i>Referenzhandbuch zu den WorldFip Fipio-Standardprofilen</i> (FCP DM FSDP V10E) und im <i>Benutzerhandbuch zur FIP E/A-Standardgerätebibliothek "SDK_FIPIU"</i> aufgeführt ist.	Ein globaler Bezeichner, der eindeutig der Netzwerkposition des Geräts zugeordnet ist. Der Bezeichner ist ein zulässiger Wert im Bereich der verfügbaren Werte für Gerätereferenzen.
device_promptness_value	4 Sekunden	Der Feldbus-Master muss die Variable <code>application_process_control</code> innerhalb von 4 Sekunden aktualisieren.
class_FB	Klasse 1 (<i>siehe Seite 78</i>)	Eine Fipio-Systemvariable, die angibt, ob ein Gerät der Klasse 0, Klasse 1 oder Klasse 2 zugeordnet ist. Geräte der Klasse 1, wie beispielsweise das STB NFP 2212, verwenden die Prozesssteuerungsfunktionen von Fipio, unterstützen Betriebszustände und erfordern keine Parametrierung.

FRD-Profil


Einleitung

Das STB NFP 2212 wählt automatisch das Fipio reduced device profile (Fipio-reduziertes Geräteprofil, FRD_P), wenn eine Advantys STB-Island-Konfiguration über maximal zwei Wörter an Eingangs- oder Ausgangsdaten verfügt (siehe Seite 69).

HINWEIS: Mithilfe der Advantys Configuration Software kann das FRD-Profil ebenfalls ausgewählt werden.

Beispiel

Die Beispielkonfiguration eines Advantys STB-Island-Busses in der nachfolgenden Abbildung umfasst das STB NFP 2212, ein 24 VDC-PDM, ein STB DDI 3610 digitales 6-Kanal-Eingangsmodul, ein STB DDO 3410 digitales 4-Kanal-Ausgangsmodul und eine STB XMP 1100-Island-Bus-Abschlussplatte



- 1 STB NFP 2212-Netzwerkschnittstellenmodul (NIM)
- 2 24 VDC-Leistungsverteilungsmodul (PDM)
- 3 STB DDI 3610 digitales 6-Kanal-Eingangsmodul
- 4 STB DDO 3410 digitales 4-Kanal-Ausgangsmodul
- 5 STB XMP 1100 Island-Bus-Abschlussplatte

Wenn die Fipio-Regeln für die Bitbündelung (*siehe Seite 85*) auf das Beispiel angewendet werden, sind für die Konfiguration zwei Wörter an Eingangsdaten und ein Wort an Ausgangsdaten erforderlich. Daher ist das FRD_P ein geeigneter Standardprofiltyp.

FSD-Profil


Einleitung

Das STB NFP 2212 wählt das Fipio-Standardgeräteprofil (FSD_P) automatisch aus, wenn eine Advantys STB-Island-Konfiguration über maximal drei bis acht Wörter an Eingangs- oder Ausgangsdaten verfügt (*siehe Seite 69*).

HINWEIS: Mithilfe der Advantys Configuration Software kann das FSD-Profil ebenfalls ausgewählt werden.

Beispiel

Die Beispielkonfiguration eines Advantys STB-Island-Busses in der nachfolgenden Abbildung umfasst das STB NFP 2212, ein 24 VDC-PDM, drei digitale Module, zwei analoge Module und eine STB XMP 1100-Island-Bus-Abschlussplatte. Die speziellen Module, die in diesem Beispiel verwendet werden, werden in der Legende der Abbildung beschrieben:



- 1 STB NFP 2212-Netzwerkschnittstellenmodul
- 2 24 VDC-Leistungsverteilungsmodul
- 3 STB DDI 3420 24 VDC digitales 4-Kanal-Eingangsmodul
- 4 STB DDO 3410 24 VDC digitales 4-Kanal-Ausgangsmodul
- 5 STB DDO 3600 24 VDC digitales 6-Kanal-Ausgangsmodul
- 6 STB AVI 1270 -10 VDC analoges 2-Kanal-Eingangsmodul
- 7 STB AVO 1250 -10 VDC analoges 2-Kanal-Ausgangsmodul
- 8 STB XMP 1100 Island-Bus-Abschlussplatte

Wenn die Fipio-Regeln für die Bitbündelung (*siehe Seite 85*) auf das Beispiel angewendet werden, sind für die Konfiguration sieben Wörter an Eingangsdaten und drei Wörter an Ausgangsdaten erforderlich. Daher ist das FSD_P ein geeigneter Standardprofiltyp.

FED-Profil


Einleitung

Das STB NFP 2212 wählt automatisch das Fipio extended device profile (FED_P, Fipio-erweitertes Geräteprofil) aus, wenn eine Advantys STB-Island-Konfiguration über maximal 9 bis 32 Wörter an Eingangs- bzw. Ausgangsdaten verfügt (siehe Seite 69).

HINWEIS: Mithilfe der Advantys Configuration Software kann das FED-Profil ebenfalls ausgewählt werden.

Beispiel

Dieses FED_P-Beispiel enthält alle Module im Advantys STB-Beispiel-Island (siehe Seite 53):



- 1 STB NFP 2212-Netzwerkschnittstellenmodul
- 2 24 VDC-Leistungsverteilungsmodul
- 3 STB DDI 3230 24 VDC digitales 2-Kanal-Eingangsmodul
- 4 STB DDO 3200 24 VDC digitales 2-Kanal-Ausgangsmodul
- 5 STB DDI 3420 24 VDC digitales 4-Kanal-Eingangsmodul
- 6 STB DDO 3410 24 VDC digitales 4-Kanal-Ausgangsmodul
- 7 STB DDI 3210 24 VDC digitales 6-Kanal-Eingangsmodul
- 8 STB DDO 3600 24 VDC digitales 6-Kanal-Ausgangsmodul
- 9 STB AVI 1270 -10 VDC analoges 2-Kanal-Eingangsmodul
- 10 STB AVO 1250 -10 VDC analoges 2-Kanal-Ausgangsmodul
- 11 STB XMP 1100 Island-Bus-Abschlussplatte

Wenn die Fipio-Regeln für die Bitbündelung (siehe Seite 85) auf das Beispiel angewendet werden, sind für die Konfiguration neun Wörter an Eingangsdaten und drei Wörter an Ausgangsdaten erforderlich. Daher ist das FED_P der geeignete Standardprofiltyp.

Netzwerk-Zykluszeit

Zusammenfassung

Fipio ist ein zeitkritisches Protokoll. Alle Applikations-Tasks, die in einem Fipio-Netzwerk ausgeführt werden, werden nach der Zeit klassifiziert, die für ihre Ausführung erforderlich ist. Der Standardprofiltyp (STD_P), dem ein Knoten entspricht, beeinflusst die Zeit, die eine Applikation benötigt, um in dem Knoten und folglich im gesamten Netzwerk, in dem sich der Knoten befindet, ausgeführt zu werden.

Definition

Netzwerk-Zykluszeit (NCT) ist definiert als die Zeit in Millisekunden (ms), die der Feldbus-Master benötigt, um einen einzelnen Abtastvorgang der konfigurierten E/A-Module auf einem Netzwerkgerät auszuführen.

Formel zur Berechnung des NCT

Die Netzwerk-Zykluszeit wird anhand der folgenden Formel berechnet: $NCT_Task = 1,45 + S$. Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass ein einzelner Task im Netzwerk ausgeführt wird.

- K ist ein konstanter Koeffizient, der vom STD_P-Typ (*siehe Seite 77*) abhängig ist.
- $S = K$ mal die Anzahl der Geräte, die dem Profiltyp entsprechen.

In der folgenden Tabelle ist der Koeffizient (K) für jeden STD_P-Typ aufgelistet:

Profiltyp	Koeffizient K
FRD	0,4
FSD	0,5
FED	1,5

Info zu Klasse 1-Geräten

Einleitung

Ein STB NFP 2212 muss einem Fipio-STD_P und gleichzeitig einer *Klasse* entsprechen. Die Klasse eines Geräts bestimmt, welche Fipio-Dienste für das Gerät verfügbar sind.

Das STB NFP 2212 ist ein Gerät der Klasse 1 (09h).

Fipio-Dienste

Klasse 1-Geräte steuern Prozesse und dienen dem Management des Austauschs digitaler und analoger Eingangs- und Ausgangsdaten. Die Parametrierung der E/A-Module ist nicht erforderlich.

- Durch die Prozesssteuerung ist das Verhalten von Ausgangsdaten zwangsläufig vollständig von den Betriebszuständen (*siehe Seite 78*) des Feldbus-Masters abhängig.
- Im Advantys STB-System ist das STB NFP 2212 das Gateway für den Datenaustausch zum und vom Island.

Starten eines Klasse 1-Geräts

Klasse 1-Geräte, wie das STB NFP 2212, werden aktiviert, wenn Sie vom Feldbus-Master den Befehl **start** erhalten.

Management der Betriebsarttabelle

Die Betriebsart des Feldbus-Masters ändert sich in Verbindung mit unterschiedlichen Befehlen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:

Befehl	Betriebsmodus
initialize	inaktiv
start	ausführen
anhalten	angehalten
reset	inaktiv

Betriebszustände des STB NFP 2212

Unabhängig vom jeweiligen Profil (*siehe Seite 69*) richtet sich der Betriebsstatus des STB NFP 2212 nach dem Betriebsmodus (*siehe Seite 78*) des Feldbus-Masters und nach den Ereignissen, die vom Island-Bus ausgehen und die Kommunikation beeinflussen. Das STB NFP 2212 befindet sich stets in einem der drei in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Betriebszustände:

Zustand	Wert	Zweck
inaktiv	1	<p>Der inaktive Zustand ist der anfängliche Betriebszustand eines Island-Busses. Nach dem Hochfahren befindet sich der Island-Bus im inaktiven Zustand.</p> <p>Hinweis: In diesem Zustand wird die <code>application_control_variable</code> (<i>siehe Seite 80</i>) ignoriert.</p> <p>Um konfiguriert werden zu können, muss sich ein Klasse 1-Gerät im inaktiven Zustand befinden. Beim Advantys STB-System wird die Konfiguration durchgeführt, indem man das STB NFP 2212 automatisch das richtige Profil für das Island auswählen lässt (oder das Profil mit der Advantys Configuration Software einstellt).</p>
running	2	<p>Der Wechsel in den Ausführungszustand bedeutet, dass der Fipio-Feldbus-Master erfolgreich den Wert der <code>application_control_variable</code> an das STB NFP 2212 gesendet hat und dass keine Kommunikationsfehler während der Übertragung aufgetreten sind oder dass die Steuerung über die Advantys Configuration Software erfolgt.</p> <p>Hinweis: Der Datenaustausch kann nur stattfinden, wenn sich der Island-Bus im Zustand <i>running</i> befindet.</p>
angehalten	3	<p>Das STB NFP 2212 wird in den Status "angehalten" versetzt, wenn es einen stop-Befehl vom Feldbus-Master erhält oder wenn ein schwerer Kommunikationsfehler auf dem Island auftritt.</p> <p>In diesem Zustand wird die Übertragung der Ausgangsdaten an das Prozessabbild des NIM eingefroren, und die Ausgangsmodule auf dem Island behalten die zuletzt empfangenen Werte bei. Wenn die FIP ERR-LED (<i>siehe Seite 34</i>) eine Unterbrechung der Kommunikation mit dem Island anzeigt, wird der Heartbeat des Island angehalten.</p>

HINWEIS: Der Betriebszustand des Island ist in den Daten enthalten, die von der Variablen `FB_status` (*siehe Seite 80*) gemeldet werden.

Anwendungs- und Netzwerkmanagementdienste

Einleitung

Die folgenden Informationen beschreiben die Anwendungs- und Netzwerkmanagementdienste, die der Island-Knoten zur Prozesssteuerung und zum Management des Datenaustauschs (*siehe Seite 84*) verwendet. Durch die Dienste wird die Kommunikation zwischen dem Fipio-Feldbus-Master und dem Island optimiert und die Integrität der übertragenen Daten sichergestellt.

SM_MPS-Variablen

Das STB NFP 2212 verwendet ausschließlich *state management_message periodic services* (*periodische Statusmanagement-Mitteilungsdienste*) (SM_MPS-)Variablen. Mithilfe der MPS-Anwendungsdienste kann das STB NFP 2212 lokale und dezentrale Variablen lesen und schreiben.

Vom STB NFP 2212 verwendete MPS-Anwendungsvariablen

Die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Variablen werden von jedem STB NFP 2212 unabhängig vom Profiltyp (*siehe Seite 69*) unterstützt. Sie werden in Prozesssteuerungsanwendungen verwendet, die für den Island-Bus geschrieben wurden:

Variable	Bezeichner	Beschreibung	Zweck
FB_control	03xxh	Diese Variable legt den Betriebsmodus für ein Klasse 1 (<i>siehe Seite 78</i>)-Gerät fest. Dabei sind die Ausgangsdaten zwangsläufig vom Betriebsmodus des Feldbus-Masters abhängig. Die Variable FB_control kann einen von drei Werten aufweisen: <ul style="list-style-type: none">• start• reset• stop	process_control
FB_status	04xxh	Diese Variable meldet den Betriebszustand (<i>siehe Seite 79</i>) eines Klasse 1-Geräts. Sie bestätigt, dass der Betriebszustand des Geräts dem aktuellen Wert der Variablen FB_control entspricht.	read_status

Variable	Bezeichner	Beschreibung	Zweck
application_process_control	05xxh	Diese Variable legt die Werte für die Ausgangsdaten fest, die der Fipio-Feldbus-Master an ein Netzwerkgerät sendet. Für das STB NFP 2212 legt diese Variable die Werte für die Advantys STB-Ausgangsmodule und die Ausgangsdatenregister vom Feldbus-Master zum HMI fest (<i>siehe Seite 84</i>).	write_data
application_process_status	06xxh	Diese Variable meldet Eingangsdatenwerte, wie beispielsweise die Eingangsdaten des E/A-Moduls (<i>siehe Seite 87</i>) und die Eingangsdaten vom HMI an den Feldbus-Master (<i>siehe Seite 150</i>).	read_data

Netzwerkmanagement-Variablen

Das Traffic-Management im Fipio-Netzwerk ist abhängig von der Verwendung von den in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten SM_MPS-Variablen. Jeder Variablen ist ein fester Bezeichner zugeordnet, wie im Standard EN 50170, Teil 3 definiert. Beachten Sie, dass die Definition für jede Variable angibt, ob sie vom STB NFP 2212 erzeugt oder verbraucht wird: (*siehe Seite 21*)

Variable	Globaler Bezeichner	Erzeuger-/Verbraucher modell	Zweck
presence_check	9002h	verbraucht	Zeigt an, ob ein Gerät im Netzwerk aktiviert oder deaktiviert ist
segment_parameters	9008h	verbraucht	Gewährleistet die Konsistenz der Parameter der Sicherungsschicht (Schicht 2)
Identifikation	10xxh ¹	erzeugt	Meldet die folgenden Identifikationsdaten an den Fipio-Feldbus-Master: <ul style="list-style-type: none"> ● Herstellername – Telemecanique ● Modellname – STB NFP 2212 ● Version – Revisionsnummer ● SM_MPS (<i>siehe Seite 80</i>) – Unterstützte Dienste ● Konformitätsklasse – Klasse 1
presence	14xxh ¹	erzeugt	Fasst den Betriebsstatus eines Geräts zusammen und gibt an, ob es logisch mit dem Netzwerk verbunden ist Wird vom Fipio-Feldbus-Master verwendet, um eine Liste aller im Netzwerk vorhandenen Geräte zu kompilieren

Variable	Globaler Bezeichner	Erzeuger-/Verbraucher modell	Zweck
control	12xxh ¹	verbraucht	Aktiviert die dezentrale Übertragung der Befehle start , stop und reset .
report	11xxh ¹	erzeugt	Meldet die Werte der Fehler- und Leistungszähler eines Geräts an den Feldbus-Master
Ln_loading	21xxh ¹	erzeugt	Meldet die logische Knotenkonfiguration, in diesem Fall die Konfiguration des Island

¹xxh ist die Knotenadresse des Geräts im Hexadezimalformat.

4.2 Datenaustausch

Einleitung

Beim Datenaustausch tauscht der Fipio-Feldbus-Master E/A-, Diagnose- und Statusdaten mit dem STB NFP 2212 aus.

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Datenaustausch	84
Standarddiagnosedaten	89
Fipio-spezifische Kanalstatusdaten	91

Datenaustausch

Einleitung

Der Datenaustausch zwischen dem Feldbus-Master und dem Advantys STB-Island-Bus erfolgt zyklisch, d. h., er erfolgt automatisch und regelmäßig.

Während des Datenaustauschs werden zunächst Daten vom Fipio-Master in den Ausgangsdaten-Abbildbereich im Prozessabbild des NIM geschrieben. Als Nächstes werden Status- und Eingangsdaten von den E/A-Modulen auf dem Island in den Eingangsdaten-Abbildbereich des Prozessabbildes geschrieben, wo sie vom Fipio-Master gelesen werden können.

Fipio verwendet ein 16-Bit-Wort als Datenformat.

Fipio-Datenaustauschdienste

Das STB NFP 2212 stellt die Werte der zwischen dem Feldbus-Master und dem Advantys STB-Island-Bus ausgetauschten Daten mithilfe von zwei Fipio-Anwendungsdiensten (*siehe Seite 80*) ein:

- `application_process_control` – Enthält die Werte für die Ausgangsdaten, die vom Fipio-Feldbus-Master an den Island-Bus gesendet werden. Die Advantys STB-Ausgangsmodule und der Feldbus-Master zum Mensch/Maschine-Schnittstellen-Ausgangsdatenbereich verwenden die Daten.
- `application_process_status` – Enthält die Eingangsdaten vom Island-Bus und von einer Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel (sofern verwendet), die vom Feldbus-Master gelesen werden.

Daten- und Statusobjekte

Am Datenaustausch zwischen dem Island und dem Feldbus-Master sind drei Objekttypen beteiligt:

- *Datenobjekte*, die Werte enthalten, die der Fipio-Master entweder von den Eingangsmodulen liest oder an die Ausgangsmodule schreibt
- *Statusobjekte*, bei denen es sich um Modul-Funktionsfähigkeitsdatensätze handelt, die von allen E/A-Modulen an das Eingangsprozessabbild gesendet und vom Fipio-Master gelesen werden
- *Echo-Ausgangsdatenobjekte*, die von den digitalen Ausgangsmodulen an das Eingangsprozessabbild gesendet werden. Diese Objekte sind normalerweise eine Kopie der Datenobjekte, aber sie können nützliche Informationen enthalten, wenn ein digitaler Ausgangskanal für die Verarbeitung des Ergebnisses einer Reflexaktion konfiguriert wurde.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Objekttypen und den unterschiedlichen Modultypen dargestellt. Sie zeigt außerdem die Größe der verschiedenen Objekte:

Modultyp		Objekte im Eingangsdatenabbild		Objekte im Ausgangsdatenabbild	
		Objekte	Größe	Objekte	Größe
Digitaleingang – (8 Punkte oder weniger)		Daten	1 Byte oder weniger		
		Status ¹	1 Byte oder weniger		
Digitalausgang – (8 Punkte oder weniger)		Echo-Ausgangsdaten	1 Byte oder weniger	Daten	1 Byte max.
		Status ¹	1 Byte oder weniger		
Analogeingang – (16-Bit-Auflösung)	Kanal 1	Daten	2 Byte		
		Status	1 Byte		
	Kanal 2	Daten	2 Byte		
		Status	1 Byte		
Analogausgang – (16-Bit-Auflösung)	Kanal 1	Status	1 Byte	Daten	2 Byte
	Kanal 2	Status	1 Byte	Daten	2 Byte

¹Statusinformationen sind nicht für jedes Modul verfügbar. Die Digitalmodule, für die diese Informationen verfügbar sind, sind im *Advantys STB Hardwarekomponenten-Referenzhandbuch* (890 USE 172 00) aufgeführt.

Bitbündelungsregeln


Die Bitbündelung ermöglicht die Zusammenfassung der mit den Objekten für jedes E/A-Modul verknüpften Bits im selben Wort. Dabei sind folgende Regeln zu beachten:

- Die Bitbündelung folgt der Adressierungsreihenfolge der E/A-Module des Island-Busses von links nach rechts, beginnend beim Hauptsegment.
- Das Datenobjekt (oder Echo-Ausgangsdatenobjekt) für ein bestimmtes Modul steht dem Statusobjekt für dieses Modul voran.
- Das Datenobjekt oder das Statusobjekt für dieselben oder unterschiedliche E/A-Module können im selben Wort gebündelt werden, wenn die Größe der kombinierten Objekte maximal 16 Bit beträgt.
- Bei analogen Eingangsmodulen folgt auf die Daten von Kanal 1 unmittelbar der Status von Kanal 1, dann folgen die Daten von Kanal 2 und anschließend der Status von Kanal 2. Da die Datenmindestlänge eines analogen Objekts 16 Bit (ein Wort) beträgt, ist in einem einzelnen Wort nie mehr als ein analoges Objekt vorhanden.

- Wenn die Kombination von Objekten für ein einziges Modul mehr als 16 Bit erfordert, werden die Objekte in separaten, aufeinander folgenden Wörtern positioniert.
- Ein einzelnes Objekt kann nicht über Wortgrenzen aufgeteilt werden.

Beispiel eines Datenaustauschs

Im folgenden Beispiel wird dargestellt, wie Daten und Statusobjekte ausgetauscht werden. Grundlage dieses Beispiels bildet ein Beispiel-Island bestehend aus acht Advantys STB-E/A-Modulen, einem 24 VDC-PDM und einer Island-Bus-Abschlussplatte:



- 1 STB NFP 2212-Netzwerkschnittstellenmodul
- 2 24 VDC-Leistungsverteilm modul
- 3 STB DDI 3230 24 VDC digitales 2-Kanal-Eingangsmodul
- 4 STB DDO 3200 24 VDC digitales 2-Kanal-Ausgangsmodul
- 5 STB DDI 3420 24 VDC digitales 4-Kanal-Eingangsmodul
- 6 STB DDO 3410 24 VDC digitales 4-Kanal-Ausgangsmodul
- 7 STB DDI 3610 24 VDC digitales 6-Kanal-Eingangsmodul
- 8 STB DDO 3600 24 VDC digitales 6-Kanal-Ausgangsmodul
- 9 STB AVI 1270 -10 VDC analoges 2-Kanal-Eingangsmodul
- 10 STB AVO 1250 -10 VDC analoges 2-Kanal-Ausgangsmodul
- 11 STB XMP 1100 Island-Bus-Abschlussplatte

Die E/A-Module verfügen über die folgenden Island-Bus-Adressen:

E/A-Modell	Modultyp	Island-Bus-Adresse des Moduls
STB DDI 3230	2-kanaliger Digitaleingang	N1
STB DDO 3200	2-kanaliger Digitalausgang	N2
STB DDI 3420	4-kanaliger Digitaleingang	N3
STB DDO 3410	4-kanaliger Digitalausgang	N4
STB DDI 3610	6-kanaliger Digitaleingang	N5
STB DDO 3600	6-kanaliger Digitalausgang	N6

E/A-Modell	Modultyp	Island-Bus-Adresse des Moduls
STB AVI 1270	2-kanaliger Analogeingang	N7
STB AVO 1250	2-kanaliger Analogausgang	N8

Das PDM und die Abschlussplatte sind nicht adressierbar (*siehe Seite 52*), sodass sie keine Datenobjekte oder Statusobjekte mit dem Feldbus-Master austauschen.

Austausch von Eingangs- und Ausgangsdaten

Die Anwendung der Regeln für die Bitbündelung in Fipio auf die Island-Bus-Beispielkonfiguration (*siehe Seite 86*) führt zu drei Wörtern an Ausgangsdaten (*siehe Seite 87*) und neun Wörtern an Eingangsdaten (*siehe Seite 87*). In den nachfolgenden Tabellen wird dargestellt, wie digitale Daten durch Bitbündelung optimiert werden. In diesen Tabellen bezieht sich *N* auf den Island-Netzknoten. D. h., N1 stellt den ersten adressierbaren Netzknoten (Modul) auf dem Beispiel-Island-Bus dar, N2 stellt den zweiten dar usw.

Austausch von Ausgangsdaten

Die Daten für die *vier Ausgangsmodule* im Beispiel-Island-Bus können durch Bitbündelung (*siehe Seite 85*) in *drei* 16-Bit-Wörtern zusammengefasst werden. In der folgenden Tabelle wird die Anordnung dieser drei Wörter im Ausgangsdatenbereich dargestellt:

	Bitnummer															
Wort	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	Leer (auf 0 gesetzt)				N6 Ausgangsdaten						N4 Ausgangsdaten				N2 Ausgangsdaten	
2	N8 (Kanal 1) analoge Ausgangsdaten															
3	N8 (Kanal 2) analoge Ausgangsdaten															

Austausch von Eingangsdaten

Der Austausch von Eingangsdaten umfasst alle E/A-Module auf einem Advantys STB-Island-Bus, die Status-, Daten- bzw. Echo-Ausgangsdaten enthalten. Nach der Anwendung der Fipio-Bitbündelungsregeln (*siehe Seite 85*) auf die E/A-Module in der Island-Bus-Beispielkonfiguration sind *neun* 16-Bit-Wörter erforderlich. In der folgenden Tabelle wird die Anordnung dieser neun Wörter im Eingangsdatenbereich dargestellt:

	Bitnummer															
Wort	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	N3 Eingangsstatus				N3 Eingangsdaten				N2 Ausgangsst atus		N2 Echo- Ausgangsdat en		N1 Eingangsst atus		N1 Eingangsdat en	
2	Leer (auf 0 gesetzt)		N5 Eingangsdaten						N4 Ausgangsstatus				N4 Echo-Ausgangsdaten			
3	Leer (auf 0 gesetzt)				N6 Echo-Ausgangsdaten						N5 Eingangsstatus					
4	Leer (auf 0 gesetzt)										N6 Ausgangsstatus					
5	N7 (Kanal 1) analoge Eingangsdaten															
6	Leer (auf 0 gesetzt)								N7 (Kanal 1) analoger Eingangsstatus							
7	N7 (Kanal 2) analoge Eingangsdaten															
8	N8 (Kanal 1) analoger Ausgangsstatus								N7 (Kanal 2) analoger Eingangsstatus							
9	Leer (auf 0 gesetzt)								N8 (Kanal 2) analoger Ausgangsstatus							

Standarddiagnosedaten

Einleitung

Für alle drei Standardprofile (STD_Ps), denen STB NFP 2212 entsprechen kann, muss der Hersteller zwei Wörter für Standarddiagnosedaten bereitstellen. Der Hersteller bestimmt, wie das Gerät jedes Bit der Standarddiagnosedaten verwendet, und muss dabei die durch Fipio festgelegten Richtlinien und Einschränkungen berücksichtigen.

- *Standard-Kanaldaten* - übertragen Informationen zu schweren Fehlern und zur Steuerung des Ausgangsdaten-Abbildbereichs im STB NFP 2212 an den Fipio-Feldbus-Master.
- *Zulässigkeit der Eingaben* - gibt an, ob die Eingangsdaten des Island-Busses zulässig sind oder nicht.

Am Ende dieser Darstellung wird beschrieben, wie die Standard-Kanaldaten-diagnose (*siehe Seite 90*) und die Diagnose der Gültigkeit der Eingänge (*siehe Seite 90*) für einen Advantys STB-Knoten in einem Fipio-Netzwerk definiert werden.

Info zum expliziten Datenaustausch

Fipio klassifiziert die Standardkanaldaten und die Diagnose der Gültigkeit der Eingänge als *explizite* Daten. Explizite Daten werden nicht automatisch ausgetauscht, sondern nur auf Anforderung des Feldbus-Masters.

PL7-Adressen für Standard-Kanaldiagnosedaten und Diagnosedaten zur Gültigkeit der Eingänge

Die PL7-Adressen, die für die Standard-Kanaldaten und die Zulässigkeitszustände der Eingänge verwendet werden, sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Im Anschluss an die Tabelle finden Sie die einzelnen Standard-Kanal-Bit und die Zulässigkeitszustände, die von einem Advantys STB-Island-Knoten verwendet werden.

PL7-Adresse und Beschreibung	Bit-Nr.															
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
%MWp.2.c\0.0.2 Zuordnungen für Standard-Kanal-Bit	reserviert								Standard-Kanal-Bit D0 ... D7 (<i>siehe Seite 90</i>)							
%MWp.2.c\0.0.3 Standard-Kanal, Gültigkeit der Eingänge	reserviert								Zulässigkeit der Eingangsdaten (<i>siehe Seite 90</i>)							

Standarddiagnose des Kanal-Status

In der nachfolgenden Tabelle wird beschrieben, wie jedes Bit in der Standard-Kanaldiagnose für das STB NFP 2212 definiert wird. Falls ein Fehler auftritt, wird ein Standardbit gesetzt:

Bit	Bedeutung des Werts
D0	Datenüberlauf - es wurden mehr als 32 Wörter zugeordnet.
D1	Geräteausfall.
D2	Nicht verwendet.
D3	Der Wert 1 zeigt an, dass die Advantys Configuration Software oder eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel die Ausgangsdaten steuert. Der Wert 0 zeigt an, dass der Feldbus-Master die Ausgangsdaten steuert.
D4	Interner Fehler - mindestens ein globales Bit (<i>siehe Seite 94</i>) wurde auf 1 gesetzt.
D5	Fehler in der Hardware-Konfiguration des Island-Busses.
D6	Kommunikationsfehler mit dem Feldbus-Master.
D7	Anwendungsfehler.
D8 ... D15	Reserviert.

Zulässigkeit der Eingaben

Das Byte für die Gültigkeit der Eingänge zeigt an, ob die Eingangsdaten gültig sind oder nicht. Wenn alle Eingangswerte zulässig sind, wird das Byte auf "00h" gesetzt, und der Fipio-Feldbus-Master kann die Werte akzeptieren und verwenden.

Die Hex-Codes in der folgenden Tabelle zeigen die Art und den Schweregrad des Fehlers an:

Zustand	Bedeutung des Werts
00h	Die Eingangsdaten vom Island-Bus für die Standard-Kanaldiagnose sind gültig.
01h	Mindestens ein Bit der Standard-Kanaldiagnose (D0... D6) wurde auf 1 gesetzt.
02h	Schwerer Fehler - Standard-Kanalstatus-Bit 0 wurde auf 1 gesetzt.
03h ... FFh	Reserviert.

Fipio-spezifische Kanalstatusdaten

Einleitung

Die folgenden Informationen beschreiben die spezifischen Statusdiagnosedaten, die *nur* für STB NFP 2212-Geräte gemeldet werden können, die dem Fipio-erweiterten Geräteprofil (FED_P) (*siehe Seite 76*) entsprechen. Geräte, die den Profilen FRD_P (*siehe Seite 72*) und FSD_P (*siehe Seite 74*) entsprechen, unterstützen keine spezifischen Kanalstatus-Diagnosedaten.

Zusammenfassung des spezifischen Kanalstatus

Die acht Wörter an Daten, die verwendet werden, um den spezifischen Kanalstatus zu melden, werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Wort	PL7-Adresse	Bit-Nr.															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1 <i>(siehe Seite 9 2)</i>	%MW\p.2.c\0.0.4	NIM-Gerätestatus - alle NIMs <i>(siehe Seite 137)</i>								NIM-Gerätestatus - STB NFP 2212-spezifisch <i>(siehe Seite 137)</i>							
2 <i>(siehe Seite 9 3)</i>	%MW\p.2.c\0.0.5	Island-Bus-Diagnose <i>(siehe Seite 130)</i>								Island-Bus-Zustände <i>(siehe Seite 130)</i>							
3 <i>(siehe Seite 9 4)</i>	%MW\p.2.c\0.0.6	globale Bit <i>(siehe Seite 132)</i>															
4 <i>(siehe Seite 9 5)</i>	%MW\p.2.c\0.0.7	Island-Adresse der Module mit internem Fehler								Island-Adresse der Module mit Bestückungsfehler <i>(siehe Seite 133)</i>							
Wort	Kommunikationsfehler <i>(siehe Seite 133)</i>	Modul-Nr.															
5	%MW\p.2.c\0.0.8	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
6	%MW\p.2.c\0.0.9	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
7	%MW\p.2.c\0.0.10	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33
8	%MW\p.2.c\0.0.11	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49

Wort 1

Wort 1 (*siehe Seite 91*) stellt die Ansicht Statusdiagnoseregisters des NIM (*siehe Seite 137*) des Fipio-Feldbus-Masters im Prozessabbild dar. Jedes Bit im NIM-Statuswort zeigt einen spezifischen Fehler bzw. ein spezifisches Ereignis an. Die Statusinformationen in Bits 0 bis 7 sind spezifisch für das STB NFP 2212. Alle Advantys STB-NIMs melden die Informationen in Bits 8 bis 15:

Bit	Wert	Bedeutung des Werts
D3 ... D0 kombiniert	0000	Prüfung der Island-Konfiguration.
	0001	Initialisierung des STB NFP 2212-Fipio-Handlers.
	0010	Datenaustausch.
	0011	Fehlerprüfung.
D4	0	Der Island-Bus ist betriebsbereit.
	1	Der Island-Bus wurde angehalten.
D5	0	Die Fipio-Knotenadresse ist gültig.
	1	Ungültige Fipio-Knotenadresse.
D6	0	Der Standardprofiltyp, der mit Hilfe der Advantys Configuration Software ausgewählt wurde, ist richtig.
	1	Der mit Hilfe der Advantys Configuration Software ausgewählte Profiltyp ist zu klein und wird ignoriert. Der durch die automatische Adressierung bestimmte Standardprofiltyp wird verwendet.
D7		Reserviert.
D8 ¹	1	Geräteausfall.
D9 ¹	1	Interner Fehler – Mindestens ein globales Bit (<i>siehe Seite 94</i>) wurde auf 1 gesetzt.
D10 ¹	1	Externer Fehler - Fehler beim Feldbus-Master.
D11	0	Der Wert 0 zeigt an, dass die Konfiguration ungeschützt ist.
	1	Der Wert 1 zeigt an, dass die Island-Bus-Konfiguration geschützt (<i>siehe Seite 126</i>) ist.
D12	0	Der Wert 0 zeigt an, dass der Inhalt des herausnehmbaren Speichermoduls (<i>siehe Seite 59</i>) gültig ist.
	1	Der Wert 0 zeigt an, dass der Inhalt des herausnehmbaren Speichermoduls (<i>siehe Seite 59</i>) ungültig ist.
D13	1	Der Wert 1 in Bit 13 zeigt an, dass die Reflex Action-Funktion konfiguriert wurde (für NIMs mit der Firmwareversion ab 2.0).
D14	1	Der Wert 1 in Bit 14 zeigt an, dass ein oder mehrere Island-Module bei laufendem Betrieb ausgetauscht worden sind (für NIMs mit der Firmwareversion ab 2.0).
D15	0	Der Wert 0 zeigt an, dass der Feldbus-Master die Ausgangsdaten steuert.
	1	Der Wert 1 zeigt an, dass die Advantys Configuration Software oder eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel die Ausgangsdaten steuert.
¹ Schwerer Fehler		

Wort 2

Das niederwertige Byte (*siehe Seite 91*) in Wort 2 wird verwendet, um Diagnosedaten zum Status der Kommunikation über den Island-Bus im Hexadezimalformat bereitzustellen.

Bytewert	Bedeutung
000h	Das Island wird initialisiert.
0040h	Der Island-Bus wurde in den Anlauf-Modus gesetzt (beispielsweise durch die Reset-Funktion).
0060h	Das NIM wird konfiguriert oder konfiguriert sich selbst – die Kommunikation mit allen Modulen wird zurückgesetzt.
0061h	Das NIM wird konfiguriert oder konfiguriert sich selbst (<i>siehe Seite 55</i>) – Überprüfung der Modul-IDs läuft.
0062h	Das NIM führt eine automatische Adressierung (<i>siehe Seite 52</i>) des Island durch.
0063h	Das NIM wird konfiguriert oder konfiguriert sich selbst - der Boot-Vorgang läuft.
0064h	Das Prozessabbild wird eingerichtet.
0080h	Die Initialisierung ist abgeschlossen, der Island-Bus ist konfiguriert, die Konfigurationen stimmen überein, und der Island-Bus ist nicht gestartet.
0081h	Nichtübereinstimmung der Konfigurationen – nichtobligatorische oder unerwartete Module in der Konfiguration stimmen nicht überein, und der Island-Bus ist nicht gestartet.
0082h	Nichtübereinstimmung der Konfigurationen - mindestens ein obligatorisches Modul stimmt nicht überein, und der Island-Bus ist nicht gestartet.
0083h	Schwere Nichtübereinstimmung der Konfigurationen - der Island-Bus wurde in den Anlauf-Modus gesetzt, und die Initialisierung wurde abgebrochen.
00A0h	Die Konfigurationen stimmen überein und der Islandbus arbeitet.
00A1h	Das Island ist mit nicht übereinstimmenden Konfigurationen in Betrieb. Mindestens ein Standardmodul stimmt nicht überein, aber alle obligatorischen Module sind vorhanden und betriebsbereit.
00A2h	Schwere Nichtübereinstimmung der Konfiguration - der Island-Bus wurde gestartet, befindet sich jetzt jedoch aufgrund der Nichtübereinstimmung eines oder mehrerer obligatorischer Module im Anlauf-Modus.
00C0h	Das Island wurde in den Anlauf-Modus gesetzt (beispielsweise durch die Stopp-Funktion).

Das hochwertige Byte (*siehe Seite 91*) in Wort 2 enthält Diagnosedaten zu Fehlern, die das gesamte Island betreffen. Der Wert 1 in einem Bit zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.

Bitwert	Bedeutung
D8 ¹	Software-Überlauffehler der Empfangswarteschlange mit niedriger Priorität.
D9 ¹	NIM-Überlauffehler.
D10 ¹	Fehler: Island-Bus-Aus
D11	Der Fehlerzähler im NIM hat die Warnebene erreicht, und das Fehlerstatusbit wurde gesetzt.

Bitwert	Bedeutung
D12	Das NIM-Fehlerstatusbit wurde zurückgesetzt.
D13 ¹	Software-Überlauffehler der Sendewarteschlange mit niedriger Priorität.
D14 ¹	Software-Überlauffehler der Empfangswarteschlange mit hoher Priorität.
D15 ¹	Software-Überlauffehler der Sendewarteschlange mit hoher Priorität.
¹ Schwerer Fehler	

Wort 3

Wort 3 (*siehe Seite 91*) ist die globale Bit-Diagnose. Sie bietet Informationen zu Ereignissen und Fehlern, die im COMS-Bereich des NIM auftreten. COMS ist der Island-Bus-Abtastbereich. Dabei handelt es sich um einen Teil der NIM-Firmware, die Daten mit dem Island austauscht.

Bit	Bedeutung
D0 ¹	Schwerer Fehler - Aufgrund der Schwere des Fehlers ist keine weitere Kommunikation auf dem Island-Bus möglich.
D1 ¹	Modul-ID-Fehler – Ein CANopen-Standardgerät verwendet eine für die Advantys STB-Module reservierte Modul-ID.
D2 ¹	Die automatische Adressierung (<i>siehe Seite 52</i>) ist fehlgeschlagen.
D3 ¹	Fehler der obligatorischen Modulkonfiguration.
D4*	Prozessabbildfehler (<i>siehe Seite 139</i>) – Entweder ist die Prozessabbildkonfiguration nicht konsistent oder sie konnte während der automatischen Konfiguration nicht erstellt werden.
D5 ¹	Fehler während der Auto-Konfiguration (<i>siehe Seite 55</i>) – Ein defektes Modul wurde erkannt und das NIM kann die Auto-Konfiguration nicht abschließen.
D6	Island-Bus-Managementfehler vom NIM erkannt.
D7 ¹	Zuweisungsfehler - das Initialisierungsverfahren im NIM hat einen Modulzuweisungsfehler erkannt, was möglicherweise auf die Nichtübereinstimmung der Applikationsparameter zurückzuführen ist.
D8 ¹	Interner Auslösungsprotokollfehler
D9 ¹	Moduldatenlängenfehler.
D10 ¹	Modulkonfigurationsfehler.
D11	Applikationsparameterfehler.
D12	Applikationsparameterdienst- oder Timeout-Fehler.
D13	Reserviert.
D14	
D15	

¹Schwerer Fehler

Wort 4

Das niederwertige Byte (*siehe Seite 91*) in Wort 4 gibt die Adresse des Island-Bus-Knotens im Modul an, bei dem ein Bestückungsfehler vorliegt. Ein Bestückungsfehler tritt auf, wenn sich das erwartete Modul nicht an der konfigurierten Position befindet. Wenn die Position des Island-Busses N4 beispielsweise für ein Advantys STB DDO 3420-Modul konfiguriert wurde, sich jedoch ein Advantys STB DDO 3600-Modul an der Position N4 befindet.

Das hochwertige Byte (*siehe Seite 91*) von Wort 4 wird verwendet, um die Island-Bus-Adresse mit einem internen Fehler anzugeben.

HINWEIS: Wenn mehr als ein Modul einen internen Fehler oder einen Bestückungsfehler aufweist, ist die Island-Bus-Adresse sowohl im niederwertigen als auch im hochwertigen Byte von Wort 4 *immer* die des niederwertigen Moduls.

Wörter 5 bis 8

Die Wörter 5 bis 8 zeigen an, ob ein bestimmtes Island-Bus-Modul in Betrieb (*siehe Seite 91*) ist oder nicht. In dieser Diagnose werden alle 64 Module durch ein dediziertes Bit dargestellt. Der Wert 1 besagt, dass der Knoten im Netzwerk funktionsfähig ist.

4.3 Fipio-Applikationsbeispiel

Einleitung

Viele Telemecanique Premium-Prozessoren sind mit einem integrierten Fipio-Master ausgestattet – dies gilt für Premium TSX P 5725x/5735x/5745x, TSMX P5735x/45x, TPCX P57351x und zahlreiche nachfolgende Prozessoren.

Für das in diesem Abschnitt dargestellte Applikationsbeispiel werden die Premium TSX P 57453-CPU und die PL7 PRO-Software verwendet.

Inhalt dieses Abschnitts


Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Physikalisches Netzwerk	97
Konfigurieren des Premium TSX P 57453 mithilfe von PL7 PRO	99

Physikalisches Netzwerk

Anschlussplan

Im nachfolgenden Diagramm sind die Hardware-Komponenten für das Applikationsbeispiel des TSX P 57453-Fipio-Feldbus-Masters dargestellt. In diesem Beispiel ist ein STB NFP 2212 NIM mit einem Premium PLC über ein Fipio-Netzwerk verbunden:



- 1 Premium-Steuerungskonfiguration
- 2 TSX P 57453-CPU mit integriertem Fipio-Feldbus-Master
- 3 Fipio-Hauptkabel TSX FB Cx e00
- 4 Zwei TSK FP ACC12-Fipio-Steckverbinder und -Terminatoren
- 5 Das STB NFP 2212-Fipio-NIM in Position auf einem Advantys STB-Insel
- 6 Advantys STB E/A-Module

VORSICHT

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Lesen Sie dieses Handbuch und das TSX P 57453 Premium Fipio-Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät installieren oder in Betrieb nehmen. Die Installation, Einstellungen sowie Reparatur- und Wartungsmaßnahmen an diesem Gerät dürfen nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden.

- Trennen Sie jegliche Spannungsversorgungen der Premium-SPS, bevor Sie die Verbindung zum Netzwerk herstellen.
- Sie sind für die Einhaltung aller anwendbaren Code-Anforderungen hinsichtlich der Erdung jeglicher Geräte verantwortlich.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Konfigurieren des Premium TSX P 57453 mithilfe von PL7 PRO

Einleitung


In diesem Hilfethema wird davon ausgegangen, dass Sie den Prozessor und die PL7 PRO-Software erfolgreich installiert haben.


HINWEIS: Bei der Durchführung der nachfolgenden Konfigurationsvorgänge kann es hilfreich sein, die Dokumentation zu den *PL7-Kommunikationsapplikationen* (TLX DS COMPLxx) zurate zu ziehen.

Konfigurationsprogramm

Im folgenden Verfahren wird dargestellt, wie das TSX P 57453 als Fipio-Feldbus-Master für die Advantys STB-Beispielkonfiguration (*siehe Seite 53*) mit einem STB NFP 2212 NIM konfiguriert wird.

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf das PL7-Symbol. Wählen Sie dann Hardwarekonfiguration aus der Liste im Applikationsnavigator aus.	Das TSX P 57453 (Rack x Position x) wird im Fenster "Hardwarekonfiguration" angezeigt.
2	Doppelklicken Sie auf das TSX P 57453, um den Konfigurationsbildschirm für das Fipio-Modul aufzurufen:	




Schritt	Aktion	Ergebnis
3	Der Bildschirm für die Fipio-Konfiguration wird angezeigt. Darin wird die standardmäßige (minimale) Konfiguration für einen Fipio-Bus angezeigt.	 <p>1 Reservierte Adressen: 0 – Feldbus-Master (Manager); 63 – privilegiertes Terminal 2 Verfügbare Adressen 3 Länge des Fipio-Busses in km</p>
4	Verschieben Sie den Anzeige balken auf der Buslängenskala, um die Anzahl der km für die Installation zu korrigieren. Wir lassen die Länge beispielsweise bei 1 km.	Hinweis: Der im Fipio-Konfigurationsbildschirm eingestellte Buslängenwert wird zur zeitlichen Steuerung von Signalen verwendet, die an den Advantys STB-Island-Bus bzw. vom Island-Bus gesendet werden. Der Fipio-Feldbus-Master verwendet diesen Wert, um die richtige Netzwerk-Zykluszeit (<i>siehe Seite 77</i>) für das Advantys STB-Island zu berechnen.
5	Doppelklicken Sie auf einen kleinen Kreis, der eine verfügbare Adresse kennzeichnet, um das Fenster Gerät hinzufügen/ändern (<i>siehe Seite 101</i>) zu öffnen.	Der Katalog der Geräte, die an der angegebenen Position mit dem Fipio-Netzwerk verbunden sind, wird angezeigt.

Hinzufügen des Advantys STB-Island im Netzwerk

Passen Sie den folgenden Vorgang, in dem die Einrichtung eines Beispiel-Island-Busses in einem Fipio-Netzwerk dargestellt wird, an Ihr Advantys STB-Island an:


Schritt	Aktion
1	<p>Gehen Sie im Bildschirm "Gerät hinzufügen/ändern" wie folgt vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie in der Familienliste "STD_P" aus, da ein STB NFP 2212 immer einem der Fipio-STD_Ps entspricht. Wählen Sie anschließend FED (<i>siehe Seite 76</i>) C32 aus, da es sich bei einem Advantys STB-Island um ein Kompaktgerät handelt und der Beispiel-Island-Bus (<i>siehe Seite 53</i>) über eine Eingangsdatenlänge von neun Wörtern und eine Ausgabedatenlänge von drei Wörtern verfügt.
2	<p>In das Feld für die Verbindungspunktnummer <i>müssen</i> Sie den Wert eingeben, den Sie als Knotenadresse für das STB NFP 2212 mithilfe der Drehschalter (<i>siehe Seite 31</i>) des NIM zugewiesen haben. In diesem Beispiel wird der Standardwert für den Verbindungspunkt, nämlich 1, verwendet.</p>
3	<p>Für die Eingabe eines optionalen Kommentars zum Gerät, das Sie anschließen, stehen 80 Zeichen zur Verfügung. Geben Sie in diesem Beispiel <i>Island1</i> in das Kommentarfeld ein.</p>

Schritt	Aktion
4	<p>Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für einen vollständig ausgefüllten Bildschirm "Gerät hinzufügen/ändern". Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu akzeptieren.</p>  <p>The screenshot shows a software window titled "Add/Modify a Device". It has a "Connection point" section with a "Connection point number" field containing the value "1" and a "Comment" text box containing "Island1". To the right of these fields are "OK" and "Cancel" buttons. Below this is a "Families" section with a list of device families and their versions, all set to "1.0". The list includes: ATV-16, ATV-58, ATV-58F, ATV-68, CCX-17, CCX17-32, GATEWAY, MAGELIS, MOMENTUM, SIMULATION, STD_P (highlighted), TBX, TSX IP67, and TSX. To the right of the "Families" list is a "Base module" section with a list of modules. The list includes: FED C32 P, FED C32 (highlighted), FED M32 P, FED M32, FRD C2 P, FRD C2, FSD C8 P, FSD C8, and FSD M8 P. The "FED C32" module is selected.</p>
5	<p>Der Fipio-Feldbus-Master überprüft das Setup Ihres Geräts.</p>

Aktivieren des E/A-Datenaustauschs

Nach der Überprüfung (*siehe Seite 101*) wird das Fenster Fipio-Konfiguration (*siehe Seite 100*) erneut angezeigt. Ein FED C32-Modul, das das STB NFP 2212 darstellt, befindet sich an der zugewiesenen Adresse. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Konfigurationsvorgang für das Island abzuschließen:

Schritt	Aktion
1	<div>Klicken Sie auf das FED C32-Modul, das das Advantys STB-Island darstellt:<div><div>FIP10 Configuration</div><div><div>TSX 57453 V5.1</div><div>Bus length: 015 km</div><div>Devices configured: 1</div></div><div><div>Logical address</div><div>Communicator</div><div>Base module</div><div>Extension module</div></div><div><div><div>0</div><div>FIP10 manager TSX 57453</div></div><div><div>1</div><div>Island1</div></div><div><div>63</div><div>Privileged terminal</div></div><div><div>0</div><div>FED C32</div></div></div></div></div>


Schritt	Aktion
2	<p>Wählen Sie aus, ob der E/A-Datenaustausch im Modus "Mast" oder "Fast" erfolgen soll:</p>  <ul style="list-style-type: none">• Mast – Die Priorität, die einem Mast-Task zugeordnet ist, kann nicht geändert werden. Ein Mast-Task wird in der Reihenfolge ausgeführt, in der er in der Verwaltungsliste des Masters aufgeführt ist.• Fast – Die Priorität, die einem Fast-Task zugeordnet ist, kann nicht geändert werden. Ein Fast-Task wird in der Reihenfolge ausgeführt, in der er in der Verwaltungsliste des Masters aufgeführt ist.

Allgemeine Bestätigung

Die abgeschlossene Konfiguration des Advantys STB-Island-Busses muss bestätigt werden. Die Island-Konfiguration muss nicht nur vollständig sein, sie darf auch gegen keine Netzwerkeinschränkung verstoßen. Die Datenlänge des Advantys STB-Island-Busses darf ein Netzwerk beispielsweise nicht über die 64-Wort-Grenze hinaus erweitern.

HINWEIS: Wenn die Konfiguration eines Island-Busses gegen eine Netzwerkeinschränkung verstößt, wird ein Fenster mit der entsprechenden Fehlerbeschreibung angezeigt.

Wenn die Konfiguration erfolgreich bestätigt wurde, erstellt Fipio eine Verwaltungstabelle mit Variablen für den FED_P-Island-Bus und zeigt das folgende Dialogfeld an:



Durch Klicken auf **ja** wird das Fipio-Netzwerk neu konfiguriert, sodass der Advantys STB-Knoten integriert wird.

Funktionen der erweiterten Konfiguration

5

Einleitung

In diesem Kapitel sind die erweiterten und/oder optionalen Konfigurationsmöglichkeiten beschrieben, die Sie zu einer Advantys STB-Insel hinzufügen können.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
STB NFP 2212 Konfigurierbare Parameter	110
Konfigurieren von obligatorischen Modulen	115
Priorität eines Moduls festlegen	117
Was ist eine Reflex Action?	118
Insel-Fehlerszenarien	123
Speichern von Konfigurationsdaten	125
Schreibgeschützte Konfigurationsdaten	126
Eine Modbus-Ansicht des Datenabbilds des Island	127
Vordefinierte Diagnoseregister im Datenabbild	130
Die Prozessabbildblöcke der Insel	139
Ein Beispiel einer Modbus-Ansicht des Prozessabbilds	142
Die Mensch/Maschine-Schnittstellenblöcke im Inseldatenabbild	150
Test-Modus	152
Laufzeit-Parameter	155
Virtueller Platzhalter	161

STB NFP 2212 Konfigurierbare Parameter

Einleitung

Nachfolgend wird beschrieben, wie die Parameter für das Modul STB NDP 2212 mithilfe der Advantys Configuration Software konfiguriert werden.

Die folgenden Betriebsparameter können durch den Benutzer konfiguriert werden:

- Datengröße (in Wörtern) der an die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel übertragenen SPS-Ausgangsdaten und der an die SPS gesendeten Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel-Eingangsdaten
- Steuerwort für den Feldbus-Handler, das verwendet wird, um den Umfang der Daten anzugeben, die durch E/A-Module am Island-Bus erzeugt werden
- Maximale Knoten-ID für das letzte auf dem Island-Bus montierte Modul einschließlich CANopen-Geräte

Allgemeine Informationen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um allgemeine Informationen über das NIM zu erhalten (Modellname, Versionsnummer, Herstellercode usw.):

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Öffnen Sie Ihre Island-Konfiguration mithilfe der Advantys Configuration Software.	Das STB NFP 2212 ist das Modul an der äußersten linken Position des Island-Busses.
2	Doppelklicken Sie auf das NIM im Island-Editor.	Das Fenster <i>Modul-Editor</i> wird geöffnet.
3	Wählen Sie die Registerkarte <i>Allgemein</i> aus.	Allgemeine Informationen über das STB NFP 2212 werden angezeigt.

Zugriff auf konfigurierbare Parameter

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die konfigurierbaren Parameter für das STB NDP 2212 zuzugreifen:

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Doppelklicken Sie auf das STB NFP 2212 im Island-Editor.	Das Fenster <i>Modul-Editor</i> wird geöffnet.
2	Wählen Sie die Registerkarte <i>Eigenschaften</i> aus.	Die konfigurierbaren Parameter sind auf dieser Registerkarte aufgeführt.
3	Zeigen Sie in der Spalte <i>Parametername</i> den Inhalt der <i>NIM-Parameterliste</i> an, indem Sie auf das Plus-Zeichen (+) klicken.	Die konfigurierbaren Parameter werden angezeigt.

Auswahl des Anzeigeformats

Standardmäßig wird für die Werte der konfigurierbaren NIM-Parameter die Dezimalschreibweise verwendet. Sie können das Anzeigeformat in die Hexadezimalschreibweise und umgekehrt ändern:

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Doppelklicken Sie auf das NIM im Island-Editor.	Das Fenster <i>Modul-Editor</i> wird geöffnet.
2	Wählen Sie die Registerkarte <i>Eigenschaften</i> aus.	
3	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor <i>Hexadezimal</i> oben rechts im Fenster "Modul-Editor". Hinweis: Um wieder die Dezimalschreibweise zu verwenden, klicken Sie erneut auf dieses Kontrollkästchen, um die Hexadezimalschreibweise zu deaktivieren.	Die Werte für die konfigurierbaren Parameter werden in der Hexadezimalschreibweise angezeigt.

Reservierte Größen (Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-SPS)

Das Netzwerk interpretiert die Daten von der Mensch/Maschine-Schnittstelle als Eingabe und liest sie aus der Eingangsdatentabelle im Prozessabbild aus. Diese Tabelle enthält Daten von allen Eingangsmodulen auf dem Island-Bus. Wenn die reservierte Größe (Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-SPS) ausgewählt wird, wird der Bereich der gültigen Datengrößen (in Wörtern) angezeigt. Der Platz, den Sie für die Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-SPS-Daten reservieren, darf den Höchstwert von 32 Wörtern nicht überschreiten.

Reservierte Größen (SPS-zu- Mensch/Maschine-Schnittstelle)

Das Netzwerk überträgt Daten als Ausgang an die Mensch/Maschine-Schnittstelle, indem es sie in die Ausgangsdatentabelle im Prozessabbild schreibt. Diese Tabelle enthält Daten für alle Ausgangsmodule auf dem Island-Bus. Wenn die reservierte Größe (Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-SPS) ausgewählt wird, wird der Bereich der gültigen Datengrößen (in Wörtern) angezeigt. Der Platz, den Sie für die SPS-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle-Daten reservieren, darf den Höchstwert von 32 Wörtern nicht überschreiten.

Reservieren von Datengrößen

Um Daten von einer an den KFG-Port angeschlossenen Modbus-Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel an die SPS zu senden, müssen Sie Platz für diese Daten reservieren. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Datengrößen zu reservieren:

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Wählen Sie im Fenster <i>Modul-Editor</i> die Registerkarte <i>Eigenschaften</i> aus.	
2	Zeigen Sie in der Spalte <i>Parametername</i> den Inhalt der <i>NIM-Parameterliste</i> an, indem Sie auf das Plus-Zeichen (+) klicken.	Die konfigurierbaren NIM-Parameter werden angezeigt.
3	Doppelklicken Sie auf die Spalte <i>Wert</i> neben der <i>Tabelle der reservierten Größe (Wörter) von Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-SPS</i> .	Der Wert ist markiert.
4	Geben Sie einen Wert für die Datengröße ein, die für die Daten reserviert werden soll, die von der Mensch/Maschine-Schnittstelle-Bedientafel an die SPS gesendet werden.	Der Wert <i>plus</i> die Datengröße Ihres Islands darf den Höchstwert nicht überschreiten. Wenn Sie den Standardwert (0) akzeptieren, wird in der Mensch/Maschine-Schnittstellen-Tabelle im Prozessabbild kein Platz reserviert.
5	Wiederholen Sie die Schritte 2-4, um einen Wert für die Reihe <i>Tabelle der reservierten Größe (Wörter) von SPS-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle</i> auszuwählen.	
6	Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>OK</i> , um Ihre Arbeit zu speichern.	
7	Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Übernehmen</i> , um das NIM mit diesen Werten zu konfigurieren.	

Werte für das Steuerwort des Feldbus-Handlers

Der Wert des Steuerworts für den Feldbus-Handler zeigt die maximale Größe (in Wörtern) der Daten an, die durch die Konfiguration der E/A-Module am Island-Bus erstellt werden.

Folgende Werte sind verfügbar:

- *Automatische Auswahl (Standard)* – Der Standardwert wird so festgelegt, dass er der automatisch bestimmten Datengröße der E/A-Module des Island entspricht. Das geeignete Fipio-Standardprofil wird ausgewählt.
- *2 E/A-Wörter* – Wählen Sie diesen Wert aus, wenn Ihre Island-E/A-Module (nur digital) maximal zwei Datenwörter produzieren.
- *8 E/A-Wörter* – Wählen Sie diesen Wert aus, wenn Ihre Island-E/A-Module (digital und analog) maximal acht Datenwörter produzieren.
- *32 E/A-Wörter* – Wählen Sie diesen Wert aus, wenn Ihre Island-E/A-Module (digital und analog) maximal 32 Datenwörter produzieren.

Die Advantys Configuration Software ordnet die ausgewählten Datengrößen automatisch dem geeigneten Fipio-Standardprofil zu. Wenn die ausgewählte Datengröße nicht für alle von den Island-E/A-Modulen produzierten Daten ausreicht, erhalten Sie eine Fehlermeldung, und das Verfahren *Automatische Auswahl* wird verwendet.

Steuerwort des Feldbus-Handlers

So konfigurieren Sie das Steuerwort des Feldbus-Handlers:

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Wählen Sie im Fenster <i>Modul-Editor</i> die Registerkarte <i>Eigenschaften</i> aus.	
2	Zeigen Sie in der Spalte <i>Parametername</i> den Inhalt der <i>NIM-Parameterliste</i> an, indem Sie auf das Plus-Zeichen (+) klicken.	Die konfigurierbaren Parameter für das STB NFP 2212 werden angezeigt.
3	Doppelklicken Sie auf die Spalte <i>Wert</i> neben dem <i>Steuerwort des Feldbus-Handlers</i> .	Eine Dropdown-Liste mit den Optionen für die Datengröße wird angezeigt.
4	Wählen Sie die Option aus, die der Datengröße des E/A-Moduls auf Ihrem Island entspricht.	Siehe oben unter <i>Werte für das Steuerwort des Feldbus-Handlers</i> .
5	Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>OK</i> , um Ihre Arbeit zu speichern.	
6	Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Übernehmen</i> , um die Datengröße des NIM zu konfigurieren.	

Knoten-IDs von CANopen-Geräten

Auf der Registerkarte "Eigenschaften" können Sie die maximale Knoten-ID des letzten Moduls auf dem Island-Bus festlegen. Das letzte Modul kann ein Standard-CANopen-Gerät sein. CANopen-Standardgeräte folgen auf das letzte STB-E/A-Module umfassende Segment. CANopen-Module werden durch Rückwärtszählen von dem von Ihnen hier eingegebenen Wert adressiert. Die ideale Knoten-ID-Reihenfolge ist sequentiell.

Wenn Sie beispielsweise über ein Island mit fünf STB-E/A-Modulen und drei CANopen-Geräten verfügen, ist eine maximale Knoten-ID von mindestens 8 ($5 + 3$) erforderlich. Dies führt zu den Knoten-IDs 1 bis 5 für die STB-E/A-Module und 6 bis 8 für CANopen-Standardgeräte. Die Verwendung der Standard-ID von 32 (maximale Anzahl der vom Island unterstützten Module) führt zu Knoten-IDs von 1 bis 5 für die STB-E/A-Module und 30 bis 32 für CANopen-Standardgeräte. Sofern diese nicht erforderlich sind, sind unnötig hohe Adressen nicht wünschenswert, wenn irgendeines Ihrer CANopen-Standardgeräte über einen begrenzten Adressbereich verfügt.

Zuweisung der maximalen Knoten-ID (CANopen-Geräte)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die höchste Knoten-ID einzugeben, die von einem CANopen-Gerät auf dem Island-Bus verwendet wird:

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Wählen Sie im Fenster <i>Modul-Editor</i> die Registerkarte <i>Eigenschaften</i> aus.	Die konfigurierbaren Parameter sind auf dieser Registerkarte aufgeführt.
2	Geben Sie in das Feld neben <i>Max. Knoten-ID auf der CANopen-Erweiterung</i> eine Knoten-ID ein.	Diese Knoten-ID stellt das letzte CANopen-Modul auf dem Island-Bus dar.

Konfigurieren von obligatorischen Modulen

Zusammenfassung

Als Teil einer benutzerdefinierten Konfiguration können Sie jedem beliebigen E/A-Modul oder Vorzugsgerät auf einer Insel einen *obligatorischen* Status zuweisen. Die obligatorische Bezeichnung gibt an, dass Sie das Modul oder Gerät für Ihre Applikation als entscheidend betrachten. Wenn das NIM während normaler Operationen kein funktionsfähiges obligatorisches Modul an seiner zugewiesenen Adresse erkennt, stoppt das NIM die gesamte Insel.

HINWEIS: Die Advantys Configuration Software ist erforderlich, wenn Sie ein E/A-Modul oder ein Vorzugsgerät als systemkritisches Modul klassifizieren möchten.

Definieren von systemkritischen Modulen

Standardmäßig befinden sich die Advantys STB-Module im nicht obligatorischen (*Standard*)-Status. Der obligatorische Status wird durch Aktivieren des Kontrollkästchens "Obligatorisch" auf der Registerkarte **Optionen** der Geräteparameter eines Moduls aktiviert. Abhängig von Ihrer Applikation kann jeder beliebigen Anzahl von Modulen, die von Ihrer Insel unterstützt werden, der Status eines obligatorischen Moduls zugewiesen werden.

Auswirkungen auf den Inselbusbetrieb

Die folgende Tabelle beschreibt die Bedingungen, unter denen obligatorische Module den Inselbusbetrieb und die Antwort des NIM beeinflussen:

Bedingung	Reaktionszeit
Ein obligatorisches Modul fällt während normaler Inselbusoperationen aus.	Das NIM stoppt den Inselbus. Die Insel wechselt in den Fehlermodus (<i>siehe Seite 123</i>). E/A-Module und Vorzugsgeräte nehmen ihre Fehlerwerte an.
Sie versuchen, ein obligatorisches Modul bei laufendem Betrieb auszuwechseln (Hot Swap).	Das NIM stoppt den Inselbus. Die Insel wechselt in den Fehlermodus. E/A-Module und Vorzugsgeräte nehmen ihre Fehlerwerte an.
Sie wechseln bei laufendem Betrieb ein standardmäßiges E/A-Modul aus, das links neben einem obligatorischen Modul auf dem Inselbus positioniert ist, und die Insel wird nicht mehr mit Strom versorgt.	Wenn die Spannungsversorgung wiederhergestellt ist, versucht das NIM, die Inselmodule zu adressieren, muss den Vorgang aber bei dem leeren Steckplatz, an dem sich zuvor das Standardmodul befunden hat, anhalten. Da das NIM die obligatorischen Module jetzt nicht mehr adressieren kann, generiert es einen Anwendungsunterschied. Die Insel kann nicht starten, wenn diese Bedingung gegeben ist.

Wiederherstellung nach einem obligatorischen Stopp

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTES/VERLUST DER KONFIGURATION - RST-SCHALTER WÄHREND DER WIEDERHERSTELLUNG NACH EINEM OBLIGATORISCHEN STOPP

Durch Drücken der RST-Taste (*siehe Seite 62*) führt der Inselbus eine Neukonfiguration mit den werkseitigen Betriebsparametern durch, die keinen obligatorischen E/A-Status unterstützen.

- Versuchen Sie nicht, die Insel durch Drücken der RST-Taste neu zu starten.
- Wenn ein Modul nicht funktionsbereit ist, ersetzen Sie es durch ein Modul desselben Typs.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Durch Drücken des RST-Schalters (*siehe Seite 62*) während der Wiederherstellung nach einem obligatorischen Stopp werden die Standard-Konfigurationsdaten der Insel geladen.

Austausch eines obligatorischen Moduls bei laufendem Betrieb

Wenn das NIM die Inselbusoperationen angehalten hat, weil es ein funktionsfähiges obligatorisches Modul nicht erkennen kann, können Sie die Inselbusoperationen durch Installieren eines funktionsfähigen Moduls desselben Typs wiederaufnehmen. Das NIM konfiguriert automatisch das Austauschmodul, sodass es mit den Einstellungen des ausgetauschten Moduls übereinstimmt. Vorausgesetzt, dass die anderen Module und Geräte auf dem Inselbus richtig konfiguriert sind und die Konfigurationsdaten mit ihren im Flash-Speicher gespeicherten Konfigurationsdaten übereinstimmen, startet das NIM die normalen Inselbusoperationen bzw. nimmt diese wieder auf. Beim Hot Swapping (Austausch bei laufendem System) eines systemkritischen Moduls mit einem Fipio-NIM wird das Fehlerbit für Hardware-Konfigurationsfehler (x5) im Status für den Standardkanal gesetzt. Durch Austausch des Moduls wird das Bit nicht deaktiviert. Um einen normalen Betrieb gemäß Fipio-Standards wiederherzustellen, setzen Sie das NIM mit einem Reset-Befehl aus dem Feldbus zurück oder schalten die Stromversorgung des NIM aus und wieder ein.

Priorität eines Moduls festlegen

Zusammenfassung

Sie können mittels der Advantys-Konfigurationssoftware die Priorität der digitalen Eingangsmodule in Ihrer Island-Konfiguration festlegen. Die Festlegung der Priorität ist ein Feineinstellungsverfahren der E/A-Abtastung des Island-Busses durch das NIM. Das NIM tastet die Module mit einer höheren Priorität häufiger ab als die anderen Module des Island.

Einschränkungen

Sie können nur Modulen mit digitalen Eingängen eine höhere Priorität zuweisen. Sie können keinen Ausgangsmodulen oder analogen Modulen eine höhere Priorität zuweisen. Sie können nur 10 Modulen eines bestimmten Island eine höhere Priorität zuweisen.

Was ist eine Reflex Action?

Zusammenfassung

Reflex Actions sind kleine Routinen, die spezielle logische Funktionen direkt auf dem Advantys-Island-Bus ausführen. Sie ermöglichen es Ausgangsmodulen auf dem Island, Daten zu ändern und Prozessstellglieder direkt zu betätigen, ohne dass hierzu ein Eingriff durch den Feldbus-Master erforderlich ist.

Ein typischer Reflexbaustein umfasst einen oder zwei Funktionsbausteine, die Folgendes ausführen:

- Boolesche AND- oder XOR-Operationen
- Vergleiche einer analogen Eingangsgröße mit benutzerdefinierten Grenzwerten
- Funktionsweisen des Auf- oder Abwärtszählers
- Timer-Operationen
- das Auslösen einer Statusspeicherung, um einen digitalen Wert hoch oder niedrig zu halten
- das Auslösen einer Statusspeicherung, um einen analogen Wert auf einem bestimmten Wert zu halten

Der Island-Bus optimiert die Reflexantwortzeit, indem er seinen Reflex Actions die höchste Übertragungspriorität zuweist. Reflex Actions erleichtern die Verarbeitungsaufgaben des Feldbus-Masters und bieten eine schnellere, effizientere Nutzung der Systembandbreite.

Wie sich Reflex Actions verhalten

WARNUNG

UNERWÜNSCHTE AUSGABEOPERATION

Bei Ausgängen, die für das Reagieren auf Reflex Actions konfiguriert sind, repräsentiert der im Island-Netzwerk-Schnittstellenmodul (NIM) dargestellte Ausgangszustand eventuell nicht die tatsächlichen Zustände der Ausgänge.

- Schalten Sie die Feldstromversorgung ab, bevor Sie mit der Wartung von am Island angeschlossenen Geräten beginnen.
- Überwachen Sie bei Digitalausgängen das Echo-Register für das Modul im Prozessabbild, um den tatsächlichen Ausgangszustand in Erfahrung zu bringen.
- Für Analogeingänge gibt es im Prozessabbild kein Echo-Register. Verbinden Sie den Analogausgangskanal mit einem Analogeingangskanal, um einen tatsächlichen Analogeingangswert abzurufen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Reflex Actions haben die Aufgabe, Ausgänge unabhängig von der Feldbus-Mastersteuerung zu steuern. Sie können auch dann Ausgänge weiter ein- und ausschalten, wenn der Feldbus-Master nicht mehr mit Spannung versorgt wird. Gehen Sie bei der Planung vorausschauend vor, wenn Sie Reflex Actions in Ihren Applikationen verwenden.


Konfigurieren einer Reflex Action

Jeder Baustein in einer Reflex Action muss mittels der Advantys Configuration Software konfiguriert werden.


Jedem Baustein muss ein Satz von Eingängen und ein Ergebnis zugewiesen werden. Einige Bausteine erfordern außerdem, dass Sie einen oder mehrere benutzerdefinierte Werte eingeben - ein Vergleichsbaustein erfordert beispielsweise, dass Sie Grenzwerte und einen Deltawert für die Hysterese angeben.

Eingänge für eine Reflex Action

Die Eingänge für einen Reflexbaustein umfassen einen Freigabeeingang und einen oder mehrere Funktionseingänge. Die Eingänge können Konstanten sein oder von anderen E/A-Modulen des Islands oder von virtuellen Modulen stammen bzw. Ausgänge eines anderen Reflexbausteins sein. Ein exklusiver XOR-Baustein beispielsweise erfordert drei Eingänge- den Freigabeeingang und zwei digitale Eingänge, welche die booleschen Werte für die exklusive XOR-Funktion enthalten:



Einige Bausteine wie beispielsweise die Timer erfordern Reset- und/oder Triggereingänge, um die Reflex Action zu kontrollieren. Das folgende Beispiel zeigt einen Timerfunktionsbaustein mit drei Eingängen:



Der Triggereingang für den Timer startet den Timer bei 0 und akkumuliert *Zeiteinheiten* von 1, 10, 100 oder 1000 ms für eine festgelegte Anzahl von Zählschritten. Der Reset-Eingang bewirkt, dass der Timer auf 0 zurückgesetzt wird.

Ein Eingang für einen Reflexbaustein kann abhängig von der Art der Reflex Action, die er ausführt, ein boolescher Wert, ein Wortwert oder eine Konstante sein. Der Freigabeeingang ist ein *immer aktivierter* boolescher oder konstanter Wert. Der Funktionseingang für einen Reflexbaustein wie beispielsweise eine digitale Latchfunktion muss immer ein boolescher Wert sein, wohingegen der Funktionseingang für eine analoge Latchfunktion immer ein 16-Bit-Wort sein muss.

Sie müssen eine Quelle für die Eingangswerte des Bausteins konfigurieren. Ein Eingangswert kann von einem E/A-Modul auf dem Island oder vom Feldbus-Master über ein virtuelles Modul im NIM stammen.

HINWEIS: Alle Eingänge für einen Reflexbaustein werden auf einer Zustandsänderungsbasis gesendet. Nachdem ein Zustandsänderungsereignis stattgefunden hat, veranlasst das System eine Verzögerung von 10 ms, bevor eine weitere Zustandsänderung akzeptiert wird (Eingangsaktualisierung). Durch diese Funktion wird das Flattern im System minimiert.

Ergebnis eines Reflexbausteins

Je nach Art des von Ihnen verwendeten Reflexbausteins gibt er entweder einen booleschen Wert oder ein Wort als Ergebnis aus. Generell wird das Ergebnis, wie in der folgenden Tabelle gezeigt, einem *Action-Modul* zugeordnet:

Reflex Action	Ergebnis	Action-Modultyp
Boolesche Logik	Boolescher Wert	Digitaler Ausgang
Integer Vergleich	Boolescher Wert	Digitaler Ausgang
Zähler	16-Bit-Wort	erster Baustein in einer verketteten Reflex Action
Timer	Boolescher Wert	Digitaler Ausgang
Digitale Latchfunktion	Boolescher Wert	Digitaler Ausgang
Analoge Latchfunktion	16-Bit-Wort	Analogausgang

Das Ergebnis eines Bausteins wird normalerweise einem einzelnen Kanal eines Ausgangsmoduls zugeordnet. Abhängig von dem vom Baustein erzeugten Ergebnistyp kann es sich bei diesem Action-Modul um einen analogen oder einen digitalen Kanal handeln.

Wenn das Ergebnis einem digitalen oder analogen Ausgangskanal zugeordnet wird, wird dieser Kanal speziell zu der Reflex Action zugewiesen und kann nicht länger Daten vom Feldbus-Master verwenden, um sein Feldgerät zu aktualisieren.


Eine Ausnahme liegt vor, wenn ein Reflexbaustein die erste von zwei Actions in einer verketteten Reflex Action ist.

Verschachtelung

Die Advantys Configuration Software ermöglicht Ihnen die Erstellung verketteter Reflex Actions. Es wird eine Verschachtelungsebene unterstützt - d.h. zwei Reflexbausteine, bei der das Ergebnis des ersten Bausteins als Funktionseingang für den zweiten Baustein verwendet wird.

Wenn Sie zwei Bausteine verschachteln, müssen Sie die Ergebnisse beider Bausteine demselben Action-Modul zuordnen. Wählen Sie den Action-Modultyp, der für das Ergebnis des zweiten Bausteins geeignet ist. Das kann bedeuten, dass Sie in einigen Fällen ein Action-Modul für das erste Ergebnis auswählen müssen, dass gemäß obenstehender Tabelle nicht geeignet zu sein scheint.

Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie einen Zählbaustein und einen Vergleichsbaustein in einer verketteten Reflex Action kombinieren möchten. Sie können dann das Ergebnis des Zählers als Funktionseingang für den Vergleichsbaustein nutzen. Der Vergleichsbaustein erzeugt dann einen booleschen Wert als sein Ergebnis.



Ergebnis 2 (vom Vergleichsbaustein) ist das Ergebnis, das die verkettete Reflex Action an einen tatsächlichen Ausgang sendet. Da das Ergebnis eines Vergleichsbausteins einem digitalen Action-Modul zugewiesen werden muss, wird das *Ergebnis 2* dem Kanal 4 eines digitalen STB DDO 3410 Ausgangsmodul zugewiesen.

Ergebnis 1 wird nur innerhalb des Moduls verwendet - es liefert den 16-Bit-Funktionseingang für den Vergleichsbaustein. Es wird dem gleichen digitalen STB DDO 3410 Ausgangsmodul zugewiesen, das als Action-Modul für den Vergleichsbaustein fungiert.

Anstatt einen physischen Kanal des Action-Moduls für das *Ergebnis 1* anzugeben, wird der Kanal auf *Keine Zuordnung* gesetzt. Tatsächlich senden Sie das *Ergebnis 1* an einen internen Reflexpuffer, wo es temporär gespeichert wird, bis es als Funktionseingang für den zweiten Baustein genutzt wird. Sie senden nicht wirklich einen analogen Wert an einen digitalen Ausgangskanal.

Anzahl der Reflexbausteine auf einem Island

Ein Island kann bis zu 10 Reflexbausteine unterstützen. Eine verkettete Reflex Action verbraucht zwei Bausteine.

Ein einzelnes Ausgangsmodul kann bis zu zwei Reflexbausteine unterstützen. Die Unterstützung von mehr als einem Baustein erfordert, dass Sie Ihre Verarbeitungsressourcen effektiv verwalten. Wenn Sie Ihre Ressourcen nicht sorgfältig verwalten, können Sie eventuell nur einen Baustein in einem Action-Modul unterstützen.

Verarbeitungsressourcen werden schnell verbraucht, wenn ein Reflexbaustein seine Eingänge von mehreren Quellen erhält (verschiedene E/A-Module auf dem Island und/oder virtuelle Module im NIM). Die Verarbeitungsressourcen können auf folgende Weise bestmöglich bewahrt werden:

- Verwenden Sie die *immer aktivierte* Konstante als Freigabeeingang, sooft dies möglich ist.
- Verwenden Sie dasselbe Modul, um mehrere Eingänge an einen Baustein zu senden, sooft dies möglich ist.

Insel-Fehlerszenarien

Einleitung

Bei einem Ausfall der Kommunikation auf der Insel oder zwischen den Inseln und dem Feldbus werden die Ausgangsdaten in einen Fehlerstatus versetzt. In diesem Status werden die Ausgangsdaten durch vorkonfigurierte Fehlerwerte ersetzt. So lassen sich die Ausgangsdatenwerte des Moduls erkennen, sobald das System wiederhergestellt ist.

Fehlerszenarien

Es gibt zahlreiche Szenarien, in denen die Advantys STB-Ausgangsmodule in einen Fehlerstatus wechseln:

- Verlust der Feldbuskommunikation: Die Kommunikation mit der SPS geht verloren.
- Verlust der Inselbuskommunikation: Es liegt ein interner Inselbus-Kommunikationsfehler vor, was durch eine fehlende Herzschlagmeldung vom NIM oder einem Modul signalisiert wird.
- Änderung des Betriebszustands: Das NIM kann die E/A-Module der Insel auffordern, vom Zustand RUN in einen anderen Zustand (gestoppt oder Reset) umzuschalten.
- Fehlendes oder gestörtes obligatorisches Modul: Das NIM erkennt das Nichtvorhandensein oder den Ausfall eines obligatorischen Moduls der Insel.

HINWEIS: Wenn ein obligatorisches (oder beliebiges anderes) Modul ausfällt, muss es ausgetauscht werden. Das Modul selber schaltet nicht in seinen Fehlerstatus.

Bei all diesen Fehlerszenarien deaktiviert das NIM die Herzschlagmeldung.

Herzschlagmeldung

Das Advantys STB-System verlässt sich auf eine Herzschlagmeldung, um die Integrität und Kontinuität der Kommunikation zwischen dem NIM und den Insel-Modulen zu gewährleisten. Die Funktionsfähigkeit der Insel-Module und die Gesamtintegrität des Advantys STB-Systems werden durch die Übermittlung und den Empfang dieser periodischen Inselbus-Meldungen überwacht.

Da die E/A-Module der Insel für die Überwachung der Herzschlagmeldungen des NIM konfiguriert sind, schalten die Ausgangsmodule in den Fehlerstatus, wenn sie innerhalb des festgelegten Intervalls keine Herzschlagmeldung vom NIM empfangen.

Fehlerstatus für Reflexfunktionen

Nur ein Kanal eines Ausgangsmoduls, dem das Ergebnis einer Reflexaktion (*siehe Seite 118*) zugeordnet wurde, kann seine Funktionen trotz Abwesenheit der Herzschlagmeldung des NIM ausführen.

Wenn Module, die Eingaben für Reflexfunktionen liefern, ausfallen oder von der Insel entfernt werden, nehmen die Kanäle, die die Ergebnisse für diese Reflexaktionen enthalten, ihren Fehlerstatus an.

In den meisten Fällen geht ein Ausgangsmodul, das über einen für eine Reflexaktion vorgesehenen Kanal verfügt, in seinen konfigurierten Fehlerstatus über, wenn die Verbindung zwischen dem Modul und dem Feldbus-Master unterbrochen wird. Die einzige Ausnahme ist ein 2-Kanal-Digitalausgangsmodul, dessen beide Kanäle für Reflexaktionen reserviert sind. In diesem Fall kann das Modul nach einer Unterbrechung der Feldbuskommunikation die Logik weiterhin lösen. Weitere Informationen über Reflexaktionen finden Sie im *Reflexaktionen-Referenzhandbuch*.

Konfigurierter Fehlermodus

Um eine benutzerdefinierte Fehlerstrategie für einzelne Module festzulegen, müssen Sie die Advantys Configuration Software verwenden. Die Konfiguration erfolgt kanalweise. Sie können mehrere Kanäle eines einzigen Moduls mit verschiedenen Fehlerparametern konfigurieren. Konfigurierte Fehlerparameter (die nur während einer Kommunikationsstörung implementiert werden) sind Teil der im nichtflüchtigen Flash-Speicher des NIM gespeicherten Konfigurationsdatei.

Fehlerparameter

Sie können bei der Konfiguration von Ausgangskanälen mit der Advantys Configuration Software einen von zwei Fehlermodi auswählen:

- *Letzten Wert beibehalten*: In diesem Modus behalten die Ausgänge den letzten Wert bei, der ihnen vor dem Ausfall zugewiesen worden ist.
- *Vorgabewert*: In diesem (standardmäßigen) Modus können Sie einen von zwei Fehlerwerten auswählen:
 - 0 (Standard)
 - einen beliebigen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs

Die zulässigen Werte für die Fehlerparameter im Modus *Vordefinierter Wert* für Digital- und Analogmodule und Reflexfunktionen sind in folgender Tabelle aufgeführt:

Modultyp	Fehlerparameterwerte
digital	0/aus (Standardwert)
	1/an
Analog	0 (Standard)
	nicht 0 (innerhalb des Bereichs zulässiger analoger Werte)

HINWEIS: Bei einem automatisch konfigurierten System werden immer Standard-Fehlerparameter und -werte verwendet.

Speichern von Konfigurationsdaten

Einleitung

Die Advantys-Konfigurationssoftware ermöglicht Ihnen, die mit dieser Software erstellten oder geänderten Konfigurationsdaten im Flash-Speicher des NIM und/oder auf dem herausnehmbaren Speichermodul (*siehe Seite 56*) zu speichern. Folglich können diese Daten aus dem Flash-Speicher gelesen und für die Konfiguration Ihres physikalischen Island genutzt werden.

HINWEIS: Wenn Ihre Konfigurationsdaten zu groß sind, wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie sie speichern möchten.

Speichern einer Konfiguration

Nachfolgend ist das Verfahren beschrieben, das zu befolgen ist, um eine Konfigurationsdatendatei direkt im Flash-Speicher und auf einem herausnehmbaren Speichermodul zu speichern. Ausführliche Informationen finden Sie in der Online-Hilfe der Konfigurationssoftware:

Schritt	Maßnahme	Bemerkung
1	Schließen Sie das Gerät, auf dem die Advantys-Konfigurationssoftware ausgeführt wird, an den KFG-Port (<i>siehe Seite 39</i>) des NIM an.	NIM-Modelle, die Ethernet-Kommunikation unterstützten, können direkt an den Ethernet-Port angeschlossen werden.
2	Starten Sie die Konfigurationssoftware.	
3	Laden Sie die Konfigurationsdaten, die Sie speichern möchten, von der Konfigurationssoftware in das NIM.	Bei einem erfolgreichen Download werden die Konfigurationsdaten im Flash-Speicher des NIM gespeichert.
4	Installieren Sie die Karte (<i>siehe Seite 57</i>) im Host-NIM, führen Sie anschließend den Befehl Auf SIM-Karte speichern aus.	Das Speichern der Konfigurationsdaten auf einem herausnehmbaren Speichermodul ist optional. Durch diesen Vorgang werden alte Daten auf der SIM-Karte überschrieben.

Schreibgeschützte Konfigurationsdaten

Einführung

Als Teil einer benutzerdefinierten Konfiguration können Sie eine Advantys STB-Insel durch ein Passwort schützen. Nur befugte Personen haben Schreibrechte für die im Flash-Speicher abgelegten Konfigurationsdaten.

- Verwenden Sie die Advantys Configuration Software, um die Konfiguration einer Insel durch ein Passwort zu schützen.
- Bei einigen Modulen besteht die Möglichkeit, die Inselkonfiguration über eine eingebettete Website durch ein Passwort zu schützen.

Die Insel wird normalerweise im geschützten Modus ausgeführt. Alle Anwender haben die Möglichkeit, die Aktivität auf dem Inselbus zu überwachen (zu lesen). Wenn eine Konfiguration schreibgeschützt ist, ist der Zugriff wie folgt eingeschränkt:

- Ein unbefugter Benutzer ist nicht in der Lage, die aktuellen Konfigurationsdaten im Flash-Speicher zu überschreiben.
- Die RST-Taste (*siehe Seite 62*) ist deaktiviert, und eine Betätigung dieser Taste hat keine Auswirkungen auf die Inselbusoperationen.
- Das Vorhandensein einer Wechselspeicherkarte (*siehe Seite 56*) wird ignoriert. Die aktuell im Flash-Speicher gespeicherten Konfigurationsdaten können nicht durch Daten auf der Speicherkarte überschrieben werden.

HINWEIS: Das NIM STB NIP 2311 NIM ignoriert grundsätzlich keine Wechselspeicherkarte.

Passwort-Eigenschaften

Ein Passwort muss die folgenden Kriterien erfüllen:

- Es muss zwischen 0 und 6 Zeichen lang sein.
- Es sind nur alphanumerische ASCII-Zeichen zulässig.
- Beim Passwort muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

Wenn der Passwortschutz aktiviert ist, wird Ihr Passwort im Flash-Speicher gespeichert (oder auf einem herausnehmbaren Speichermodul), wenn Sie die Konfigurationsdaten speichern.

HINWEIS: Auf eine passwort-geschützte Konfiguration kann niemand zugreifen, der das Passwort nicht kennt. Ihr Systemadministrator ist für die Verwaltung des Passworts und der Liste der befugten Benutzer verantwortlich. Wenn das zugewiesene Passwort verloren geht oder vergessen wird, können Sie die Konfiguration der Insel nicht mehr ändern.

Wenn das Passwort verloren gegangen ist oder vergessen wurde und Sie die Insel neu konfigurieren müssen, müssen Sie einen löschenden Reflash des NIM durchführen. Dieses Verfahren ist auf der Advantys STB-Produkt-Website unter www.schneiderautomation.com beschrieben.


Eine Modbus-Ansicht des Datenabbilds des Island

Zusammenfassung

Ein Modbus-Registerblock ist für die Aufnahme und Speicherung des Datenabbilds des Islands im NIM reserviert. Insgesamt umfasst das Datenabbild 9999 Register. Die Register sind in aufeinander folgende Gruppen (oder Blöcke) unterteilt, die jeweils einem bestimmten Zweck dienen.

Modbus-Register und ihre Bitstruktur

Register sind 16-Bit-Elemente. Das hochwertigste Bit (MSB) ist Bit 15, das als Bit ganz links im Register angezeigt wird. Das niederstwertigste Bit (LSB) ist Bit 0, das als Bit ganz rechts im Register angezeigt wird:




Die Bits können verwendet werden, um Betriebsdaten oder den Geräte-/Systemstatus anzuzeigen.

Jedes Register verfügt über eine einmalig vergebene Referenznummer, beginnend bei 40001. Der Inhalt jedes Registers, der durch sein 0/1-Bitmuster dargestellt wird, kann dynamisch sein, aber die Registerreferenz und ihre Zuweisung im Steuerungslogikprogramm bleiben konstant.

Das Datenabbild

Die 9999 aufeinander folgenden Register im Modbus-Datenabbild beginnen bei Register 40001. Die folgende Abbildung zeigt die Unterteilung von Daten in aufeinander folgende Blöcke:



Block 1 Ausgangsdaten-Prozessabbild (4096 Register verfügbar)

Block 2 Feldbus-Master-zu-HMI-Ausgangstabelle (512 Register verfügbar)

Block 3 Reserviert (512 Register verfügbar)

Block 4 9-Registerblock, reserviert für zukünftige Schreib-/Lesezwecke

Block 5 5-Register-RTP-Requestblock

Block 6 114-Registerblock, reserviert für zukünftige Schreib-/Lesezwecke

Block 7 54-Registerblock, reserviert für zukünftige Schreib-/Lesezwecke

Block 8 4-Register-RTP-Antwortblock

Block 9 50-Registerblock, reserviert für zukünftige schreibgeschützte Zwecke

Block 10 35 vordefinierte Island-Bus-Statusregister

Block 11 Eingangsdaten/-status-Prozessabbild (4096 Register verfügbar)

Block 12 HMI-zu-Feldbus-Master-Eingangstabelle (512 Register verfügbar)

Jeder Block verfügt über eine festgelegte Anzahl von Registern, die für seine Nutzung reserviert sind. Unabhängig davon, ob alle für diesen Block reservierten Register in einer Applikation verwendet werden oder nicht, bleibt die Anzahl der diesem Block zugewiesenen Register konstant. Hierdurch wissen Sie jederzeit, wo Sie die Suche nach dem für Sie relevanten Datentyp beginnen müssen.

Um beispielsweise den Status der E/A-Module im Prozessabbild zu überwachen, müssen Sie die Daten in Block 11, beginnend bei Register 45392, überprüfen.

Lesen von Registerdaten

Alle Register im Datenabbild können von einem HMI-Bedienerfeld gelesen werden, die über den KFG-Port (*siehe Seite 39*) des NIM an das Island angeschlossen ist. Die Advantys-Konfigurationssoftware liest all diese Daten und zeigt die Blöcke 1, 2, 5, 8, 10, 11 und 12 im Fenster "Modbus-E/A-Abbild" in ihrer E/A-Zuordnung an.

Schreiben von Registerdaten

In einige Register, normalerweise eine konfigurierte Anzahl von Registern in Block 12 (Register 49488 bis 49999) des Datenabbilds, können Daten von einem HMI-Bedienerfeld (*siehe Seite 150*) geschrieben werden.

Die Advantys-Konfigurationssoftware oder ein HMI-Bedienerfeld kann außerdem verwendet werden, um Daten in die Register in Block 1 (Register 40001 bis 44096) zu schreiben. Die Konfigurationssoftware oder das HMI-Bedienerfeld muss der Island-Bus-Master sein, damit Daten in das Datenabbild geschrieben werden können – d. h., das Island muss sich im *Testmodus* befinden.


Vordefinierte Diagnoseregister im Datenabbild

Zusammenfassung

35 aufeinander folgende Register (45357 bis 45391) im Island-Bus-Datenabbild (*siehe Seite 128*) stehen für das Melden von Diagnoseinformationen zur Verfügung. Diese Register verfügen über vordefinierte Bedeutungen, die nachfolgend erläutert sind. Sie können über eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel oder durch die Advantys Configuration Software aufgerufen und überwacht werden.

Island-Kommunikationsstatus

Register 45.357 beschreibt den Kommunikationsstatus auf dem gesamten Island-Bus. Das niederwertige Byte (Bits 7 bis 0) zeigt eine von 15 möglichen 8-Bit-Mustern an, die den aktuellen Kommunikationsstatus wiedergeben. Jedes Bit im höherwertigen Byte (Bit 15 bis 8) wird verwendet, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer spezifischen Fehlerbedingung anzugeben:




- 1 Das Island wird initialisiert.
- 2 Das Island wurde in den Anlauf-Modus gesetzt (beispielsweise durch die Reset-Funktion).
- 3 Das NIM wird konfiguriert oder konfiguriert sich selbst - die Kommunikation mit allen Modulen wird zurückgesetzt.
- 4 Das NIM wird konfiguriert oder führt eine Auto-Konfiguration durch - Suche nach Modulen, die nicht automatisch adressiert sind.
- 5 Das NIM wird konfiguriert oder führt eine Auto-Konfiguration durch – Advantys STB-Module und Vorzugsmodule werden automatisch adressiert.
- 6 Das NIM wird konfiguriert oder konfiguriert sich selbst - Der Boot-Vorgang läuft.

- 7 Das Prozessabbild wird eingerichtet.
- 8 Die Initialisierung ist abgeschlossen, der Island-Bus ist konfiguriert, die Konfigurationen stimmen überein, und der Island-Bus ist nicht gestartet.
- 9 Die Konfigurationen stimmen nicht überein - Nicht-Mandatory Module oder unerwartete Module in der Konfiguration stimmen nicht überein, und der Island-Bus ist nicht gestartet.
- 10 Die Konfigurationen stimmen nicht überein - mindestens ein systemkritisches Modul stimmt nicht überein, und der Island-Bus ist nicht gestartet.
- 11 Schwere Nichtübereinstimmung der Konfigurationen - der Island-Bus wurde in den Anlauf-Modus gesetzt, und die Initialisierung wurde abgebrochen.
- 12 Die Konfigurationen stimmen überein und der Island-Bus ist betriebsbereit.
- 13 Das Island ist mit nicht übereinstimmenden Konfigurationen in Betrieb. Mindestens ein Standardmodul stimmt nicht überein, aber alle obligatorischen Module sind vorhanden und betriebsbereit.
- 14 Schwere Nichtübereinstimmung der Konfiguration - der Island-Bus wurde gestartet, befindet sich jetzt jedoch aufgrund der Nichtübereinstimmung eines oder mehrerer obligatorischer Module im Anlauf-Modus.
- 15 Das Island wurde in den Anlauf-Modus gesetzt (beispielsweise durch die Stopp-Funktion).
- 16 Der Wert 1 in Bit 8 zeigt einen schweren Fehler an. Das Bit weist auf einen Software-Überlauffehler der Empfangswarteschlange mit niedriger Priorität hin.
- 17 Der Wert 1 in Bit 9 zeigt einen schweren Fehler an. Er weist auf einen NIM-Überlauffehler hin.
- 18 Der Wert 1 in Bit 10 zeigt den Fehler "Island-Bus aus" an.
- 19 Der Wert 1 in Bit 11 zeigt einen schweren Fehler an. Dieses Bit zeigt an, dass der Fehlerzähler im NIM die Warnebene erreicht hat und dass das Fehlerstatusbit gesetzt wurde.
- 20 Der Wert 1 in Bit 12 zeigt an, dass das Fehlerstatusbit des NIM zurückgesetzt wurde.
- 21 Der Wert 1 in Bit 13 zeigt einen schweren Fehler an. Das Bit weist auf einen Software-Überlauffehler der Transferwarteschlange mit niedriger Priorität hin.
- 22 Der Wert 1 in Bit 14 zeigt einen schweren Fehler an. Das Bit weist auf einen Software-Überlauffehler der Empfangswarteschlange mit hoher Priorität hin.
- 23 Der Wert 1 in Bit 15 zeigt einen schweren Fehler an. Das Bit weist auf einen Software-Überlauffehler der Transferwarteschlange mit hoher Priorität hin.

Fehlermeldung

Jedes Bit in Register 45.358 wird genutzt, um einen Systemfehler zu melden. Der Wert 1 im Bit weist darauf hin, dass ein spezifischer globaler Fehler erkannt worden ist:




- 1 Schwerer Fehler. Aufgrund der Schwere des Fehlers ist keine weitere Kommunikation auf dem Island-Bus möglich.
- 2 Modul-ID-Fehler - ein CANopen-Standardgerät verwendet eine für die Advantys STB-Module reservierte Modul-ID.
- 3 Die automatische Adressierung ist fehlgeschlagen.
- 4 Fehler bei der Konfiguration eines Mandatory Moduls
- 5 Prozessabbildfehler - entweder ist die Prozessabbildkonfiguration nicht konsistent oder es konnte während der automatischen Konfiguration nicht erstellt werden.
- 6 Fehler während der Auto-Konfiguration - ein Modul befindet sich nicht an seiner konfigurierten Position, und das NIM kann die Auto-Konfiguration nicht abschließen.
- 7 Ein Island-Busmanagementfehler wurde vom NIM erkannt.
- 8 Zuweisungsfehler - das Initialisierungsverfahren im NIM hat einen Modulzuweisungsfehler erkannt, was möglicherweise auf die Nichtübereinstimmung mindestens eines Applikationsparameters zurückzuführen ist.
- 9 Interner Auslösungsprotokollfehler
- 10 Moduldatenlängenfehler
- 11 Modulkonfigurationsfehler
- 12 Applikationsparameterfehler
- 13 Applikationsparameterdienst- oder Timeout-Fehler

Knotenkonfiguration

Die nächsten acht aufeinander folgenden Register (Register 45359 bis 45366) zeigen Positionen an, an denen Module auf dem Island-Bus konfiguriert wurden. Diese Daten werden im Flash-Speicher gespeichert. Beim Einschalten werden die aktuellen Positionen der Module auf dem Island durch einen Vergleich mit den konfigurierten und im Speicher gespeicherten Positionen überprüft. Jedes Bit steht für eine konfigurierte Position:

- Der Wert 1 in einem Bit gibt an, dass ein Modul für die verknüpfte Position konfiguriert wurde.
- Der Wert 0 in einem Bit gibt an, dass kein Modul für die verknüpfte Position konfiguriert wurde.

Die ersten beiden unten abgebildeten Register enthalten die 32 Bits, die die in einer typischen Island-Konfiguration verfügbaren Modulpositionen wiedergeben. Die verbleibenden sechs Register (45361 bis 45366) dienen zur Unterstützung der Island-Erweiterungsfunktion.





Knoten-Konfiguration

Die nächsten acht aufeinander folgenden Register (Register 45.367 bis 45.374) zeigen das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von konfigurierten Modulen an den Positionen auf dem Island-Bus an. Diese Daten werden im Flash-Speicher gespeichert. Beim Einschalten werden die aktuellen Positionen der Module auf dem Island durch einen Vergleich mit den konfigurierten und im Speicher gesicherten Positionen überprüft. Jedes Bit steht für ein Modul:

- Der Wert 1 in einem bestimmten Bit zeigt entweder an, dass das konfigurierte Modul nicht vorhanden ist oder dass die Position nicht konfiguriert worden ist.
- Der Wert 0 zeigt an, dass das richtige Modul an seiner konfigurierten Position vorhanden ist.

Die ersten beiden unten abgebildeten Register enthalten die 32 Bits, die die in einer typischen Island-Konfiguration verfügbaren Modulpositionen wiedergeben. Die verbleibenden sechs Register (45369 bis 45374) dienen zur Unterstützung der Island-Erweiterungsfunktion.




Warnmeldungen

Die nächsten acht aufeinander folgenden Register (Register 45375 bis 45382) zeigen das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von neu empfangenen Warnmeldungen für die einzelnen Module auf dem Island an. Jedes Bit steht für ein Modul:

- Der Wert 1 in einem bestimmten Bit zeigt an, dass eine neue Warnmeldung für das verknüpfte Modul in die Warteschlange geschrieben wurde.
- Der Wert 0 in einem bestimmten Bit gibt an, dass keine neue Warnmeldung für das verknüpfte Modul empfangen wurde, seitdem der Diagnosepuffer zum letzten Mal ausgelesen wurde.

Die ersten beiden unten abgebildeten Register enthalten die 32 Bit, die in einer typischen Island-Konfiguration verfügbaren Modulpositionen wiedergeben. Die verbleibenden sechs Register (45377 bis 45382) dienen zur Unterstützung der Island-Erweiterungsfunktion.





Fehlererkennung

Die nächsten acht aufeinander folgenden Register (Register 45383 bis 45390) zeigen das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von an den Island-Bus-Modulen erkannten Betriebsstörungen an. Jedes Bit steht für ein Modul:

- Der Wert 1 in einem Bit zeigt an, dass das verknüpfte Modul betriebsbereit ist und dass keine Fehler erkannt wurden.
- Der Wert 0 in einem Bit gibt an, dass das verknüpfte Modul nicht betriebsbereit ist, weil es entweder gestört ist oder weil es nicht konfiguriert ist.


Die ersten beiden unten abgebildeten Register enthalten die 32 Bit, die die in einer typischen Island-Konfiguration verfügbaren Modulpositionen wiedergeben. Die verbleibenden sechs Register (45385 bis 45390) dienen zur Unterstützung der Island-Erweiterungsfunktion.

Register 45383**Register 45384**

Netzwerkmodul-Status

Die acht LSBs (Bits 7 bis 0) im Register 45391 melden den Status des NIM. Beachten Sie, dass vier Bit Bit 0 bis 3 (*siehe Seite 138*) zusammen den aktuellen Betriebszustand des STB NFP 2212 darstellen.

Register 45391



- 1 Der Wert der jeweiligen Bit 0 bis 3 gibt den aktuellen Status des NIM an.
- 2 Der Wert 1 in Bit 5 zeigt eine ungültige Knotenadresse an.
- 3 Ein Wert von 1 in Bit 6 zeigt an, dass der mit Hilfe der Advantys Configuration Software erstellte Fipio-Standardprofiltyp kleiner als die tatsächliche Island-Bus-Konfiguration ist und ignoriert wird. Der durch die automatische Adressierung bestimmte Standardprofiltyp wird übernommen und im Flash-Speicher des NIM gespeichert.
- 4 Modulstörung – Bit 8 wird auf 1 gesetzt, wenn irgendein Modul auf dem Island ausfällt.
- 5 Der Wert 1 in Bit 9 zeigt einen internen Fehler an – mindestens ein globales Bit wurde gesetzt.
- 6 Der Wert 1 in Bit 10 zeigt einen externen Fehler an - das Problem liegt auf Feldbus-Ebene.
- 7 Der Wert 1 in Bit 11 zeigt an, dass die Konfiguration geschützt ist – die RST-Taste ist deaktiviert, und für die Änderung der Island-Konfiguration ist die Eingabe des richtigen Passworts erforderlich. Der Bitwert 0 gibt an, dass die Island-Konfiguration ungeschützt ist – die RST-Taste ist aktiviert, und die Konfiguration ist nicht durch ein Passwort geschützt.
- 8 Der Wert 1 in Bit 12 zeigt an, dass die Konfiguration auf dem herausnehmbaren Speichermodul ungültig ist.
- 9 Der Wert 1 in Bit 13 zeigt an, dass die Reflex Action-Funktion konfiguriert wurde (für NIMs mit der Firmwareversion ab 2.0).
- 10 Der Wert 1 in Bit 14 zeigt an, dass ein oder mehrere Island-Module bei laufendem Betrieb ausgetauscht worden sind (für NIMs mit der Firmwareversion ab 2.0).
- 11 Island-Bus-Ausgangsdaten-Master – der Wert 0 in Bit 15 zeigt an, dass das Feldbus-Master-Gerät die Ausgangsdaten des Prozessabbilds des Islands steuert. Der Bitwert 1 zeigt an, dass die Advantys Configuration Software die Ausgangsdaten des Prozessabbilds des Island steuert.

Betriebszustände des STB NFP 2212

Bit 0 bis 3 im Register 45391 (*siehe Seite 137*) verwenden die Werte in der folgenden Tabelle, um den aktuellen Betriebszustand des STB NFP 2212 anzuzeigen:

Betriebszustände des STB NFP 2212	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Prüfung der Island-Konfiguration	0	0	0	0
Initialisierung des STB NFP 2212- Handlers	0	0	0	1
Datenaustausch	0	0	1	0
Fehlerprüfung	0	0	1	1

Die Register werden den Ausgangsmodulen im Ausgangsdatenblock entsprechend ihrer Adressen auf dem Inselbus zugeordnet. Register 40001 enthält immer die Daten für das erste Ausgangsmodul auf der Insel (das dem NIM nächste Ausgangsmodul).

Lese-/Schreibfunktionen für die Ausgangsdaten

Die Register im Ausgangsdatenabbild können gelesen und geschrieben werden.

Sie können das Prozessabbild mittels einer Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel oder der Advantys Configuration Software lesen (d.h. überwachen). Die Dateninhalte, die angezeigt werden, wenn Sie die Register des Ausgangsdatenabbilds überwachen, werden in Quasi-Echtzeit aktualisiert.

Der Feldbus-Master der Insel schreibt außerdem aktualisierte Steuerdaten in das Ausgangsdaten-Prozessabbild.

Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbild

Der Eingangsdaten- und E/A-Statusblock (Register 45392 bis 49487) umfasst das Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbild. Jedes E/A-Modul auf dem Inselbus verfügt über Informationen, die in diesem Block gespeichert werden müssen.

- Jedes digitale Eingangsmodul speichert Daten (den An-/Aus-Status seiner Eingangskanäle) in einem Register des Eingangsdaten- und E/A-Statusblock und leitet den Status an das nächste Register weiter.
- Jedes analoge Eingangsmodul verwendet vier Register im Eingangsdaten- und E/A-Statusblock. Es stellt die analogen Daten für jeden Kanal in separaten Registern und den Status jedes Kanals in separaten Registern dar. Analoge Daten werden üblicherweise mit einer 11- oder 12-Bit-Auflösung im IEC-Format dargestellt. Der Status eines analogen Eingangskanals wird normalerweise durch eine Reihe von Statusbits dargestellt, die angeben, ob sich ein Wert außerhalb des zulässigen Bereichs in einem Kanal befindet oder nicht.
- Jedes digitale Ausgangsmodul meldet ein Echo seiner Ausgangsdaten an ein Register im Eingangsdaten- und E/A-Statusblock. Echo-Ausgangsdatenregister sind im Wesentlichen Kopien der Registerwerte, die im Ausgangsdaten-Prozessabbild enthalten sind. Diese Daten sind normalerweise nicht von großem Interesse, können jedoch nützlich sein, wenn ein digitaler Ausgangskanal für eine Reflexaktion konfiguriert wurde. In diesem Fall kann der Feldbus-Master den Bitwert im Echo-Ausgangsdatenregister sehen, selbst wenn der Ausgangskanal innerhalb des Inselbusses aktualisiert wird.
- Jedes analoge Ausgangsmodul verwendet zwei Register im Eingangsdaten- und E/A-Statusblock, um seinen Status zu melden. Der Status eines analogen Ausgangskanals wird normalerweise durch eine Reihe von Statusbits dargestellt, die angeben, ob sich ein Wert außerhalb des zulässigen Bereichs in einem Kanal befindet oder nicht. Analoge Ausgangsmodule melden keine Daten an diesen Block.

Eine detaillierte Übersicht, wie die Register im Eingangsdaten- und E/A-Statusblock implementiert werden, ist im Prozessabbild-Beispiel aufgeführt.


Ein Beispiel einer Modbus-Ansicht des Prozessabbilds

Zusammenfassung

Das folgende Beispiel zeigt, wie das Ausgangsdaten-Prozessabbild und das Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbild aussehen können, wenn es eine bestimmte Inselbus-Konfiguration wiedergibt.

Die Beispielkonfiguration

Die Beispiel-Insel umfasst die folgenden 10 Module sowie eine Abschlussplatte:



- 1 Netzwerk-Schnittstellenmodul
- 2 24 VDC-Leistungsverteilmittel
- 3 STB DDI 3230 24 V GS digitales 2-Kanal-Eingangsmodul
- 4 STB DDO 3200 24 V GS digitales 2-Kanal-Ausgangsmodul
- 5 STB DDI 3420 24 V GS digitales 4-Kanal-Eingangsmodul
- 6 STB DDO 3410 24 V GS digitales 4-Kanal-Ausgangsmodul
- 7 STB DDI 3610 24 V GS digitales 6-Kanal-Eingangsmodul
- 8 STB DDO 3600 24 V GS digitales 6-Kanal-Ausgangsmodul
- 9 STB AVI 1270 -10 V GS analoges 2-Kanal-Eingangsmodul
- 10 STB AVO 1250 -10 V GS analoges 2-Kanal-Ausgangsmodul
- 11 STB XMP 1100 Inselbus-Abschlussplatte

Die E/A-Module verfügen über die folgenden Inselbusadressen (*siehe Seite 52*):

E/A-Modell	Modultyp	Inselbusadresse
STB DDI 3230	2-kanaliger Digitaleingang	1
STB DDO 3200	2-kanaliger Digitalausgang	2
STB DDI 3420	4-kanaliger Digitaleingang	3
STB DDO 3410	4-kanaliger Digitalausgang	4
STB DDI 3610	6-kanaliger Digitaleingang	5






E/A-Modell	Modultyp	Inselbusadresse
STB DDO 3600	6-kanaliger Digitalausgang	6
STB AVI 1270	2-kanaliger Analogeingang	7
STB AVO 1250	2-kanaliger Analogausgang	8

Das PDM und die Abschlussplatte benötigen keine Inselbusadressen und sind nicht im Prozessabbild dargestellt.

Das Ausgangsdaten-Prozessabbild

Betrachten wir zunächst die für die Unterstützung des Ausgangsdaten-Prozessabbildes (*siehe Seite 139*) erforderliche Registerzuweisung. Diese sind die Daten, die vom Feldbus-Master auf die Insel geschrieben werden, um die Ausgangsmodule auf dem Inselbus zu aktualisieren. Die vier Ausgangsmodule sind betroffen - die drei digitalen Ausgangsmodule an den Adressen 2, 4 und 6 und das eine analoge Ausgangsmodul an der Adresse 8.

Die drei digitalen Ausgangsmodule verwenden jeweils ein Modbus-Register für Daten. Das analoge Ausgangsmodul benötigt zwei Register, eines für jeden Ausgangskanal. Insgesamt werden fünf Register (Register 40001 bis 40005) für diese Konfiguration benötigt:



- 1 Der Wert in Register 40004 befindet sich innerhalb des Bereichs von +10 bis -10 V mit 11-Bit-Auflösung plus einem Vorzeichenbit in Bit 15.
- 2 Der Wert in Register 40005 befindet sich innerhalb des Bereichs von +10 bis -10 V mit 11-Bit-Auflösung plus einem Vorzeichenbit in Bit 15.

Die Digitalmodule verwenden die wertniedrigsten Bits, um ihre Ausgangsdaten zu speichern und anzuzeigen. Das Analogmodul verwenden die werthöchsten Bits, um seine Ausgangsdaten zu speichern und anzuzeigen.

Das Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbild

Betrachten wir nun die für die Unterstützung des Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbaus (*siehe Seite 140*) erforderliche Registerzuweisung. Dies sind die Informationen, die das NIM von den Inselmodulen abfragt, so dass sie vom Feldbus-Master oder von einem anderen Überwachungsgerät gelesen werden können.

Alle acht E/A-Module sind in diesem Prozessabbildblock dargestellt. Den Modulen sind Register in der Reihenfolge ihrer Inselbusadressen, beginnend mit Register 45392, zugewiesen.

Jedes digitale E/A-Modul verwendet zwei aufeinanderfolgende Register:

- Digitale Eingangsmodule verwenden ein Register, um Daten zu melden, und das nächste Register, um den Status zu melden.
- Digitale Ausgangsmodule verwenden ein Register, um die Ausgangsdaten zurückzumelden, und das nächste Register, um den Status zu melden.

HINWEIS: Der Wert in einem *Echo-Ausgangsdatenregister* ist im Wesentlichen eine Kopie des Wertes, der in das entsprechende Register im Ausgangsdaten-Prozessabbild geschrieben wurde. Im Allgemeinen ist dies der Wert, der vom Feldbus-Master in das NIM geschrieben wurde, und sein Rückmeldesignal ist von keinem besonderen Interesse. Wenn ein Ausgangskanal für die Ausführung einer Reflexaktion (*siehe Seite 118*) konfiguriert ist, stellt das Rückmeldesignal jedoch ein Mittel dar, mit dem der Feldbus-Master den aktuellen Wert des Ausgangs überprüfen kann.







Das analoge Eingangsmodul verwendet vier aufeinanderfolgende Register:

- das erste Register dient zum Melden der Daten für den Kanal 1
- das zweite Register dient zum Melden des Status von Kanal 1
- das dritte Register dient zum Melden der Daten für den Kanal 2
- das vierte Register dient zum Melden des Status von Kanal 2


Das analoge Ausgangsmodul verwendet zwei aufeinanderfolgende Register:

- das erste Register dient zum Melden des Status von Kanal 1
- das zweite Register dient zum Melden des Status von Kanal 2


Insgesamt werden 18 Register (Register 45392 bis 45409) verwendet, um unsere Konfiguration zu unterstützen:




Register 45398 STB DDO 3410 Echo Ausgangsdaten




Register 45399 STB DDO 3410 Status




Register 45400 STB DDI 3610 Daten







Register 45401 STB DDI 3610 Status




Register 45402 STB DDO 3600 Echo Ausgangsdaten






Register 45407

STB AVI 1270 Status von Kanal 2




Register 45408

STB AVO 1250 Status von Kanal 1



Register 45409

STB AVO 1250 Status von Kanal 2



Die Mensch/Maschine-Schnittstellenblöcke im Inseldatenabbild

Zusammenfassung

Eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel, die über das Modbus-Protokoll kommuniziert, kann an den KFG-Port (*siehe Seite 39*) des NIM angeschlossen werden. Mittels der Advantys Configuration Software können Sie einen oder zwei Registerblöcke im Datenabbild (*siehe Seite 127*) reservieren, um den Datenaustausch der Mensch/Maschine-Schnittstelle zu unterstützen. Wenn eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel Daten in einen dieser Blöcke schreibt, sind diese Daten (als Eingänge) für den Feldbus-Master zugänglich. Die vom Feldbus-Master (als Ausgänge) geschriebenen Daten werden in einem anderen reservierten Registerblock gespeichert, den die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel lesen kann.

Konfiguration der Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel

Advantys STB unterstützt die Möglichkeit, dass die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel folgende Funktionen übernimmt:

- Eingangsgerät, das Daten in das Datenabbild der Insel schreibt, die vom Feldbus-Master gelesen werden können
- Ausgangsgerät, das Daten lesen kann, die vom Feldbus-Master in das Datenabbild der Insel geschrieben wurden
- kombiniertes E/A-Gerät

Austausch der Eingangsdaten einer Mensch/Maschine-Schnittstelle

Eingangsdaten an den Feldbus-Master können durch die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel generiert werden. Eingabesteuerungen an einer Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel können folgende Elemente sein:

- Drucktasten
- Schalter
- ein Dateneingabe-Tastenfeld

Um eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel als ein Eingabegerät auf der Insel zu nutzen, müssen Sie den Block Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-Feldbus-Master im Datenabbild der Insel (*siehe Seite 128*) aktivieren und die Anzahl der Register in diesem Block angeben, die Sie für die Datenübertragungen von der Mensch/Maschine-Schnittstelle zum Feldbus-Master verwenden möchten. Sie müssen die Advantys Configuration Software verwenden, um diese Konfigurationsanpassungen vorzunehmen.

Der Block Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-Feldbus-Master kann bis zu 512 Register umfassen, die von Register 49488 bis 49999 reichen. (Ihr tatsächliches Register-Limit wird durch Ihren Feldbus bestimmt.) Dieser Block folgt unmittelbar auf den Standard-Eingangsdaten- und E/A-Statusabbild (*siehe Seite 140*)-Block (Register 45392 bis 49487) im Datenabbild der Insel.

Die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel schreibt die Eingangsdaten in eine festgelegte Anzahl von Registern im Block Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-Feldbus-Master. Das NIM verwaltet den Transfer der Mensch/Maschine-Schnittstellendaten in diese Register als Teil des gesamten Eingabedatentransfers—es konvertiert die 16-Bit-Registerdaten in ein Feldbus-spezifisches Datenformat um und überträgt sie zusammen mit dem standardmäßigen Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbild an den Feldbus. Der Feldbus-Master liest und antwortet auf die Mensch/Maschine-Schnittstellendaten, als wenn es sich um Standard-Eingangsdaten handeln würde.

Austausch der Ausgangsdaten einer Mensch/Maschine-Schnittstelle

Im Gegenzug können vom Feldbus-Master geschriebene Ausgangsdaten verwendet werden, um Ausgabeelemente auf der Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel zu aktualisieren. Ausgabeelemente können sein:

- Anzeige-LEDs
- Schaltflächen oder Bildelemente, welche die Farbe oder die Form ändern
- Datenanzeigebildschirme (zum Beispiel Temperaturanzeigen)

Um die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel als Ausgabegerät zu nutzen, müssen Sie den Block Feldbus-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle im Datenabbild der Insel (*siehe Seite 128*) aktivieren und die Anzahl der Register in diesem Block angeben, die Sie nutzen möchten. Sie müssen die Advantys Configuration Software verwenden, um diese Anpassungen an Ihrer Konfiguration vorzunehmen.

Der Block Feldbus-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle kann bis zu 512 Register umfassen, die von Register 44097 bis 44608 reichen. Dieser Block folgt unmittelbar auf den standardmäßigen Ausgangsdaten-Prozessabbildblock (*siehe Seite 139*) (Register 40001 bis 44096) im Datenabbild der Insel.

Der Feldbus-Master schreibt Ausgangs-Aktualisierungsdaten im Feldbus-spezifischen Format in den Mensch/Maschine-Schnittstellen-Datenblock und gleichzeitig in den Ausgangsdaten-Prozessabbildbereich. Die Ausgangsdaten werden im Block Feldbus-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle gespeichert. Bei Request durch die Mensch/Maschine-Schnittstelle über einen Modbus *Lesebefehl* besteht die Rolle des NIM darin, diese Ausgangsdaten zu empfangen, sie in ein 16-Bit Modbus-Format zu konvertieren und sie über die Modbus-Verbindung am KFG-Port an die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel zu senden.

HINWEIS: Der *Lesebefehl* ermöglicht das Lesen aller Modbus-Register - nicht nur der Register in dem für den Datenaustausch zwischen Feldbus-Master und Mensch/Maschine-Schnittstelle reservierten Block.

Test-Modus

Zusammenfassung

Der Test-Modus zeigt an, dass die Ausgangsdaten des Prozessabbaus der STB-Insel nicht durch einen Feldbus-Master, sondern entweder durch die Advantys Configuration Software oder durch eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel gesteuert werden. Wenn sich die STB-Insel im Test-Modus befindet, kann der Feldbus-Master nicht die Ausgänge der STB-Insel schreiben, jedoch weiterhin seine Eingänge und Diagnosedaten lesen.

Der Test-Modus wird offline konfiguriert, dann mit der Inselkonfiguration geladen und anschließend online aktiviert.

Wählen Sie im Menü **Online** die Option "Test-Modus-Einstellungen" aus, um das Konfigurationsfenster "Test-Modus" zu öffnen. In diesem Fenster können Sie eine Test-Modus-Einstellung auswählen. Die Test-Modus-Einstellungen werden mit anderen Konfigurationseinstellungen der STB-INSEL sowohl im Flash-Speicher des NIM als auch auf einer SIM-Karte gespeichert, wenn eine solche Karte mit dem NIM verbunden ist.

Wenn der Test-Modus aktiviert ist, leuchtet die LED "TEST" des NIM, und das Bit Nr. 5 des NIM-Statusworts in Register 45391 wird auf 1 gesetzt.

HINWEIS: Der Verlust der Modbus-Kommunikation hat keinen Einfluss auf den Test-Modus.

Es gibt drei Test-Modus-Einstellungen:

- Temporärer Test-Modus
- Permanenter Test-Modus
- Passwort-Test-Modus

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Vorgehensweise zur Aktivierung des Test-Modus sowie dessen Auswirkungen.

Temporärer Test-Modus

Verwenden Sie im Online-Betrieb die Advantys Configuration Software, und nicht eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel, um den temporären Test-Modus zu aktivieren. Wählen Sie hierzu im Menü **Online** die Option **Test-Modus** aus.

Nach dem Aktivieren kann der temporäre Test-Modus folgendermaßen deaktiviert werden:

- Aufheben der Option **Test-Modus** im Menü **Online**
- Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung des NIM
- Auswählen der Option **Reset** im Menü **Online**

- Durchführen einer automatischen Konfiguration
- Downloaden einer neuen Inselkonfiguration in das NIM (oder Einsetzen einer SIM-Karte mit einer neuen Inselkonfiguration in das NIM und Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung des NIM)

Der temporäre Test-Modus ist die standardmäßige Test-Modus-Konfigurationseinstellung.

Permanenter Test-Modus

Verwenden Sie die Advantys Configuration Software, um die STB-Insel für den permanenten Test-Modus zu konfigurieren. Wenn der Download dieser Konfiguration abgeschlossen ist, ist der permanente Test-Modus aktiviert. Danach wird die STB-Insel jedes Mal, wenn die Stromzufuhr der Insel aus- und wieder eingeschaltet wird, im Test-Modus betrieben. Wenn der permanente Test-Modus aktiviert ist, werden die Prozessabbild-Ausgangsdaten der STB-Insel ausschließlich entweder durch das HMI-Bedienerfeld oder durch die Konfigurationssoftware gesteuert. Der Feldbus-Master steuert diese Ausgänge nicht mehr.

Der permanente Test-Modus kann folgendermaßen deaktiviert werden:

- Herunterladen einer neuen Inselkonfiguration auf das NIM (oder Einsetzen einer SIM-Karte mit einer neuen Inselkonfiguration in das NIM und Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung des NIM)
- Durchführen einer automatischen Konfiguration

Passwort-Test-Modus

Verwenden Sie die Advantys Configuration Software, um ein Passwort in die Konfigurationseinstellungen der STB-Insel einzugeben. Das von Ihnen eingegebene Passwort muss einen Ganzzahlwert zwischen 1 und 65535 (FFFF hexadezimal) haben.

Nachdem die geänderte Konfiguration - einschließlich des Passworts - geladen wurde, können Sie den Passwort-Test-Modus nur aktivieren, indem Sie mittels einer Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel einen einzigen Modbus-Register-Schreibbefehl zum Senden des Passwortwertes an das Modbus-Register 45120 ausführen.

Wenn der Passwort-Test-Modus aktiviert ist, werden die Prozessabbild-Ausgangsdaten der STB-Insel entweder durch die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel oder durch die Konfigurationssoftware gesteuert. Der Feldbus-Master steuert diese Ausgänge in diesem Fall nicht mehr.

Nach dem Aktivieren kann der Passwort-Test-Modus folgendermaßen deaktiviert werden:

- Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung des NIM
- Auswählen der Option **Reset** im Menü **Online**
- Durchführen einer automatischen Konfiguration

- Herunterladen einer neuen Inselkonfiguration auf das NIM (oder Einsetzen einer SIM-Karte mit einer neuen Inselkonfiguration in das NIM und Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung des NIM)
- Ausführen eines einzigen Modbus-Register-Schreibbefehls mittels einer HMI zum Senden des Passworts an das Modbus-Register 45121 (nur STB NIC 2212 und STB NIP 2311 NIM)

HINWEIS: Der Passwort-Test-Modus darf nur mittels des Konfigurations-Ports des NIM aktiviert werden. Alle Versuche, den Passwort-Test-Modus mit dem Feldbus zu aktivieren (über die NIM-Modelle STB NMP 2212 oder STB NIP 2212) sind fehlgeschlagen.

Laufzeit-Parameter

Einleitung

Für STB-Module stellt die Advantys Configuration Software die Funktion "RTP" (Laufzeitparameter) bereit. Sie ermöglichen das Überwachen und Bearbeiten ausgewählter E/A-Parameter und Inselbus-Statusregister des NIM, während die Insel aktiv ist. Diese Funktion ist nur an Standard-NIMs ab der Firmware-Version 2.0 verfügbar.

Die RTP-Funktion muss mittels der Advantys Configuration Software konfiguriert werden, bevor sie verwendet werden kann. Die RTP-Funktion ist nicht standardmäßig konfiguriert. Konfigurieren Sie die RTP-Funktion, indem Sie die Option **Laufzeitparameter konfigurieren** auf der Registerkarte **Optionen** im Modul-Editor des NIMs auswählen. Hierdurch werden die erforderlichen Register im Datenprozessabbild des NIM zugewiesen, die diese Funktion unterstützen.

Anforderungs- und Antwortblocks

Verwenden Sie die RTP-Funktion, nachdem diese konfiguriert ist, indem Sie in bis zu fünf reservierte Wörter im Ausgangsdaten-Prozessabbild des NIM (RTP-Requestblock) schreiben und indem Sie den Wert von vier reservierten Wörtern im Eingangsdaten-Prozessabbild des NIM (RTP-Antwortblock) lesen. Die Advantys Configuration Software zeigt beide Blöcke der reservierten RTP-Wörter im Dialogfeld **E/A-Zuordnung** der Insel sowohl auf der Registerkarte **Modbus-E/A-Abbild** als auch (für NIMs mit einem separaten Feldbus-E/A-Abbild) auf der Registerkarte **Feldbus-E/A-Abbild** an. Auf jeder Registerkarte werden die Blöcke der reservierten RTP-Wörter nach dem Block der E/A-Prozessdaten und vor dem Block der HMI-Daten (falls vorhanden) angezeigt.

HINWEIS: Die Modbus-Adresswerte der RTP-Request- und -Antwortblöcke sind in allen Standard-Buskopplern identisch. Die Feldbus-Adresswerte der RTP-Request- und -Antwortblöcke hängen vom Netzwerktyp ab. Verwenden Sie die Registerkarte **Feldbus-E/A-Abbild** des Dialogfelds **E/A-Zuordnung**, um die Position der RTP-Register zu ermitteln. Verwenden Sie für Modbus Plus- und Ethernet-Netzwerke die Modbus-Registernummern.

Ausnahmen

Jegliche Parameter, die Sie mittels der RTP-Funktion ändern, behalten ihren geänderten Wert nicht bei, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:

- Die Stromversorgung des NIM wird aus- und wieder eingeschaltet.
- Ein **Reset**-Befehl wird mittels der Advantys Configuration Software an das NIM gesendet.
- Der Befehl **Auf der SIM-Karte speichern** wird mittels der Advantys Configuration Software ausgeführt.

- Das Modul, dessen Parameter geändert worden sind, wird bei laufendem Betrieb ausgetauscht.

Wenn ein Modul bei laufendem Betrieb ausgetauscht wird (wird durch das HOT_SWAP-Anzeigebit angezeigt), können Sie die RTP-Funktion verwenden, um zu ermitteln, welches Modul ausgetauscht wurde, und um die vorherigen Werte der Parameter wiederherzustellen.

Test-Modus

Wenn sich das NIM im Test-Modus befindet, kann das Ausgangsdaten-Prozessabbild des NIM (einschließlich des RTP-Requestblocks) entweder durch die Advantys Configuration Software oder durch eine Mensch/Maschine-Schnittstelle gesteuert werden (abhängig davon, welcher Test-Modus konfiguriert ist). Es können Modbus-Standardbefehle verwendet werden, um auf die RTP-Wörter zuzugreifen. Wenn sich das NIM im Test-Modus befindet, kann der Feldbus-Master nicht in den RTP-Requestblock im Ausgangsdaten-Prozessabbild des NIM schreiben.

Definitionen für RTP-Requestblockwörter

Die folgende Tabelle führt die Wörter des RTP-Request-Blocks auf:

Modbus-Adresse	Höherwertiges Byte	Niederwertiges Byte	Datentyp	Attribut
45130	Unterindex	Umschalten + Länge	nicht vorzeichenbehafet 16	RW
45131	Index (höherwertiges Datenbyte)	Index (niederwertiges Datenbyte)	nicht vorzeichenbehafet 16	RW
45132	Datenbyte 2	Datenbyte 1 (LSB)	nicht vorzeichenbehafet 16	RW
45133	Datenbyte 4 (MSB)	Datenbyte 3	nicht vorzeichenbehafet 16	RW
45134	Umschalten + Befehl	Knoten-ID	nicht vorzeichenbehafet 16	RW
HINWEIS: Der RTP-Requestblock wird auch im herstellerspezifischen Bereich des CANopen-Feldbusses als ein Objekt mit dem speziellen Index 0x4101 und Unterindex 1 bis 5 (Datentyp = nicht vorzeichenbehafet 16, Attribut = lesend/schreibend) dargestellt.				

Das NIM führt eine Bereichsprüfung an den oben aufgeführten Bytes wie folgt durch:

- Index (höherwertiges/niederwertiges Byte): 0x2000 bis 0xFFFF für Schreiben; 0x1000 bis 0xFFFF für Lesen
- Umschalten + Länge: Länge = 1 bis 4 Bytes; das höchstwertige Bit enthält das Umschalt-Bit
- Umschalten + Befehl: Befehl = 1 bis 0x0A (siehe Tabelle *Gültige Befehle* unten); das höchstwertige Bit enthält das Umschalt-Bit
- Knoten-ID: 1 bis 32 und 127 (das NIM selbst)

Die Bytes `Umschalten+Befehl` und `Umschalten+Länge` befinden sich den beiden Enden des RTP-Request-Registerblocks. Das NIM verarbeitet den RTP-Request, wenn die jeweiligen Umschalbits dieser beiden Bytes auf den gleichen Wert gesetzt sind. Das NIM verarbeitet einen gleichen RTP-Request nur dann erneut, wenn die beiden Werte auf einen neuen identischen Wert geändert wurden. Wir empfehlen, dass Sie neue übereinstimmende Umschalbytes (`Umschalten+Befehl` und `Umschalten+Länge`) nur konfigurieren, wenn Sie zwischen den beiden Umschalbytes einen RTP-Request setzen.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB VON GERÄTEN

Schreiben Sie alle Bytes in den RTP-Request bevor Sie `Umschalten+Befehl` und `Umschalten+Länge` auf den gleichen Wert setzen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Definitionen für RTP-Response-Blockwörter

Die folgende Liste zeigt Wörter des RTP-Response-Blocks:

Modbus-Adresse	Höherwertiges Byte	Niederwertiges Byte	Datentyp	Attribut
45303	Status (das höherwertige Bit wird verwendet, um anzugeben, ob der RTP-Dienst aktiviert ist: MSB = 1 bedeutet aktiviert)	<code>Umschalten + Befehlsecho</code> :	nicht vorzeichenbehaftet 16	nur lesend
45304	Datenbyte 2	Datenbyte 1 (LSB)	nicht vorzeichenbehaftet 16	nur lesend
45305	Datenbyte 4 (MSB)	Datenbyte 3	nicht vorzeichenbehaftet 16	nur lesend

Modbus-Adresse	Höherwertiges Byte	Niederwertiges Byte	Datentyp	Attribut
45306	-	Umschalten + Befehlsecho:	nicht vorzeichenbehaffet 16	nur lesend
HINWEIS: Der RTP-Antwortblock wird auch im herstellerspezifischen Bereich des CANopen-Feldbusses als ein Objekt mit dem speziellen Index 0x4100 und Unterindex 1 bis 4 (Datentyp = nicht vorzeichenbehaffet 16, Attribut = nur lesend) dargestellt.				

Die Bytes Umschalten + Befehlsecho befinden sich am Ende des Registerbereichs, um es Ihnen zu ermöglichen, die Konsistenz der zwischen diesen Bytes befindlichen Daten zu überprüfen (wenn die RTP-Antwortblockworte nicht in einem einzigen Zyklus aktualisiert werden). Das NIM aktualisiert das Statusbyte und die vier Datenbytes (falls zutreffend) vor der Aktualisierung der Bytes Umschalten + Befehlsecho in den Modbus-Registern 45303 und 45306, um den Wert des BytesUmschalten + Befehl des entsprechenden RTP-Requests auszugleichen. Sie müssen zuerst sicherstellen, dass beide Bytes Umschalten + Befehl mit dem Byte Umschalten + Befehl im RTP-Requestblock übereinstimmen, bevor Sie die Daten im RTP-Antwortblock verwenden.

Gültige RTP-Befehle

Die folgende Liste zeigt gültige Befehle (CMDs):

Befehl (CMD)	Code (mit Ausnahme des MSB)	Gültige Knoten-IDs	Zulässiger Status des adressierten Knotens	Datenbytes
RTP aktivieren (nur nachdem RTP mittels der Advantys Configuration Software konfiguriert wurde)	0x08	127	N/A	-
RTP deaktivieren	0x09	127	N/A	-
Hot-Swap-Bit zurücksetzen	0x0A	1-32	N/A	-

Befehl (CMD)	Code (mit Ausnahme des MSB)	Gültige Knoten-IDs	Zulässiger Status des adressierten Knotens	Datenbytes
Parameter lesen	0x01	1-32, 127	Anlauf In Betrieb	Datenbytes in Antwort, Länge muss angegeben werden
Parameter schreiben	0x02	1-32	in Betrieb	Datenbytes im Request, Länge muss angegeben werden

Das höchstwertige Bit des Bytes `Umschalten + Befehl` eines RTP-Requestblocks ist das Umschaltbit. Ein neuer Befehl wird erkannt, wenn sich der Wert dieses Bits ändert und mit dem Wert des Umschaltbits im Byte `Umschalten + Länge` übereinstimmt.

Ein neuer RTP-Request wird nur verarbeitet, wenn der vorherige RTP-Request beendet ist. Sich überlappende RTP-Requests sind unzulässig. Ein neuer RTP-Request, der vor der Beendigung eines vorhergehenden Requests gemacht wird, wird ignoriert.

Um zu ermitteln, wann ein RTP-Befehl verarbeitet wurde und seine Antwort vollständig ist, überprüfen Sie die Werte des Bytes `Umschalten + Befehl` im RTP-Antwortblock. Überprüfen Sie weiterhin beide Bytes `Umschalten + Befehl` im RTP-Antwortblock, bis sie mit dem Byte `Umschalten + Befehl` des RTP-Requestblocks übereinstimmen. Sobald sie übereinstimmen, ist der Inhalt des RTP-Antwortblock gültig.

Gültige RTP-Statusmeldungen

Die folgende Liste zeigt gültige Statusmeldungen:

Statusbyte	Code	Bemerkung
Erfolg	0x00 oder 0x80	0x00 für einen erfolgreichen Abschluss des Befehls "RTP deaktivieren"
Befehl aufgrund deaktivierter RTP-Funktion nicht verarbeitet	0x01	-
Ungültiger Befehl	0x82	-
Ungültige Datenlänge	0x83	-
Ungültige Knoten-ID	0x84	-

Statusbyte	Code	Bemerkung
Ungültiger Knotenstatus	0x85	Zugriff verweigert, weil ein Knoten fehlt oder nicht gestartet ist
Ungültiger Index	0x86	-
RTP-Antwort hat mehr als 4 Bytes	0x87	-
Keine Kommunikation auf dem Inselbus möglich	0x88	-
Ungültiger Schreibvorgang in Knoten 127	0x89	-
SDO abgebrochen	0x90	Wenn ein SDO-Protokollfehler erkannt wird, enthalten die Datenbytes in der Antwort den SDO-Abbruchcode entsprechend DS301.
Allgemeine Ausnahmeantwort	0xFF	Dies ist ein Statusereignis eines anderen Typs als die oben angegebenen.

Das höchstwertige Bit des Statusbytes im RTP-Antwortblock gibt an, ob RTP aktiviert (1) oder deaktiviert (0) ist.

Virtueller Platzhalter

Zusammenfassung

Mit der Funktion "Virtueller Platzhalter" können Sie eine Standard-Inland-Konfiguration und nicht gefüllte Variationen dieser Konfiguration erstellen, die dasselbe Feldbus-Prozessabbild gemeinsam nutzen, wodurch Sie ein konsistentes SPS- oder Feldbus-Masterprogramm für verschiedene Island-Konfigurationen aufrecht erhalten können. Die nicht gefüllten Islands werden physikalisch errichtet, indem nur die Module verwendet werden, die nicht als *abwesend* gekennzeichnet sind, wodurch Kosten und Raum gespart wird.

Als Teil einer benutzerdefinierten Advantys STB Island-Konfiguration können Sie den Status *Virtueller Platzhalter* für jedes STB E/A- oder vollkompatible Modul setzen, dessen Knotenadresse während der automatischen Adressierung durch das NIM zugewiesen wird.

Nachdem einem Modul der Status "Virtueller Platzhalter" zugewiesen worden ist, können Sie es physikalisch aus seinem Advantys STB Island-Grundträger entfernen und gleichzeitig das Prozessabbild des Islands aufrechterhalten. Alle Module, die physikalisch in der Advantys STB Island-Konfiguration verbleiben, behalten ihre vorherige Knotenadresse bei. Hierdurch können Sie das Design Ihres Islands physikalisch verändern, ohne Ihr SPS-Programm zu bearbeiten.


HINWEIS: Zum Setzen des Status "Virtueller Platzhalter" ist die Advantys Configuration Software erforderlich.

Setzen des Status "Virtueller Platzhalter"


Gehen Sie folgendermaßen zum Setzen des Status "Virtueller Platzhalter" vor:

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie das Eigenschaftsfenster des STB E/A- oder vollkompatiblen Moduls.
2	Wählen Sie auf der Registerkarte "Optionen" die Option Nicht vorhanden aus.
3	Klicken Sie auf OK , um Ihre Einstellungen zu speichern. Die Advantys STB Configuration Software markiert das virtuelle Platzhaltermodul mit einem roten "X" (wie nachfolgend abgebildet).

Die folgende als Beispiel dienende Island-Konfiguration enthält ein NIM, ein PDM, 2 digitale Eingangsmodule, 2 digitale Ausgangsmodule, ein digitales Relaisausgangsmodul, ein analoges Eingangsmodul und ein analoges Ausgangsmodul:




Nachdem Sie dem digitalen Relaisausgangsmodul DRC 3210 den Status "Virtueller Platzhalter" zugewiesen haben (durch Auswahl von **Nicht vorhanden** auf seiner Registerkarte "Optionen"), markiert die Advantys STB-Konfigurationssoftware das virtuelle Platzhaltermodul wie nachfolgend gezeigt mit einem roten "X".



Wenn Sie beispielsweise physikalisch die oben beschriebene Konfiguration errichten, so würden Sie das Island ohne das Modul DRC-3210 und dessen Grundträger errichten.

HINWEIS: Jeder Reflexausgang, der für die Verwendung eines virtuellen Platzhaltermoduls als Eingang konfiguriert ist, wird folglich im Fehlermodus sein.

Glossar



0-9

100Base-T

Eine Anpassung des IEEE 802.3u-Standards (Ethernet). Der 100Base-T-Standard verwendet eine Verdrahtung mittels verdrellter Leitungspaare mit einer maximalen Segmentlänge von 100 m (328 ft). Sie wird mit einem RJ-45-Steckverbinder abgeschlossen. Ein 100Base-T-Netzwerk ist ein Basisbandnetzwerk, das Daten mit einer maximalen Geschwindigkeit von 100 MBit/s übertragen kann. 100Base-T wird auch als „Fast Ethernet“ bezeichnet, weil es zehnmals schneller ist als 10Base-T.

10Base-T

Eine Anpassung des IEEE 802.3-Standards (Ethernet). Der 10Base-T-Standard verwendet eine Verdrahtung mittels verdrellter Leitungspaare mit einer maximalen Segmentlänge von 100 m (328 ft). Sie wird mit einem RJ-45-Steckverbinder abgeschlossen. Ein 10Base-T-Netzwerk ist ein Basisbandnetzwerk, das Daten mit einer maximalen Geschwindigkeit von 10 MBit/s übertragen kann.

802.3 Frame

Ein im IEEE 802.3-Standard (Ethernet) festgelegtes Frame-Format, bei dem die Länge des Datenpakets im Header angegeben wird.

A

Agent

1. SNMP – die SNMP-Anwendung, die auf einem Netzwerkgerät ausgeführt wird.
2. Fipio – ein Slave-Gerät in einem Netzwerk.

Analoger Ausgang

Ein Modul zur Umsetzung eines digitalen Wertes vom Prozessor in ein proportionales analoges DC-Signal, das dann ausgegeben wird. Üblicherweise handelt es sich um direkte Analogausgänge. Das bedeutet, dass ein Wert in der Datentabelle den Wert des Analogsignals direkt steuert.

Analoger Eingang

Ein Modul zur Umsetzung analoger DC-Eingangssignale in digitale Werte, die dann vom Prozessor verarbeitet werden können. Üblicherweise handelt es sich um direkte Analogeingänge. Das bedeutet, dass der Wert in der Datentabelle den Wert des Analogsignals direkt wiedergibt.

Anwendungsobjekt

In CAN-basierenden Netzwerken geben Anwendungsobjekte eine gerätespezifische Funktion wie etwa den Status von Ein- oder Ausgangsdaten an.

ARP

Das ARP (Address Resolution Protocol, Adressauflösungsprotokoll) ist das Protokoll der IP-Netzwerkschicht, das eine IP-Adresse mithilfe des ARP einer MAC-Adresse (Hardwareadresse) zuordnet.

Asymmetrische Eingänge

Eine analoge Eingangsschaltung, bei der ein Draht von jeder Signalquelle mit der Datenerfassungsschnittstelle verbunden und die Differenz zwischen dem Signal und der Masse gemessen wird. Damit diese Schaltungstechnik angewendet werden kann, sind zwei Bedingungen zu erfüllen: die Signalquelle muss geerdet sein und die Signalmasse sowie die Masse der Datenerfassungsschnittstelle (die PDM-Leitung) müssen auf dem Potential liegen.

Ausgangs-Ansprechzeit

Die Zeit, die ein Ausgangsmodul benötigt, um ein Ausgangssignal vom Inselbus zu erfassen und es an seinen Feldaktor zu senden.

Ausgangsfilterung

Die Zeit, die ein Ausgangskanal benötigt, um Statusänderungsinformationen an einen Aktor zu senden, nachdem das Ausgangsmodul aktualisierte Daten vom NIM erhalten hat.

Ausgangspolarität

Die Polarität eines Ausgangskanals bestimmt, wann das Ausgangsmodul seinen Feldaktor ein- und ausschaltet. Wenn die Polarität *normal* ist, schaltet das Ausgangskanal seinen Aktor ein, sobald die Master-Steuerung ihm eine 1 sendet. Ist die Polarität *umgekehrt*, schaltet das Ausgangskanal seinen Aktor ein, wenn die Master-Steuerung ihm eine 0 sendet.

Auto-Konfiguration

Die Fähigkeit von Inselmodulen, mit vordefinierten Standardparametern betrieben werden zu können. Eine Konfiguration des Inselbusses, die vollständig auf der aktuellen Zusammenstellung von E/A-Modulen basiert.

AutoBaud

Die automatische Zuweisung und Ermittlung einer gemeinsamen Baudrate sowie die Fähigkeit eines Gerätes in einem Netzwerk, diese Rate zu übernehmen.

Automatische Adressierung

Die Zuweisung von Adressen zu allen E/A-Modulen und vollkompatiblen Geräten auf dem Inselbus.

B

Basis-E/A

Kostengünstige Advantys STB-Ein-/Ausgangsmodule, die einen festen Betriebsparametersatz verwenden. Ein Basis-E/A-Modul kann nicht mit der Advantys Configuration Software neu konfiguriert und nicht in Reflex Actions verwendet werden.

Basis-Netzwerkschnittstelle

Ein kostengünstiges Advantys STB-NIM, das bis zu 12 Advantys STB-E/A-Module unterstützt. Ein Basis-NIM unterstützt weder die Advantys Configuration Software, noch Reflex Actions oder die Verwendung eines Bedientableaus.

Basis-Spannungsverteilungsmodul

Ein kostengünstiges Advantys STB-PDM, das die Sensor- und Aktorstromversorgung über einen einzigen Feldstromversorgungsbus auf der Insel verteilt. Der Bus stellt einen Gesamtstrom von maximal 4 A bereit. Ein Basis-PDM benötigt eine 5-A-Sicherung für den Schutz der E/A.

BootP

BootP (Bootstrap-Protokoll) ist ein UDP/IP-Protokoll, mit dem ein Internet-Knoten seine IP-Parameter auf Grundlage seiner MAC-Adresse erhalten kann.

BOS

BOS steht für Beginning of Segment (Segmentanfang). Wenn mehr als ein Segment von E/A-Modulen auf einer Insel verwendet wird, wird ein STB XBE 1200 oder ein STB XBE 1300 BOS-Modul an der ersten Position in jedem Erweiterungssegment installiert. Seine Funktion besteht darin, die Inselbus-Kommunikation zu den Modulen im Erweiterungssegment zu übertragen und die Logikstromversorgung für diese Module zu generieren. Die Auswahl des BOS-Moduls hängt von den Modultypen ab, die darauf folgen sollen.

Bus Arbitrator

Ein Master in einem Fipio-Netzwerk.

C

CAN

Das CAN-Protokoll (CAN = Controller Area Network) (ISO 11898) für serielle Busnetzwerke dient der Vernetzung von intelligenten Geräten (von verschiedenen Herstellern) in intelligenten Systemen für Echtzeit-Industrieanwendungen. Durch die Implementierung von Broadcast Messaging und hoch entwickelten Diagnosemechanismen stellen CAN-Multi-Master-Systeme eine hohe Datenintegrität sicher. Das ursprünglich zur Nutzung in Kraftfahrzeugen konzipierte CAN wird jetzt in einer Vielzahl von Steuerungsumgebungen der industriellen Automatisierung eingesetzt.

CANopen-Protokoll

Ein auf dem internen Kommunikationsbus verwendetes offenes Industriestandardprotokoll. Mit diesem Protokoll kann jedes beliebige erweiterte CANopen-Gerät an den Inselbus angeschlossen werden.

CI

Diese Abkürzung bedeutet Command Interface (Befehlsschnittstelle).

CiA

CiA (CAN in Automation) ist eine nicht gewinnorientierte Gruppe von Herstellern und Anwendern, die sich der Entwicklung und der Unterstützung von höherschichtigen, CAN-basierenden Protokollen widmet.

CIP

Common Industrial Protocol. Netzwerke, bei denen CIP in die Anwendungsschicht integriert ist, können nahtlos mit anderen CIP-basierten Netzwerken kommunizieren. Die Implementierung von CIP in der Anwendungsschicht eines Ethernet-TCP/IP-Netzwerks erzeugt beispielsweise eine EtherNet/IP-Umgebung. In ähnlicher Weise erzeugt CIP in der Anwendungsschicht eines CAN-Netzwerks eine DeviceNet-Umgebung. Geräte in einem EtherNet/IP-Netzwerk können deshalb mit Geräten in einem DeviceNet-Netzwerk über CIP-Bridges oder -Router kommunizieren.

COB

Ein Kommunikationsobjekt (COB, Communication Objekt) ist eine Übertragungseinheit (eine Meldung) in einem CAN-basierenden Netzwerk. Kommunikationsobjekte geben eine bestimmte Funktion in einem Gerät an. Sie werden im CANopen-Kommunikationsprofil spezifiziert.

CRC

Cyclic Redundancy Check (Zyklische Redundanzprüfung). Meldungen, die mit diesem Mechanismus zur Fehlerüberprüfung ausgestattet sind, weisen ein CRC-Feld auf, das vom Sender je nach Inhalt der Meldung berechnet wird. Empfänger, wie z. B. Netzknoten, berechnen diese Feld erneut. Stimmen die beiden Codes nicht überein, bedeutet dies einen Unterschied zwischen der übertragenen Meldung und der empfangenen Meldung.

CSMA/CS

CSMA/CD. CSMA/CS ist ein MAC-Protokoll, das von Netzwerken zum Verwalten von Übertragungen verwendet wird. Das Fehlen eines Trägers (Übertragungssignal) bedeutet, dass sich ein Netzwerkkanal im Ruhezustand befindet. Mehrere Knoten versuchen unter Umständen gleichzeitig, auf dem Kanal zu übertragen, was zu einer Kollision der Signale führt. Jeder Knoten erkennt die Kollision und beendet sofort die Übertragung. Von jedem Knoten werden in zufälligen Intervallen erneut Nachrichten übertragen, bis die Frames erfolgreich übertragen wurden.

D**DDXML**

Device Description eXtensible Markup Language, XML für Gerätebeschreibungen

DeviceNet-Protokoll

DeviceNet ist ein einfaches verbindungs-basiertes Netzwerk, das auf CAN beruht, einem seriellen Bussystem ohne definierte Anwendungsschicht. DeviceNet definiert deshalb eine Schicht für die industrielle Anwendung von CAN.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Ein TCP/IP-Protokoll, das es einem Server ermöglicht, einem Netzwerkknoten auf der Grundlage eines Gerätenamens (Hostnamens) eine IP-Adresse zuzuweisen.

Differentieller Eingang

Eine Eingangsschaltung, bei der von jeder Signalquelle zwei Leiter (+ und -) zur Datenerfassungsschnittstelle geführt werden. Die Spannung zwischen dem Eingang und Masse der Schnittstelle wird mittels zweier hochohmiger Verstärker gemessen, und die Ausgangssignale der beiden Verstärker werden von einem dritten Verstärker subtrahiert, um den Unterschied zwischen den Plus- (+) und Minus- (-) Eingängen zu ermitteln. Auf diese Weise werden die auf beiden Leitern auftretenden Störspannungen unterdrückt. Die differentielle Übertragung löst die bei massebezogenen Signalen auftretenden Probleme mit Potentialdifferenzen und verringert Störungen zwischen den Kanälen.

Digitale E/A

Ein Ein- oder Ausgang mit einem eigenen Anschluss und Schaltkreis am Modul, der direkt einem Datentabellenbit oder -wort entspricht, in dem der Wert des Signals am E/A-Schaltkreis gespeichert ist. Er ermöglicht der Steuerungslogik einzelnen Zugriff auf die E/A-Werte.

DIN

Deutsches Institut für Normung. Eine deutsche Organisation, die inzwischen weltweit anerkannte Konstruktions- und Maßnormen festlegt.

Drivecom-Profil

Das Drivecom-Profil ist Teil von CiA DSP 402 (Profil), das das Verhalten von Antrieben und Bewegungssteuerungen in CANopen-Netzwerken festlegt.

E

E/A-Abtastung

Die von den COMS durchgeführte kontinuierliche Abtastung der Advantys STB E/A-Module zur Erfassung von Datenbits, Status- und Diagnoseinformationen.

E/A-Einheit

Eine Montagevorrichtung, das der Aufnahme eines Advantys STB-E/A-Moduls dient, das auf diese Weise an eine DIN-Schiene gehängt und an den Inselbus angeschlossen wird. Diese Vorrichtung stellt den Anschlusspunkt zur Verfügung, an dem das Modul entweder 24 VDC oder 115/230 VAC vom PDM-gespeisten Eingangs- oder Ausgangs-Leistungsbuss aufnimmt.

E/A-Modul

In einem programmierbaren Steuerungssystem bildet ein E/A-Modul die direkte Schnittstelle zu den Sensoren und Aktoren der Maschine/des Prozesses. Dieses Modul ist die Komponente, die in einem E/A-Grundträger montiert wird und sorgt für die elektrische Verbindung zwischen der Steuerung und den Feldgeräten. Die normale E/A-Modulfunktionalität wird für eine Reihe verschiedener Signalpegel und Funktionsumfänge angeboten.

Economy-Segment

Ein spezieller STB E/A-Segmenttyp, der erstellt wird, wenn ein STB NCO 1113 Economy CANopen NIM an der ersten Position verwendet wird. Bei dieser Implementierung fungiert das NIM als ein einfaches Gateway zwischen den E/A-Modulen im Segment und einem CANopen-Master. Jedes E/A-Modul in einem Economy-Segment verhält sich wie ein unabhängiger Knoten im CANopen-Netzwerk. Ein Economy-Segment kann nicht um andere STB-E/A-Segmente, vollkompatible Module oder erweiterte CANopen-Geräte erweitert werden.

EDS

Electronic Data Sheet (Elektronisches Datenblatt). Bei einem EDS handelt es sich um eine standardisierte ASCII-Datei, die Informationen über die Kommunikationsfunktionen eines Netzwerkgeräts und den Inhalt des entsprechenden Objektverzeichnisses beinhaltet. Das EDS enthält außerdem die Definition der gerätespezifischen und herstellerspezifischen Objekte.

eff

root mean square (quadratischer Mittelwert). Der Effektivwert eines Wechselstroms, der dem Gleichstromwert entspricht, der dieselbe Heizwirkung produziert. Die Berechnung des Effektivwerts erfolgt durch die Bildung der Quadratwurzel vom Durchschnittswert der Quadrate der Momentanamplitude für einen vollständigen Zyklus. Für eine sinusförmige Spannung beträgt der Effektivwert das 0,707-fache des Spitzenwertes.

EIA

Electronic Industries Association. Eine Organisation, die elektrische/elektronische und Datenkommunikationsstandards entwickelt.

Eingangsansprechzeit

Die Zeit, die ein Eingangskanal benötigt, um ein Signal vom Feldsensor zu empfangen und es an den Inselbus zu übertragen.

Eingangsfiltrung

Die Zeitspanne, während der ein Sensor sein Signal im EIN- oder AUS-Zustand halten muss, damit das Eingangsmodul die Statusänderung erkennt.

Eingangspolarität

Die Polarität eines Eingangskanals bestimmt, wann das Eingangsmodul eine 1 und wann es eine 0 an die Master-Steuerung sendet. Wenn die Polarität *normal* ist, sendet der Eingangskanal beim Einschalten seines Feldsensors eine 1 an die Steuerung. Wenn die Polarität *umgekehrt* ist, sendet der Eingangskanal beim Einschalten seines Feldsensors eine 0 an die Steuerung.

EMI

Elektromagnetische Störungen. Elektromagnetische Störungen (EMI = Electromagnetic Interference) können zu Unterbrechungen, zu Fehlern oder zu Störungen der Funktion von elektronischen Geräten führen. Diese Störungen treten auf, wenn eine Quelle ein Signal elektronisch übermittelt, das sich mit anderen Geräten überlagert.

EMV

Elektromagnetische Verträglichkeit. Geräte, die den EMV-Anforderungen entsprechen, können innerhalb der erwarteten elektromagnetischen Grenzwerte eines Systems ohne Unterbrechung betrieben werden.

Endwert

Der Maximalpegel in einem bestimmten Bereich, z. B. in einem analogen Eingangsschaltkreis liegt der maximal zulässige Spannungs- oder Strompegel bei Vollausschlag, wenn jede weitere Erhöhung über diesen Pegel hinaus eine Überschreitung bedeutet.

EOS

Diese Abkürzung steht für End of Segment (Segmentende). Bei Verwendung von mehr als einem Segment von E/A-Modulen auf einer Insel wird ein STB XBE 1000 oder ein STB XBE 1100 EOS-Modul an der letzten Position jedes Segments installiert, dem eine Erweiterung folgt. Das EOS-Modul erweitert die Inselbus-Kommunikation auf das nächste Segment. Die Auswahl des EOS-Moduls hängt von den Modultypen ab, die darauf folgen sollen.

Erzeuger/Verbraucher-Modell

In Netzwerken, die dem Erzeuger/Verbraucher-Modell folgen, werden Datenpakete anhand ihres Dateninhalts anstatt ihrer physischen Knotenadresse identifiziert. Alle Knoten *hören* im Netzwerk und verbrauchen die Datenpakete, die die entsprechenden Bezeichner aufweisen.

Ethernet

Eine LAN- und Signalisierungsspezifikation zur Vernetzung von Geräten innerhalb eines begrenzten Bereichs (z. B. in einem Gebäude) zu vernetzen. Ethernet nutzt eine Bus- oder Sterntopologie zur Vernetzung verschiedener Knoten in einem Netzwerk.

Ethernet II

Ein Frame-Format, bei dem der Pakettyp im Header angegeben wird. Ethernet II ist das Standard-Frame-Format für die NIM-Kommunikation.

EtherNet/IP

EtherNet/IP (das Ethernet Industrial Protocol) ist speziell konzipiert für Werksanwendungen, bei denen die Notwendigkeit zur Steuerung, Konfiguration und Überwachung von Ereignissen innerhalb eines industriellen Systems besteht. Das von der ODVA spezifizierte Protokoll führt CIP (das Common Industrial Protocol) auf standardmäßigen Internetprotokollen wie etwa TCP/IP und UDP aus. Es ist ein offenes lokales Kommunikationsnetzwerk, durch das alle Ebenen der Fertigungstätigkeiten von der Verwaltung bis hin zu den Sensoren und Aktoren an den Produktionseinrichtungen verbunden werden können.

F

Fallback-Wert

Der Wert, den ein Gerät während eines Fallbacks annimmt. Normalerweise ist der Fallback-Wert entweder konfigurierbar oder der zuletzt für das Gerät gespeicherte Wert.

Fallback-Zustand

Ein bekannter Status, in den ein Advantys STB E/A-Modul im Falle einer Kommunikationsunterbrechung zurückkehren kann.

FED_P

Fipio extended device profile (Fipio-erweitertes Geräteprofil). Der Standard-Geräteprofiltyp in einem Fipio-Netzwerk für Agenten, deren Datenlänge mehr als acht Wörter und nicht mehr als 32 Wörter beträgt.

Fipio

Fieldbus Interface Protocol (FIP). Ein dem FIP/World FIP-Standard entsprechender offener Feldbusstandard bzw. Feldbusprotokoll. Fipio stellt einfache Dienste für Konfiguration, Parametrierung, Datenaustausch und Diagnose zur Verfügung.

Flash-Speicher

Der Flash-Speicher ist ein nichtflüchtiger, überschreibbarer Speicher. Er wird in einem speziellen EEPROM gespeichert, der gelöscht und neu programmiert werden kann.

FRD_P

Fipio reduced device profile (Fipio-reduziertes Geräteprofil). Der Standard-Geräteprofiltyp in einem Fipio-Netzwerk für Agenten, deren Datenlänge nicht mehr als zwei Wörter beträgt.

FSD_P

Fipio-Standardgeräteprofil. Der Standard-Geräteprofiltyp in einem Fipio-Netzwerk für Agenten, deren Datenlänge mehr als zwei Wörter und höchstens acht Wörter beträgt.

Funktionsbaustein

Ein Funktionsbaustein führt eine spezifische Automatisierungsfunktion wie beispielsweise die Geschwindigkeitssteuerung durch. Er umfasst Konfigurationsdaten und eine Reihe von Betriebsparametern.

Funktionscode

Ein Funktionscode ist ein Befehlssatz, der ein oder mehrere Slave-Geräte an einer oder mehreren bestimmten Adressen anweist, einen bestimmten Aktionstyp auszuführen, z. B. eine Reihe von Datenregistern zu lesen und deren Inhalte zurückzumelden.

G

Gateway

Ein Programm oder eine Hardware, die Daten zwischen Netzwerken übertragen.

Gerätebezeichnung

Ein vom Benutzer festgelegter, eindeutiger, logischer und persönlicher Bezeichner für ein Ethernet NIM. Die Festlegung eines Funktionsnamens (oder *Gerätenamens*) erfolgt durch:

- die Einstellung des numerischen Drehschalters mit der NIM-Produktkennung (z. B. STBNIP2212_010) kombinieren oder . .
- den **Gerätenamen** in den Webseiten des integrierten Web-Servers des NIMs bearbeiten.

Nach der Konfiguration des NIM mit einem gültigen Funktionsnamen verwendet der DHCP-Server diesen Namen beim Einschalten für die Identifikation der Insel.

Gerätename

Ein vom Benutzer festgelegter, eindeutiger, logischer und persönlicher Bezeichner für ein Ethernet NIM. Ein Geräteiname (oder ein *Funktionsname*) wird erstellt, wenn Sie die Einstellung des numerischen Drehschalters mit der NIM-Produktkennung (z. B. STBNIP2212_010) kombinieren.

Nach der Konfiguration des NIM mit einem gültigen Gerätenamen verwendet der DHCP-Server diesen Namen beim Einschalten zur Identifikation der Insel.

global_ID

global_identifier. Eine 16-Bit-Ganzzahl, die die Position eines Gerätes in einem Netzwerk eindeutig festlegt. Eine global_ID ist eine symbolische Adresse, die von allen anderen Geräten im Netzwerk gleichermaßen erkannt wird.

GSD

Generische Slave-Daten (-Datei). Eine vom Gerätehersteller gelieferte Gerätebeschreibungsdater, die die Funktionalität eines Geräts in einem Profibus DP-Netzwerk definiert.

H

HMI

Human-Machine Interface (Mensch-Maschine-Schnittstelle). Eine üblicherweise grafische Bedienerschnittstelle für industrielle Geräte.

Hot Swapping (Austausch bei laufendem System)

Austausch einer Komponente durch eine gleiche Komponente, wobei das System in Betrieb bleibt. Nach Installation der Austauschkomponente nimmt diese den Betrieb automatisch auf.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol. Das Protokoll, das ein Webserver und ein Client-Browser verwenden, um miteinander zu kommunizieren.

I

IEC

International Electrotechnical Commission. Im Jahr 1884 gegründete Organisation, die sich auf die Weiterentwicklung von Theorie und Praxis der Elektrik, Elektronik, Computertechnik und Informatik konzentriert. EN 61131-2 ist die Spezifikation, die sich mit industriellen Automatisierungsgeräten befasst.

IEC-Eingang vom Typ 1

Digitaleingänge vom Typ 1 unterstützen Sensorsignale von mechanischen Schaltgeräten wie etwa Relaiskontakten oder Tastern, die unter normalen Umgebungsbedingungen betrieben werden.

IEC-Eingang vom Typ 2

Digitaleingänge vom Typ 2 unterstützen Sensorsignale von Halbleiter- oder mechanischen Kontaktschaltgeräten wie etwa Relaiskontakten und Tastern (unter normalen bis rauen Umgebungsbedingungen) und Näherungsschalter mit 2- oder 3-Leiteranschluss.

IEC-Eingang vom Typ 3

Digitaleingänge vom Typ 3 unterstützen Sensorsignale von mechanischen Schaltgeräten wie etwa Relaiskontakten und Druckschaltern (unter normalen bis moderaten Umgebungsbedingungen), dreiadrigen Näherungsschaltern und zweiadrigen Näherungsschaltern, die folgenden Anforderungen entsprechen:

- Spannungsabfall von nicht mehr als 8 V
- minimale Betriebsstrombelastbarkeit von nicht mehr als 2,5 mA
- maximaler Sperrstrom von höchstens 1,5 mA

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Das internationale Normen- und Konformitätsbewertungsorgan für alle Bereiche der Elektrotechnik einschließlich Elektrik und Elektronik.

Industrielle E/A

Ein kostengünstiges Advantys STB E/A-Modul für typische Hochleistungs-Dauieranwendungen. Module dieses Typs sind häufig mit IEC-Standardschwellwerten ausgestattet, die anwenderdefinierbare Parameteroptionen, integrierte Schutzvorrichtungen, eine gute Auflösung und Feldverdrahtungsoptionen bieten. Sie sind für die Nutzung im mittleren bis hohen Temperaturbereich konzipiert.

INTERBUS-Protokoll

Das INTERBUS-Feldbusprotokoll folgt einem Master/Slave-Netzwerkmodell mit einer aktiven Ringtopologie, bei dem alle Geräte einen geschlossenen Übertragungsweg bilden.

IOC-Objekt

Island Operation Control-Objekt (Insel-Betriebssteuerungsobjekt). Ein spezielles Objekt, das im CANopen-Objektverzeichnis angezeigt wird, wenn die Option "Virtueller Platzhalter" in einem CANopen-NIM aktiviert ist. Es handelt sich um ein 16-Bit-Wort, das dem Feldbus-Master einen Mechanismus zum Ausführen von Neukonfigurations- und Start-Requests zur Verfügung stellt.

IOS-Objekt

Island Operation Status Object (Insel-Betriebsstatusobjekt). Ein spezielles Objekt, das im CANopen-Objektverzeichnis angezeigt wird, wenn die Option "Virtueller Platzhalter" in einem CANopen-NIM aktiviert ist. Es handelt sich um ein 16-Bit-Wort, das den Erfolg von Neukonfigurations- und Start-Requests meldet oder Diagnoseinformationen aufzeichnet, wenn ein Request nicht abgeschlossen wird.

IP

Internet Protocol. Der Teil der TCP/IP-Protokollfamilie, der die Internetadresse von Knoten verfolgt, das Routing für die abgehenden Meldungen übernimmt und eingehende Meldungen erkennt.

IP-Schutzart

Eindringenschutz gemäß IEC 60529.

IP20-Module sind gegen Eindringen und Kontakt von Objekten größer als 12,5 mm geschützt. Das Modul ist nicht gegen schädliches Eindringen von Wasser geschützt.

IP67-geschützte Module sind vollständig gegen das Eindringen von Staub und gegen Berührung geschützt. Das Eindringen von Wasser in schädlichen Mengen ist bei Eintauchen des Gehäuses in Wasser mit einer Tiefe von bis zu 1 m nicht möglich.

K

Kaskadierbare E/A

Ein E/A-Moduldesign, das eine geringe Anzahl an Kanälen (üblicherweise zwischen zwei und sechs) in einem kleinen Paket kombiniert. Dahinter steckt die Idee, einem Systementwickler zu ermöglichen, genau die richtige Anzahl von E/A-Modulen zu kaufen und diese effizient nach mechatronischen Gesichtspunkten um die Maschine anzuordnen.

Konfiguration

Die Anordnung und Vernetzung von Hardwarekomponenten innerhalb eines Systems sowie die Hardware- und Softwareauswahl, welche die Betriebsmerkmale des Systems bestimmen.

L

LAN

Local Area Network. Ein Datenübertragungsnetzwerk für kurze Distanzen.

Leichte industrielle E/A

Ein kostengünstiges Advantys STB E/A-Modul für weniger anspruchsvolle Betriebsumgebungen (z. B. diskontinuierliche Anwendungen oder Anwendungen mit niedrigem Arbeitszyklus). Module dieses Typs werden in Niedertemperaturbereichen mit relativ geringen Anforderungen bezüglich Eignung, Genehmigungen und integrierten Schutzeinrichtungen betrieben. Sie verfügen üblicherweise über begrenzte oder gar keine Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Konfiguration.

Linearität

Ein Maß, wie stark eine Kennlinie oder ein Merkmal einer geraden Linie entspricht.

LSB

least significant bit, least significant byte (niederwertigstes Bit, niederwertigstes Byte). Der Teil einer Nummer, Adresse oder eines Feldes, der bei herkömmlicher hexadezimaler oder binärer Schreibweise als äußerster rechter einzelner Wert geschrieben wird.

LZP

run-time parameters (Laufzeitparameter). Die Laufzeitparameter RTP ermöglichen es, ausgewählte E/A-Parameter und Inselbus-Statusregister des NIM zu überwachen und zu ändern, während die Advantys STB-Insel aktiv ist. Die RTP-Funktion verwendet fünf reservierte Ausgangswörter im Prozessabbild des NIM (der RTP-Requestblock), um Requests zu senden, und vier reservierte Eingangswörter im Prozessabbild des NIM (der RTP-Antwortblock) für den Empfang der Antworten. Verfügbar nur in Standard-NIMs mit einer Firmware ab Version 2.0.

M**MAC-Adresse**

Media Access Control-Adresse. Eine eindeutige, nur einmal im Netzwerk vorhandene 48-Bit-Zahl, die bei der Herstellung in alle Netzwerkkarten oder Netzwerkgeräte programmiert wird.

Master/Slave-Modell

In einem Netzwerk, das ein Master-/Slave-Modell implementiert, erfolgt die Steuerung immer in der Richtung vom Master zu den Slave-Geräten.

Modbus

Modbus ist ein Protokoll zum Austausch von Nachrichten auf Anwendungsschicht. Modbus ermöglicht eine Client- und Server-Kommunikationen zwischen Geräten, die an verschiedene Bus- oder Netzwerktypen angeschlossen sind. Modbus stellt viele durch Funktionscodes spezifizierte Dienste bereit.

Modulsocket der Größe 1

Ein Montagegerät, das der Aufnahme eines STB-Moduls dient, welches auf diese Weise an eine DIN-Schiene gehängt an den Inselbus angeschlossen wird. Die Breite beträgt 13,9 mm und die Höhe 128,25 mm.

Modulsocket der Größe 2

Ein Montagegerät, das der Aufnahme eines STB-Moduls dient, welches auf diese Weise an eine DIN-Schiene gehängt an den Inselbus angeschlossen wird. Die Breite beträgt 18,4 mm und die Höhe 128,25 mm.

Modulsocket der Größe 3

Ein Montagegerät, das der Aufnahme eines STB-Moduls dient, welches auf diese Weise an eine DIN-Schiene gehängt an den Inselbus angeschlossen wird. Die Breite beträgt 28,1 mm und die Höhe 128,25 mm.

MOV

Metalloxidvaristor. Ein aus zwei Elektroden bestehendes Halbleitergerät mit einem spannungsabhängigen, nichtlinearen Widerstand, der deutlich fällt, wenn die angelegte Spannung erhöht wird. Es wird zur Unterdrückung von transienten Spannungsspitzen verwendet.

MSB

most significant bit, most significant byte (höchstwertiges Bit, höchstwertiges Byte). Der Teil einer Nummer, Adresse oder eines Felds, der bei herkömmlicher hexadezimaler oder binärer Schreibweise als äußerster linker einzelner Wert geschrieben wird.

N

NC

Normally Closed (Öffner). Ein Kontaktpaar eines Relais, das stromlos geschlossen und bei angezogenem Relais geöffnet ist.

NEMA

National Electrical Manufacturers Association

Netzwerk-Zykluszeit

Die Zeit, die ein Master benötigt, um eine einzige Abfrage aller auf einem Netzwerkgerät konfigurierten E/A-Module durchzuführen. Diese Zeit wird üblicherweise in Mikrosekunden angegeben.

NIM

Netzwerk-Schnittstellenmodul. Dieses Modul ist die Schnittstelle zwischen einem Inselbus und dem Feldbus-Netzwerk, zu dem die Insel gehört. Ein NIM ermöglicht allen E/A auf der Insel, wie ein einziger Knoten auf dem Feldbus behandelt zu werden. Das NIM liefert auch 5 V an logischer Leistung für die Advantys STB E/A-Module, die sich im gleichen Segment wie das NIM befinden.

NMT

Netzwerkmanagement. NMT-Protokolle stellen Dienste für die Netzwerkinitialisierung, die Diagnoseüberwachung sowie die Überwachung des Gerätestatus bereit.

NO-Kontakt

normally open contact (Schließer). Ein Kontaktpaar eines Relais, das stromlos geöffnet und bei angezogenem Relais geschlossen ist.

O**Objektverzeichnis**

Teil des CANopen-Gerätemodells, der eine Art Karte der internen Struktur von CANopen-Geräten (gemäß dem CANopen-Profil DS-401) bildet. Bei dem *Objektverzeichnis* eines Geräts handelt es sich um eine Verweistabelle, die die vom Gerät verwendeten Datentypen, Kommunikationsobjekte und Anwendungsobjekte beschreibt. Indem Sie über den CANopen-Feldbus auf das Objektverzeichnis eines bestimmten Gerätes zugreifen, können Sie sein Netzwerkverhalten vorhersagen und eine verteilte Anwendung erstellen.

ODVA

Open DeviceNet Vendors Association. Die ODVA unterstützt die Familie von Netzwerktechnologien, die auf dem Common Industrial Protocol aufbauen (EtherNet/IP, DeviceNet und CompoNet).

Offenes industrielles Kommunikationsnetzwerk

Ein auf offenen Standards (EN 50235, EN50254 und EN50170 u.a.) basierendes, verteiltes Kommunikationsnetzwerk für industrielle Umgebungen, das den Datenaustausch zwischen Geräten verschiedener Hersteller ermöglicht.

P

Parametrieren

Bereitstellen des erforderlichen Werts für ein Geräteattribut zur Laufzeit.

PDM

Power Distribution-Modul (Spannungsverteilungsmodul). Ein Modul, das entweder eine AC- oder DC-Feldversorgungsspannung an eine Reihe von E/A-Modulen unmittelbar rechts von ihm auf dem Inselbus verteilt. Ein PDM stellt die Feldstromversorgung für Eingangsmodule und Ausgangsmodule bereit. Es ist wichtig, dass sich alle unmittelbar rechts des PDM zusammengefassten E/A-Module in derselben Spannungsgruppe befinden, d. h. entweder 24 VDC, 115 VAC oder 230 VAC.

PDO

Process Data Object (Prozessdatenobjekt). In CAN-basierenden Netzwerken werden PDOs als nicht bestätigte Broadcast-Meldungen übertragen oder von einem Erzeugergerät an ein Verbrauchergerät gesendet. Das Send-PDO vom Erzeugergerät weist einen spezifischen Bezeichner auf, der dem Empfangs-PDO der Verbrauchergeräte entspricht.

PE

Schutzerde. Eine busweite Rückleitung für Fehlerströme, die an einem Sensor- oder Aktorgerät im Steuerungssystem auftreten.

Peer-to-Peer-Kommunikation

Bei der Peer-to-Peer-Kommunikation gibt es keine Master/Slave- oder Client/Server-Beziehung. Die Meldungen werden zwischen Einheiten mit vergleichbarer oder einander entsprechender Funktionalität übertragen, ohne dass sie ein Drittgerät (wie etwa ein Mastergerät) passieren zu müssen.

PowerSuite Software

PowerSuite Software ist ein Tool für die Konfiguration und Überwachung von Steuerungsgeräten für Elektromotoren einschließlich ATV31, ATV71 und TeSys U.

Premium-Netzwerkschnittstelle

Ein Premium-NIM verfügt gegenüber einem Standard- oder Basis-NIM über erweiterte Funktionen.

Priorisierung

Eine optionale Funktion an einem Standard-NIM, die Ihnen eine selektive Bestimmung der digitalen Eingangsmodule ermöglicht, die während der logischen Abtastung durch das NIM häufiger abgefragt werden sollen.

Profibus DP

Profibus Decentralized Peripheral (Profibus dezentralisiertes Peripheriegerät). Ein offenes Bussystem, das ein auf einer geschirmten zweiadrigen Leitung basierendes elektrisches Netzwerk oder ein auf einem Glasfaserkabel basierendes optisches Netzwerk nutzt. Die DP-Übertragung ermöglicht einen zyklischen Hochgeschwindigkeits-Datenaustausch zwischen der CPU der Steuerung und den dezentralen E/A-Geräten.

Prozess-E/A

Ein Advantys STB E/A-Modul, das für den Betrieb in erweiterten Temperaturbereichen in Übereinstimmung mit IEC-Schwellenwerten des Typs 2 konzipiert ist. Module dieses Typs sind häufig mit hochwertigen integrierten Diagnosefunktionen, einer hohen Auflösung, durch den Benutzer konfigurierbaren Parameteroptionen sowie umfangreichen behördlichen Zulassungen ausgestattet.

Prozessabbild

Ein Teil der NIM-Firmware, der als Echtzeit-Datenbereich für den Datenaustauschprozess dient. Das Prozessabbild besteht aus einem Eingangspuffer, der aktuelle Daten und Statusinformationen vom Inselbus enthält, sowie einem Ausgangspuffer, der die aktuellen Ausgänge für den Inselbus vom Feldbus-Master enthält.

R

Reflex Action

Eine einfache logische Befehlsfunktion, die lokal in einem Inselbus-E/A-Modul konfiguriert ist. Reflex Actions werden von Inselbus-Modulen an Daten von verschiedenen Inselpositionen (z. B. Ein- oder Ausgangsmodule oder das NIM) ausgeführt. Zu den Beispielen für Reflex Actions zählen Vergleichs- und Kopiervorgänge.

Repeater

Ein Verbindungsgerät, das die maximal zulässige Länge eines Busses erweitert.

RTD

Resistive Temperature Detector (Widerstandstemperturfühler). Ein RTD ist ein Temperaturfühler aus einem elektrisch leitfähigen Material, meist Platin, Nickel, Kupfer oder Nickel-Eisen-Legierungen, dessen Widerstand sich innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs mit einer bekannten, definierten Kurve ändert.

Rx

Empfang. Beispiel: In einem CAN-basierenden Netzwerk wird ein PDO an dem Gerät, das das PDO empfängt, als RxPDO des Gerätes bezeichnet.

S

SAP

Service Access Point (Dienstzugangspunkt). Der Punkt, an dem die Dienste einer Kommunikationsschicht – wie durch das ISO OSI-Referenzmodell definiert – für die nächste Schicht verfügbar gemacht werden.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition (Überwachungssteuerung und Datenerfassung). Wird in industriellen Anwendungen üblicherweise durch Mikrocomputer ausgeführt.

Schrittmotor

Ein spezieller DC-Motor, der separate Positionierung ohne Rückmeldung ermöglicht.

SDO

Service Data Object (Dienst-Datenobjekt). In CAN-basierenden Netzwerken werden SDO-Meldungen vom Feldbus-Master verwendet, um die Objektverzeichnisse von Netzwerkknoten zu lesen oder zu schreiben.

Segments

Eine Gruppe von vernetzten E/A- und Versorgungsmodulen auf einem STB-Inselbus. Eine Insel muss abhängig vom verwendeten NIM-Typ über mindestens ein Segment verfügen und kann bis zu sieben Segmente umfassen. Das erste Modul in einem Segment (ganz links) muss Logikstromversorgung und Inselbus-Kommunikation für die E/A-Module rechts von ihm bereitstellen. Im Hauptsegment wird diese Funktion von einem NIM übernommen. In einem Erweiterungssegment wird diese Funktion von einem STB XBE 1200 oder einem STB XBE 1300 BOS-Modul übernommen.

SELV

Safety Extra Low Voltage (Sicherheits-Kleinstspannung). Ein Sekundärkreis, der so ausgelegt und geschützt ist, dass die Spannung zwischen zwei beliebigen zugänglichen Teilen (oder zwischen einem zugänglichen Teil und dem Schutzanschluss für Geräte der Klasse 1) im normalen Betrieb oder bei Einzelfehlern einen angegebenen Wert nicht überschreiten.

SIM

Subscriber Identification Module (Teilnehmeridentifizierungsmodul). Die ursprünglich zur Authentifizierung von Anwendern mobiler Kommunikationsgeräte konzipierten SIMs werden heute für zahlreiche Anwendungsgebiete eingesetzt. In Advantys STB können mit der Advantys Configuration Software erstellte oder bearbeitete Konfigurationsdaten in einem SIM (als „Wechselspeicherkarte“ bezeichnet) gespeichert und dann in den Flash-Speicher des NIM geschrieben werden.

Sink-Last

Ein Ausgang, der nach dem Einschalten Gleichstrom von seiner Last empfängt.

SM_MPS

State management_message periodic services (periodische Statusmanagement-Mitteilungsdienste). Die Anwendungs- und Netzwerkmanagementdienste, die in einem Fipio-Netzwerk zur Prozesssteuerung und Datenübertragung sowie für Diagnosemeldungen und die Gerätestatusbenachrichtigungen verwendet werden.

SNMP

Simple Network Management Protocol. Das UDP/IP-Standardprotokoll für die Verwaltung von Knoten in einem IP-Netzwerk.

Snubber

Ein Schaltkreis, der im Allgemeinen zur Unterdrückung induktiver Lasten genutzt wird. Er besteht aus einem mit einem Kondensator in Reihe geschalteten Widerstand (im Fall eines RC-Snubbers) und/oder einem Metalloxidvaristor, der entlang der AC-Last angebracht wird.

Source-Last

Eine Last mit einem in ihren Eingang gerichteten Strom. Diese Last muss von einer Stromquelle versorgt werden.

Spannungsgruppe

Eine Gruppe von Advantys STB E/A-Modulen mit identischen Spannungsanforderungen, die unmittelbar rechts neben dem entsprechenden Power Distribution-Modulen (PDM) installiert und von Modulen mit unterschiedlichen Spannungsanforderungen getrennt sind. Kombinieren Sie niemals Module mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen in derselben Spannungsgruppe.

SPS

Speicherprogrammierbare Steuerung. Die SPS ist das Gehirn eines industriellen Fertigungsverfahrens. Sie automatisiert im Gegensatz zu Relaisregelungssystemen einen Prozess. SPS sind Computer für die anspruchsvollen Bedingungen industrieller Umgebungen.

Standard-E/A

Ein beliebiges Modul aus einer Reihe von kostengünstigen Advantys STB-Ein-/Ausgangsmodulen für den Betrieb mit durch den Benutzer konfigurierbaren Parametern. Ein Standard-E/A-Modul kann mit der Advantys Configuration Software neu konfiguriert und in den meisten Fällen in Reflex Actions verwendet werden.

Standard-Netzwerkschnittstelle

Ein kostengünstiges Advantys STB Network Interface-Modul (NIM) zur Unterstützung der Konfigurationskapazitäten, des Multi-Segment-Designs und der Durchsatzkapazitäten. Es ist für die meisten Standardanwendungen auf dem Inselbus geeignet. Eine von einem Standard-NIM betriebene Insel kann bis zu 32 adressierbare Advantys STB und/oder vollkompatible E/A-Module unterstützen, von denen bis zu zwölf CANopen-Standardgeräte sein können.

Standard-Spannungsverteilungsmodul

Ein Advantys STB-Modul, das die Sensorleistung über zwei separate Leistungsbusse auf der Insel an die Eingangsmodule und die Akteurleistung an die Ausgangsmodule verteilt. Der Bus liefert maximal 4 A an die Eingangsmodule und 8 A an die Ausgangsmodule. Ein Standard-PDM erfordert eine 5 A-Sicherung für den Schutz der Eingangsmodule und eine 8 A-Sicherung für den Schutz der Ausgänge.

STD_P

Standardprofil. In einem Fipio-Netzwerk ist ein Standardprofil ein festgelegter Satz von Konfigurations- und Betriebsparametern für ein Agentengerät. Dabei ist die Anzahl der im Gerät enthaltenen Module sowie die Gesamtdatenlänge des Geräts maßgeblich. Es gibt drei Arten von Standardprofilen: Fipio-reduziertes Geräteprofil (FRD_P), Fipio-Standard-Geräteprofil (FSD_P) und Fipio-erweitertes Geräteprofil (FED_P).

Subnetz

Ein Teil eines Netzwerks, der eine Netzwerkadresse gemeinsam mit den anderen Teilen des Netzwerks nutzt. Ein Subnet kann physisch und/oder logisch unabhängig vom Rest des Netzwerks sein. Das Subnet wird durch einen Teil der IP-Adresse, der beim Routing ignoriert wird, als Subnet identifiziert.

Systemkritisches Modul

Wenn ein Advantys STB E/A-Modul als systemkritisch konfiguriert wird, muss es für den Betrieb der Insel in der Inselkonfiguration vorhanden und funktionsfähig sein. Wenn ein systemkritisches Modul nicht funktionsfähig ist oder aus seiner Position auf dem Inselbus entfernt wird, geht die Insel in einen Anlaufstatus über. Standardmäßig sind alle E/A-Module nicht systemkritische Module. Dieser Parameter kann nur über die Advantys Configuration Software gesetzt werden.

T**TC**

Thermoelement. Bei einem TC-Gerät (Thermoelementgerät) handelt es sich um ein Bimetall-Temperatur-Transducer, der einen Temperaturwert durch Messung der Spannungsdifferenz liefert, die durch Aneinanderfügen von zwei verschiedenen Metallen mit unterschiedlichen Temperaturen entsteht.

TCP

Transmission Control Protocol. Ein verbindungsorientiertes Transportschichtprotokoll, das eine zuverlässige Vollduplex-Datenübertragung bietet. TCP ist ein Teil der TCP/IP-Protokollfolge.

Telegramm

Ein in der seriellen Kommunikation verwendetes Datenpaket.

TFE

Transparent Factory Ethernet. Der auf TCP/IP basierende offene Automatisierungsrahmen von Schneider Electric.

Tx

Übertragung. Beispiel: In einem CAN-basierenden Netzwerk wird ein PDO als ein TxPDO des Gerätes beschrieben, das es überträgt.

U

Überspannungsunterdrückung

Das Verfahren der Absorbierung und Begrenzung von Überspannungen an einer eingehenden AC-Leitung oder an einem Steuerungsschaltkreis. Metalloxidvaristoren und speziell entwickelte RC-Netzwerke werden häufig als Mechanismen zur Überspannungsbegrenzung genutzt.

UDP

User Datagram Protocol. Ein Protokoll für den verbindungslosen Modus, bei dem Meldungen in einem Datagramm an einen Zielcomputer gesendet werden. Das UDP ist normalerweise mit dem Internet Protocol (UPD/IP) gebündelt.

V

Varistor

Ein aus zwei Elektroden bestehendes Halbleitergerät mit einem spannungsabhängigen, nichtlinearen Widerstand, der deutlich fällt, wenn die angelegte Spannung erhöht wird. Es wird zur Unterdrückung von transienten Spannungsspitzen verwendet.

Verpolungsschutz

Verwendung einer Diode in einem Schaltkreis zum Schutz vor Beschädigungen und unbeabsichtigtem Betrieb für den Fall, dass die Polarität der angelegten Spannung versehentlich umgekehrt wurde.

Vorzugsmodul

Ein E/A-Modul, das als ein automatisch adressierbares Gerät auf einer Advantys STB-Insel fungiert, jedoch nicht denselben Formfaktor wie ein Advantys STB E/A-Standardmodul besitzt und daher nicht in einen E/A-Grundträger passt. Ein vollkompatibles Gerät wird über ein EOS-Modul und ein Verbindungskabel für vollkompatible Module mit dem Inselbus verbunden. Es kann um ein weiteres vollkompatibles Modul oder zurück in ein BOS erweitert werden. Wenn es das letzte Gerät auf der Insel ist, muss mit einem 120- Ω -Abschlusswiderstand abgeschlossen werden.

VPCR-Objekt

Virtual Placeholder Configuration Read Object (Objekt zum Lesen der virtuellen Platzhalterkonfiguration). Ein spezielles Objekt, das im CANopen-Objektverzeichnis angezeigt wird, wenn die Option "Virtueller Platzhalter" in einem CANopen-NIM aktiviert ist. Es stellt einen 32-Bit-Subindex bereit, der die auf einer physikalischen Insel verwendete aktuelle Modulkonfiguration angibt.

VPCW-Objekt


Virtual Placeholder Configuration Write Object (Objekt zum Schreiben der virtuellen Platzhalterkonfiguration). Ein spezielles Objekt, das im CANopen-Objektverzeichnis angezeigt wird, wenn die Option "Virtueller Platzhalter" in einem CANopen-NIM aktiviert ist. Es stellt einen 32-Bit-Subindex bereit, in den der Feldbus-Master eine Modul-Neukonfiguration schreiben kann. Nachdem der Feldbus in den VPCW-Subindex geschrieben hat, kann er einen Neukonfigurations-Request an das NIM senden, das die dezentrale virtuelle Platzhalteroperation beginnt.

W

Watchdog-Timer

Ein Timer, der einen zyklischen Prozess überwacht und der bei Abschluss jedes Zyklus gelöscht wird. Wenn der Watchdog seine programmierte Dauer überschreitet, generiert er einen Fehler.

Index



A

ABL8 Phaseo-Spannungsversorgung, 48
Abschlusselement, 13
Abschlussplatte, 53, 87, 142
Action-Modul, 120
adressierbares Modul, 86, 142
Adressierbares Modul, 16, 52, 53
Advantys Configuration Software, 39, 110, 115, 119, 121, 126, 129, 129, 140
Advantys-Konfigurationssoftware, 117, 125
Agent
 definiert, 20
 STB NFP 2212, 21, 22
Anzahl der Reflexbausteine auf einem Island, 122
application_process_control, 79, 79, 80, 84
application_status_control, 80, 84
Ausgänge
 aus einem Reflexbaustein, 120
Austausch von Modulen bei laufendem Betrieb, 115
Austauschen bei laufendem Betrieb
 obligatorische Module, 116
Auto-Konfiguration
 Erstkonfiguration, 55
 und Reset, 55, 64, 65
 vordefiniert, 55
automatische Adressierung, 65
Automatische Adressierung, 16, 52

B

Baud
 Feldbus-Schnittstelle, 64
 KFG-Port, 39, 64
Bearbeitungsmodus, 40, 56, 59, 59, 64
Beispiel für Island-Bus, 100
benutzerdefinierte Konfiguration, 56, 59, 64, 115, 125, 126
benutzerdefinierten Konfiguration, 55
Betriebsmodus, 60
Betriebsparameter, 70, 70, 70, 71
Betriebszustände, 71, 79
Busverwalter
 definiert, 20
 TSX Premium, 21

C

CFG-Port
 Angeschlossenene Geräte, 12, 40

D

Datenabbild, 84, 128, 139, 144, 145, 150
Datenaustausch, 12, 34, 36, 52, 79, 84, 86, 87, 150, 151
Datengröße, 112, 112
device_promptness_value, 71
Diagnoseblock
 Im Prozessabbild, 130
 Island-Kommunikation, 130
Drehschalter, 31

E

Eingänge
 für einen Reflexbaustein, 119
Erstkonfiguration, 59, 60
Erweiterungsmodul, 13, 15, 44, 45, 46, 47, 52
Erweiterungssegment, 13, 15, 44, 45, 46
Erweiterungssegment , 47
Erzeuger-Verbraucher-Kommunikationsmodell, 21, 81
Explizite Daten, 89

F

Fallback-Wert, 79
Fehlerstatus, 115, 123
Fehlersuche
 Fipio, 89, 89, 90, 91, 91, 92, 94, 95, 95, 137
 Fipio-spezifische Kanaldiagnosedaten, 32
 Fipio-Standard-Kanaldiagnosedaten, 89
 globale Bit-Fehler, 94
 Globale Bitfehler, 132
 Gültigkeit der Eingänge, 90
 Island-Bus, 89, 89, 90, 130, 132, 133, 135
 Mit der Advantys Configuration Software, 130
 Mit der Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel, 130
 mit Fipio-Kommunikations-LEDs, 34
 Spezifische Kanaldiagnosedaten, 91
 Standarddiagnose des Kanal-Status, 90
 STB NFP 2212, 90, 91, 92, 93, 93, 94, 95, 95
 über Advantys STB-LEDs, 36
 Verwendung der LEDs für die Fipio-Kommunikation, 32
 Warnmeldungen, 134
Fehlerwert, 115, 124
Feldbus-Master
 Berechnung der Netzwerk-Zykluszeiten,

77

Betriebsmodus, 80
Block Feldbus-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle, 151
Block Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-Feldbus, 150
Fehlersuche, 89, 89, 92
Kommunikation des Island-Status, 137
TSX P 57453-Konfigurationsbeispiel, 100
 und das Ausgangsdatenabbild, 140, 143
 verwendete Befehle, 79
Festlegung der Priorität, 117
Fipio
 Anwendungsvariablen, 80, 81
 Ausgangsdaten-Abbild, 87
 Bitbündelung, 85, 85, 87, 87
 Eingangsdaten-Abbild, 87
 Fehlersuche, 137
 Feldbus-Schnittstelle, 29
 globale Bezeichner, 21
 Netzmanagementdienste, 22
 Netzwerkkommunikation, 19, 21, 22, 34, 81
 Netzwerkmanagementdienste, 80, 81
 Prozesssteuerung, 20, 22, 78, 78, 80, 84
 Überblick, 19
 verwendete Topologien, 21
Fipio extended device profile (FED_P, Fipio-erweitertes Geräteprofil)
 Beispiel, 76
 Spezifische Kanaldiagnosedaten, 91
Fipio extended device profile (Fipio-erweitertes Geräteprofil, FED_P)
 spezifische Kanaldiagnosedaten, 32
Fipio extended device profile (Fipio-erweitertes Geräteprofil) (FED_P)
 Standard-Kanaldiagnosedaten, 89
Fipio reduced device profile (Fipio-reduziertes Geräteprofil) (FRD_P)
 Standarddiagnosedaten, 89
Fipio reduced device profile (FRD_P, Fipio-reduziertes Geräteprofil)
 Beispiel, 72
Fipio-Applikationsbeispiel, 97

Fipio-Feldbus-Master
 und der Ausgangsdaten-Abbildbereich, 84
 Fipio-Netzwerk, 26, 28, 31, 70
 Fipio-Protokoll, 19, 19
 Fipio-spezifische Kanaldiagnose-Daten
 Island-Bus-Kommunikation, 93
 Überblick, 91
 Fipio-spezifische Kanaldiagnosedaten
 PL7-Adresszuweisungen, 91
 Fipio-Standard, 19, 20, 29, 29, 71
 Fipio-Standard-, 49
 Fipio-Standard-Kanaldiagnosedaten
 Bit-Zuweisungen, 90
 Gültigkeit der Eingänge, 90
 PL7-Adresszuweisungen, 89
 Überblick, 89
 Fipio-Standardgeräteprofil (FSD_P)
 Beispiel, 74
 Standard-Kanaldiagnosedaten, 89
 Fipio-Übertragung
 Kenndaten, 29
 Flash-Speicher
 Advantys-Konfigurationssoftware, 125
 Speichern von Konfigurationsdaten, 55
 Überschreiben, 59, 65, 126
 und Reset, 65
 und Zurücksetzen, 62
 Funktionsblock (FB)
 Betriebsparameter, 70, 70, 80
 globale Bezeichner, 70
 Melden des Betriebsstatus des
 STB NFP 2212, 79
 und STD_Ps, 70

G

geschützter Modus, 40, 56, 59, 61, 64
 Geschützter Modus, 60, 126
 Globale Bit-Fehler, 94
 Globale Bitfehler, 132
 globaler Bezeichner
 Betriebsparameter, 70
 Globaler Bezeichner
 Knotenadresse des Geräts, 19

H

Hauptsegment, 13, 15, 44, 47
 HE-13-Steckverbinder, 40
 herausnehmbares Speichermodul, 125
 Herzschlagmeldung, 123
 HMI-Bedienerefeld
 Datenaustausch, 129, 129
 Hot-Swapping-Module, 54

I

Inselbus
 Abschluss, 13, 16, 142
 Betriebsmodus, 59, 64
 Erweitern, 15, 16
 Fehler, 123
 Kommunikation, 12
 Konfigurationsdaten, 56, 59, 65, 126
 Maximale Länge, 18
 Überblick, 13, 15
 Inselbus
 Konfigurationsdaten, 142
 Inselbus-Beispiel, 53, 142
 Inselbus-Passwort, 61, 126
 Island-Bus
 Betriebsart, 36
 Erweitern, 45
 Fehlersuche, 89, 90
 Heartbeat, 79
 Konfigurationsdaten, 20, 69, 69, 72, 74, 76, 79
 LEDs, 36
 Master, 36
 Status, 130
 Steuerung, 90
 Island-Bus-Beispiel, 86
 Island-Bus-Knotenadresse
 Adressbereich, 31
 einstellen, 32
 gültige und ungültige Adressen, 32
 ISO-OSI-Referenzmodell, 19

K

Kenndaten

- Fipio, 23
- Fipio-Übertragung, 29
- physikalische Schicht bei Fipio, 19

KFG-Port

- Angeschlossene Geräte, 39
- Parameter, 39, 65
- Physikalische Beschreibung, 39

Klasse 1-Gerät

- Betriebsparameter, 70
- definiert, 20
- konfigurieren, 79

Knotenadresse des Island-Busses

- einstellen, 102

Konfigurationsdaten

- Auswahl eines STD_P, 20, 69, 72, 74, 76, 79
- Auswählen eines STD_P, 69
- FED_P-Anforderungen, 76
- FSD_P-Anforderungen, 74
- Speichern, 59, 65
- Wiederherstellen der Standardeinstellungen, 59
- Wiederherstellung der Standardeinstellungen, 39, 65

Konfigurationsdaten

- FRD_P-Anforderungen, 72

Konfigurierbare Parameter, 110, 110

L

Laufzeit-Parameter, 155

LEDs

- FIP COM-LED, 34
- FIP ERR-LED, 34, 79
- FIP RUN-LED, 34
- Fipio-Kommunikationsstatus, 34
- Island-Bus, 36
- TEST-LED, 36
- Überblick, 34
- und Komm.-Zustände, 36
- und Reset, 36
- Zustand der Fipio-Kommunikation, 32

LEDs

- PWR-LED, 36

Logik-Leistung

- Betrachtungen, 47
- Integrierte Spannungsversorgung, 47

Logische Leistung

- Betrachtungen, 16

logische Leistung

- integrierte Spannungsversorgung, 46

Logische Leistung

- Integrierte Spannungsversorgung, 12, 13
- Spannungsversorgungsquelle, 46

Logische Spannung

- Betrachtungen, 13
- Integrierte Spannungsversorgung, 44
- Signal, 44
- Spannungsversorgung, 13
- Überlegungen, 44, 44, 45

M

Mensch/Maschine-Schnittstelle

- Datenaustausch, 12

Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel

- Datenaustausch, 110, 112, 150, 151
- Funktionalität, 150
- Prozessabbildblöcke, 150

Modbus-Protokoll, 39, 41, 127, 139, 144, 150

N

Netzwerk-Zykluszeit, 77

Netzwerkbetrachtungen, 12, 21, 28, 31, 61, 77, 81

O

obligatorische E/A-Module, 115

Obligatorische Module bei laufendem Betrieb austauschen, 116

P

Parametrierung, 55
 PDM, 44, 48, 52, 53, 87, 142
 PL7 PRO, 32, 100, 102, 106
 process image
 E/A-Statusabbild, 85
 Prozessabbild
 Ausgangsdaten-Abbild, 87
 Ausgangsdatenabbild, 139, 143, 151
 Block Feldbus-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle, 151
 Block Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-Feldbus, 150
 Daten analoger Eingangs- und Ausgangsmodule, 85, 140
 Daten der digitalen Eingangs- und Ausgangsmodule, 145
 Daten digitaler Eingangs- und Ausgangsmodule, 140
 Daten von analogen Eingangs- und Ausgangsmodulen, 145
 Daten von digitalen Eingangs- und Ausgangsmodulen, 85
 Diagnoseblöcke, 130
 E/A-Statusabbild, 127, 140, 145, 150
 Echo-Ausgangsdaten, 145
 Eingangsdaten-Abbild, 87
 Eingangsdatenabbild, 140, 145, 150
 Grafische Darstellung, 128
 Mensch/Maschine-Schnittstellenblöcke, 150
 Übersicht, 127

R

Reflex Action
 Übersicht, 118
 Reflexaktion
 und der Echo-Ausgangsdaten-Abbildbereich, 84, 140, 145
 und Fehlermodus, 123
 Reflexbausteintypen, 118
 RST-Schalter
 LED-Anzeigen, 36

RST-Taste

Achtung, 62
 caution, 64
 deaktiviert, 40
 Deaktiviert, 126
 Funktionalität, 55, 62
 Funktionen, 64, 64
 Physikalische Beschreibung, 62
 und Auto-Konfiguration, 65
 und Flash-Speicher, 62, 65

S

SM_MPS-Variablen, 19, 80, 81
 Spannungsquelle
 Sicherheits-Kleinspannung, 44
 Spannungsversorgung
 Empfehlungen, 48
 Logische Spannung, 13
 Spannungsversorgungsquelle
 Betrachtungen, 47
 Logische Leistung, 46
 Sicherheits-Kleinspannung, 46, 47
 Speichern der Konfigurationsdaten
 auf einer Wechselspeicherkarte, 59
 Speichern von Konfigurationsdaten
 auf einem herausnehmbaren Speichermodul, 125
 auf einer Wechselspeicherkarte, 40, 56, 115
 im Flash-Speicher, 55, 115, 125
 und Reset, 65
 Spezifikationen
 KFG-Port, 39
 SPS, 111
 Standard-E/A-Module, 115
 Standardprofil
 auswählen, 113

Standardprofil (STD_P)

- auswählen, 20, 69, 69, 72, 74, 76
- FED_P, 76
- FRD_P, 72
- FSD_P, 74
- Typen, 69
- und FB-Typ, 70
- vereinfachte digitale Kommunikation, 20

STB NFP 2212

- Betriebsparameter, 70, 70, 71, 81
- Betriebszustände, 71, 80
- Einschränkungen, 49
- Fehlersuche, 90, 91, 92, 93, 93, 94, 95, 95
- Feldbus-Schnittstelle, 28, 29, 29
- Fipio-Agent, 21, 22
- Gehäuse, 27
- LEDs, 32, 34
- Mechanische Merkmale, 26
- starten, 78
- Status, 92, 93
- Technische Daten, 49

STB XCA 4002-Programmierskabel, 40

STB XTS 1120, schraubbarer Stromversorgungsstecker, 43

STB XTS 2120, Federklemmen-Feldverdrahtungsstecker, 43

Stromversorgung

- Sicherheits-Kleinspannung, 42

Stromversorgungsquelle

- 2-polige Buchse, 42

Systemkritische E/A-Module, 115

T

Technische Daten

- STB NFP 2212, 49
- STB XCA 4002-Programmierskabel, 41

Test-Modus, 36

troubleshooting

- Verwendung der FIP ERR LED, 79

TSX P 57453 Premium-Applikation, 97, 100

V

verkettete Reflex Actions, 121

Verlängerungskabel, 16, 45

Virtueller Platzhalter, 161

Vorzugsmodul, 16

W

Wechselspeicherkarte, 56, 58, 59

Wechselspeicherkarte , 40

Wechselspeicherkarte STB XMP 4440

- Herausnehmen, 58

- Installation, 57

- Speichern der Konfigurationsdaten, 59

Wechselspeicherkarte STB XMP 4440

- Speichern von Konfigurationsdaten, 40

Wechselspeicherkarte STB XMP 4440

- und Reset, 39, 61

werkseitige Standardeinstellungen, 59, 65

Werkseitige Standardeinstellungen, 55

werksseitige Standardeinstellungen, 39